



iPad

사용 설명서

iOS 8.3 소프트웨어용

차례

8 제 1 장: iPad 살펴보기

- 8 iPad 개요
- 9 액세서리
- 10 Multi-Touch 화면
- 10 잠자기/깨우기 버튼
- 11 홈 버튼
- 11 음량 버튼 및 측면 스위치
- 12 SIM 카드 트레이
- 13 상태 아이콘

14 제 2 장: 시작하기

- 14 iPad 설정하기
- 14 셀룰러 서비스 등록하기
- 15 Wi-Fi 연결하기
- 15 인터넷에 연결하기
- 15 Apple ID
- 16 iCloud
- 17 다른 메일, 연락처 및 캘린더 계정 설정하기
- 17 iOS 장비의 콘텐츠 관리하기
- 18 iPad를 컴퓨터에 연결하기
- 18 iTunes와 동기화
- 19 날짜와 시간
- 19 다국어 설정
- 20 iPad 이름
- 20 iPad에 관한 이 사용 설명서 보기
- 20 iOS 8 사용에 관한 팁

21 제 3 장: 기본 사항

- 21 App 사용하기
- 24 연동
- 25 iPad 사용자화하기
- 27 텍스트 입력하기
- 30 받아쓰기
- 31 검색하기
- 32 제어 센터
- 33 알림 및 알림 센터
- 34 사운드 및 무음
- 34 방해금지 모드
- 34 공유하기
- 37 iCloud Drive
- 37 파일 전송하기
- 37 개인용 핫스팟

38	AirPlay
38	AirPrint
39	Apple Pay
39	Bluetooth 장비
40	차단
40	개인 정보 보호
41	보안
43	배터리 충전 및 모니터링하기
44	iPad와 함께 여행하기
45	제 4 장: Siri
45	Siri 사용하기
46	Siri 및 App
46	Siri에게 사용자에게 대해 말하기
46	수정하기
46	Siri 설정
47	제 5 장: 메시지
47	iMessage 서비스
48	메시지 주고 받기
49	대화 관리하기
49	사진, 비디오 등 공유하기
50	메시지 설정
51	제 6 장: Mail
51	메시지 작성하기
52	미리 살펴보기
52	메시지 나중에 완성하기
53	중요한 메시지 보기
54	첨부 파일
54	여러 개의 메시지 작업하기
54	주소 보기 및 저장하기
55	메시지 프린트하기
55	Mail 설정
56	제 7 장: Safari
56	Safari 살펴보기
56	웹 검색하기
57	웹 탐색하기
58	책갈피 유지하기
59	나중에 읽으려면 읽기 목록에 저장하기
59	공유된 링크 및 구독
60	양식 채우기
61	읽기 도구로 불필요한 내용 없애기
61	개인 정보 보호 및 보안
62	Safari 설정
63	제 8 장: 음악
63	음악 가져오기
64	iTunes Radio
65	탐색 및 재생하기

66	Siri
66	iCloud 및 iTunes Match
67	재생목록
67	사용자를 위해 만들어진 Genius
68	홈 공유
68	음악 설정
69	제 9 장: FaceTime
69	FaceTime 살펴보기
70	전화 걸기 및 받기
70	통화 관리하기
71	설정
72	제 10 장: 캘린더
72	캘린더 살펴보기
73	초대
73	여러 개의 캘린더 사용하기
74	iCloud 캘린더 공유하기
74	캘린더 설정
75	제 11 장: 사진
75	사진 및 비디오 보기
76	사진 및 비디오 구성하기
77	iCloud 사진 보관함
77	나의 사진 스트림
78	iCloud 사진 공유
79	사진 및 비디오를 공유하는 다른 방법
79	사진 편집 및 비디오 다듬기
81	사진 프린트하기
81	사진 및 비디오 가져오기
81	사진 설정
82	제 12 장: 카메라
82	카메라 살펴보기
83	사진 및 비디오 찍기
84	HDR
84	보기, 공유하기 및 프린트하기
85	카메라 설정
86	제 13 장: 연락처
86	연락처 살펴보기
87	연락처 추가하기
87	연락처 통합하기
87	연락처 설정
88	제 14 장: 시계
88	시계 살펴보기
89	알람 및 타이머

90	제 15 장: 지도
90	장소 찾기
91	추가 정보 얻기
91	경로 보기
92	3D 및 Flyover
92	지도 설정
93	제 16 장: 비디오
93	비디오 살펴보기
94	보관함에 비디오 추가하기
94	재생 제어하기
95	비디오 설정
96	제 17 장: 메모
96	메모 살펴보기
97	여러 계정으로 메모 사용하기
98	제 18 장: 미리 알림
98	미리 알림 살펴보기
99	예정된 미리 알림
99	위치 미리 알림
100	미리 알림 설정
101	제 19 장: Photo Booth
101	사진 촬영하기
102	사진 관리하기
103	제 20 장: Game Center
103	Game Center 살펴보기
104	친구와 게임하기
104	Game Center 설정
105	제 21 장: 뉴스 가판대
106	제 22 장: iTunes Store
106	iTunes Store 살펴보기
107	탐색 또는 검색하기
108	구입, 대여 또는 교환하기
108	iTunes Store 설정
109	제 23 장: App Store
109	App Store 살펴보기
109	App 찾기
110	구입, 교환 및 다운로드하기
111	App Store 설정
112	제 24 장: iBooks
112	책 다운로드하기
112	책 읽기
113	멀티미디어와 상호 작용하기
113	메모 및 용어집 용어 학습하기

114	책 구성하기
114	PDF 읽기
115	iBooks 설정
116	제 25 장: Podcast
116	Podcast 살펴보기
117	Podcast 및 에피소드 다운로드하기
118	재생 제어하기
119	즐거찾는 방송국 구성하기
119	Podcast 설정
120	부록 A: 손쉬운 사용
120	손쉬운 사용 기능
121	손쉬운 사용 단축키
121	VoiceOver
132	확대/축소
133	색상 및 흑백음영 반전하기
133	선택 항목 말하기
133	화면 말하기
133	자동 텍스트 말하기
134	텍스트 크게 표시, 볼드체 및 고대비
134	버튼 모양
134	화면상의 동작 줄이기
134	컴/곰 스위치 레이블
134	지정 가능한 벨소리
134	비디오 설명
134	보청기
135	모노 오디오 및 밸런스
135	자막 및 청각 장애인용 자막
136	Siri
136	와이드스크린 키보드
136	사용법 유도
137	스위치 제어
140	AssistiveTouch
141	OS X의 손쉬운 사용
142	부록 B: 비즈니스를 위한 iPad
142	기업에서 iPad 사용하기
142	Mail, 연락처 및 캘린더
142	네트워크 접근
142	App
143	부록 C: 다국어 키보드
143	다국어 키보드 사용하기
144	특수한 입력기
145	부록 D: 안전한 사용, 취급 및 지원
145	중요한 안전 정보
147	중요한 취급 정보
148	iPad 지원 사이트
148	iPad 재시동 또는 재설정하기

- 148 iPad 설정 재설정하기
- 149 App이 전체 화면으로 표시되지 않습니다
- 149 화면 키보드가 나타나지 않습니다
- 149 iPad에 관한 정보 얻기
- 149 사용 내용 정보
- 150 iPad 비활성화하기
- 150 VPN 설정
- 150 프로파일 설정
- 150 iPad 백업하기
- 151 iPad 소프트웨어 업데이트 및 복원하기
- 152 셀룰러 설정
- 152 iPad를 판매 또는 양도하겠습니까?
- 152 더 자세한 정보, 서비스 및 지원에 대해 배우기
- 153 FCC 준수 성명
- 153 캐나다 규제 성명
- 154 폐기 및 재활용 정보
- 155 ENERGY STAR® 준수 성명
- 155 Apple과 환경

iPad 살펴보기

1

iPad 개요

이 설명서는 다음 장비에 대한 iOS 8 설명서입니다.

- iPad mini(모든 모델)
- iPad Air(모든 모델)
- iPad(3세대 및 4세대)
- iPad 2

iPad mini 3



iPad Air 2




App 및 기능은 사용자의 위치, 언어, 네트워크 사업자 및 iPad 모델에 따라 달라집니다. 지역별로 기능 지원 여부를 확인하려면 www.apple.com/kr/ios/feature-availability/ 사이트를 참조하십시오.

참고: 셀룰러 네트워크를 통해 데이터를 전송하거나 수신한 App 및 서비스는 추가 비용이 발생할 수 있습니다. iPad 서비스 요금제 및 요금에 관한 정보는 네트워크 사업자에 문의하십시오.

액세서리

iPad에는 다음 액세서리가 포함되어 있습니다.

USB 전원 어댑터. Lightning-USB 케이블 또는 30핀-USB 케이블을 사용하여 iPad 배터리를 충전할 수 있습니다. 어댑터 크기는 iPad 모델 및 사용자의 지역에 따라 다를 수 있습니다.




Lightning-USB 케이블. 이것을 사용하여 iPad(4세대 이상) 또는 iPad mini를 USB 전원 어댑터 또는 컴퓨터에 연결합니다. 이전 iPad 모델은 30핀-USB 케이블을 사용합니다.



Multi-Touch 화면

탭하기, 드래그하기, 쓸어넘기기 및 오므리기/펴기와 같이 간단한 몇몇 동작만으로 iPad 및 App을 사용할 수 있습니다.



잠자기/깨우기 버튼

iPad를 사용하지 않을 때 잠그고 잠자기 모드로 전환할 수 있습니다. 잠긴 iPad 디스플레이를 잠자기 상태로 두면 배터리를 절약하고, 화면을 터치하더라도 아무런 반응이 없도록 할 수 있습니다. 잠자기 상태에서도 FaceTime 전화, 문자 메시지, 알람 및 알림을 받을 수 있으며 음악을 듣고 음량을 조절할 수 있습니다.



iPad 잠그기. 잠자기/깨우기 버튼을 누르십시오.

iPad 잠금 해제하기. 홈 버튼 또는 잠자기/깨우기 버튼을 누른 다음 화면에 나타나는 슬라이더를 드래그하십시오.

iPad 잠금을 해제할 때 암호를 요구하여 보안을 강화할 수 있습니다. 설정 > Touch ID 및 암호(Touch ID가 있는 iPad 모델) 또는 설정 > 암호(다른 모델)로 이동하십시오. 41페이지의 [암호를 사용하여 데이터 보호하기](#)를 참조하십시오.

iPad 켜기. Apple 로고가 나타날 때까지 잠자기/깨우기 버튼을 누르고 계십시오.

iPad 끄기. 슬라이더가 화면에 나타날 때까지 몇 초간 잠자기/깨우기 버튼을 길게 누른 다음 슬라이더를 드래그하십시오.

화면을 2분 동안 터치하지 않으면 iPad가 자동으로 잠깁니다. iPad가 잠길 때까지 걸릴 시간을 변경하거나 iPad를 잠금 해제할 때 암호를 설정할 수 있습니다.

자동 잠금 시간 설정하기. 설정 > 일반 > 자동 잠금으로 이동하십시오.

암호 설정하기. 설정 > 암호로 이동하십시오.

iPad Smart Cover 또는 iPad Smart Case(별도 판매)는 iPad를 잠그거나 잠금 해제할 수 있습니다(iPad 2 이상).

iPad Smart Cover 또는 iPad Smart Case가 iPad를 잠그거나 잠금 해제할 수 있도록 설정하기. 설정 > 일반으로 이동한 다음 잠금/잠금 해제를 켜십시오.

홈 버튼

홈 버튼을 사용하여 언제든지 홈 화면으로 돌아갈 수 있습니다. 또한 다른 편리한 단축키도 제공합니다.



홈 화면으로 이동하기. 홈 버튼을 누르십시오.

홈 화면에서 App을 탭하여 여십시오. 21페이지의 [홈에서 시작하기](#)를 참조하십시오.

열린 App 보기. iPad가 잠금 해제될 때 홈 버튼을 이중 클릭한 다음 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어넘기십시오.

Siri 사용하기(iPad 3세대 이상). 홈 버튼을 길게 누르십시오. 45페이지의 [Siri 사용하기](#)를 참조하십시오.

홈 버튼을 사용하여 손쉬운 사용 기능을 끄거나 켤 수도 있습니다. 121페이지의 [손쉬운 사용 단축키](#)를 참조하십시오.

Touch ID가 있는 iPad 모델의 경우, 암호나 Apple ID 암호를 사용하는 대신 홈 버튼의 센서를 사용하여 iPad를 잠금 해제하거나 iTunes Store, App Store 또는 iBooks Store에서 구입할 수 있습니다. 41페이지의 [Touch ID](#)를 참조하십시오. 또한 Apple Pay를 사용하여 App에서 구입할 때 Touch ID 센서를 사용하여 인증할 수 있습니다. 39페이지의 [Apple Pay](#)를 참조하십시오.

음량 버튼 및 측면 스위치

음량 버튼을 사용하여 노래, 기타 미디어, 알림 및 사운드 효과의 음량을 조절합니다. 측면 스위치를 사용하여 오디오 경고 및 알림을 무음 처리하거나 iPad가 가로 및 세로 화면 방향으로 전환되지 않도록 설정합니다. (측면 스위치가 없는 iPad 모델에서는 제어 센터를 사용하십시오.)

경고: 청각 손상 방지에 대한 자세한 내용은 145페이지의 [중요한 안전 정보](#)를 참조하십시오.



벨소리 및 알림음 음량 잠그기. 설정 > 사운드로 이동하여 버튼을 사용하여 변경을 끄십시오. 음악 및 비디오의 음량을 제한하려면 설정 > 음악 > 음량 제한으로 이동하십시오.

참고: 일부 EU(유럽 연합) 국가에서는 iPad에서 청취 안전을 위한 EU 권장 수준 이상으로 음량을 설정하면 경고가 표시될 수 있습니다. 이 수준 이상으로 음량을 높이려면 음량 제어에서 손을 잠깐 떼야 할 수 있습니다. 이 수준으로 헤드셋 최대 음량을 제한하려면 설정 > 음악 > 음량 제한으로 이동한 다음 EU 음량 제한을 켜십시오. 음량 제한에 대한 변경을 차단하려면 설정 > 일반 > 차단으로 이동하십시오.

제어 센터를 사용하여 음량 조절하기. iPad가 잠기거나 다른 App을 사용 중일 때 제어 센터를 열려면 화면 맨 아래부분을 위로 끌어올리십시오.

방해금지 모드는 제어 센터에서도 사용 가능하며 쉽게 iPad를 무음으로 설정할 수 있습니다. 34페이지의 [방해금지 모드](#)를 참조하십시오.

사운드 소리 끄기. 음량 낮추기 버튼을 길게 누르십시오.

음량 버튼을 사용하여 사진을 찍거나 동영상을 녹화할 수도 있습니다. 83페이지의 [사진 및 비디오 찍기](#)를 참조하십시오.


알림, 경고 및 사운드 효과 끄기. 측면 스위치를 음량 버튼 쪽으로 밀니다.

측면 스위치는 음악, Podcast, 동영상 및 TV 프로그램의 오디오를 끄지 않습니다.

측면 스위치를 사용하여 화면 방향 잠그기. 설정 > 일반으로 이동한 다음 회전 잠금을 탭하십시오.

SIM 카드 트레이

iPad Wi-Fi + Cellular 모델의 SIM 카드는 셀룰러 데이터 연결에 사용됩니다. SIM 카드가 설치되지 않았거나 네트워크 사업자를 변경한 경우 SIM 카드를 설치하거나 교체해야 할 수 있습니다.



SIM 트레이 열기. SIM 추출 도구(별도 판매)를 SIM 트레이 구멍에 넣은 다음 끝까지 누르고 트레이가 튀어나올 때까지 도구를 일직선으로 누르십시오. SIM 트레이를 꺼내 SIM 카드를 설치하거나 교체하십시오. SIM 추출 도구가 없는 경우 작은 종이 클립의 끝으로 시도하십시오.

중요사항: GSM 네트워크 및 일부 CDMA 네트워크에 연결할 때 셀룰러 서비스를 사용하려면 SIM 카드가 필요합니다. iPad는 최소한의 서비스 약정이 필요한 경우에도 서비스 전환 및 로밍에 대한 제한을 포함하고 있는 무선 서비스 제공업체의 정책이 적용됩니다. 자세한 내용은 해당 무선 서비스 제공업체에 문의하십시오. 휴대 전화 성능은 무선 서비스 제공업체의 네트워크에 영향을 받습니다.

자세한 정보를 보려면 152페이지의 [셀룰러 설정](#)을 참조하십시오.

상태 아이콘

화면 상단에 있는 상태 막대의 아이콘은 iPad에 관한 정보를 제공합니다.

상태 아이콘	의미
	Wi-Fi iPad에는 Wi-Fi 인터넷 연결이 있습니다. 막대가 많을수록 연결이 잘 된 것입니다. 15페이지의 Wi-Fi 연결하기 를 참조하십시오.
	셀 신호 iPad(Wi-Fi + Cellular 모델)가 셀룰러 네트워크 범위 내에 있습니다. 신호가 없는 경우 '서비스 안 됨'이 나타납니다.
	에어플레인 모드 에어플레인 모드가 켜져 있습니다. 인터넷에 접근하거나 Bluetooth® 장비를 사용할 수 없습니다. 무선 기능을 사용할 수 없습니다. 44페이지의 iPad와 함께 여행하기 를 참조하십시오.
LTE	LTE iPad(Wi-Fi + Cellular 모델)가 4G LTE 네트워크를 통해 인터넷에 연결되어 있습니다.
4G	4G iPad(Wi-Fi + Cellular 모델)가 4G 네트워크를 통해 인터넷에 연결되어 있습니다.
3G	3G iPad(Wi-Fi + Cellular 모델)가 3G 네트워크를 통해 인터넷에 연결되어 있습니다.
E	EDGE iPad(Wi-Fi + Cellular 모델)가 EDGE 네트워크를 통해 인터넷에 연결되어 있습니다.
GPRS	GPRS iPad(Wi-Fi + Cellular 모델)가 GPRS 네트워크를 통해 인터넷에 연결되어 있습니다.
	방해금지 모드 방해금지 모드가 켜져 있습니다. 34페이지의 방해금지 모드 를 참조하십시오.
	개인용 핫스팟 iPad가 다른 iOS 장비에서 사용할 수 있는 개인용 핫스팟을 제공합니다. 37페이지의 개인용 핫스팟 을 참조하십시오.
	동기화하기 iPad와 iTunes가 동기화 중입니다. 18페이지의 iTunes와 동기화 를 참조하십시오.
	활성 상태 네트워크 또는 다른 활성 상태가 없습니다. 일부 타사 App은 이 아이콘을 사용하여 App 활성 상태를 표시합니다.
	VPN iPad는 VPN을 사용하여 네트워크에 연결됩니다. 142페이지의 네트워크 접근 을 참조하십시오.
	자물쇠 iPad가 잠금 상태입니다. 10페이지의 잠자기/깨우기 버튼 을 참조하십시오.
	알람 알람이 설정되어 있습니다. 제 14장, 88페이지의 시계 을 참조하십시오.
	화면 방향 고정 화면 방향이 고정되었습니다. 23페이지의 화면 방향 변경하기 를 참조하십시오.
	위치 서비스 App에서 위치 서비스를 사용하고 있습니다. 40페이지의 개인 정보 보호 를 참조하십시오.
	Bluetooth <i>파란색 또는 흰색 아이콘:</i> Bluetooth가 켜져 있으며 헤드셋 또는 키보드 같은 장비와 쌍으로 연결되어 있습니다. <i>회색 아이콘:</i> Bluetooth가 켜져 있으며 장비와 쌍으로 연결되어 있지만 해당 장비는 범위 밖에 있거나 꺼져 있습니다. <i>아이콘 없음:</i> Bluetooth가 장비와 쌍으로 연결되어 있지 않습니다. 39페이지의 Bluetooth 장비 를 참조하십시오.
	Bluetooth 배터리 지원되는 쌍으로 연결된 Bluetooth 장비의 배터리 잔량을 표시합니다.
	배터리 배터리 잔량 또는 충전 상태를 표시합니다. 43페이지의 배터리 충전 및 모니터링하기 를 참조하십시오.

시작하기

2

iPad 설정하기



경고: 부상을 피하려면 iPad를 사용하기 전에 145페이지의 **중요한 안전 정보**를 읽으십시오.

Wi-Fi 연결만으로 iPad를 쉽게 설정할 수 있습니다. iPad를 컴퓨터에 연결하고 iTunes를 사용하여 iPad를 설정할 수도 있습니다(18페이지의 **iPad를 컴퓨터에 연결하기** 참조).

iPad 설정하기. iPad를 켜고 설정 지원을 따르십시오.

설정 지원은 다음을 포함한 설정 진행 과정을 안내합니다.

- Wi-Fi 네트워크에 연결하기
- 무료 Apple ID 생성 및 로그인하기(iCloud, FaceTime, iTunes Store, App Store 등을 포함하여 여러 기능을 위해 필요함)
- 암호 입력하기
- iCloud 및 iCloud 키체인 설정하기
- 위치 서비스와 같은 권장 기능 켜기
- 사용자의 네트워크 사업자로 iPad 활성화하기(셀룰러 모델)

설정하는 동안 iCloud 또는 iTunes 백업에서 iPad를 복원할 수도 있습니다. 150페이지의 **iPad 백업하기**를 참조하십시오.

참고: iCloud에 로그인하면 나의 iPad 찾기가 켜집니다. iPad가 완전히 복원되었다고 다른 사람이 iPad를 설정하지 못하도록 활성화 잠금이 활성화됩니다. iPad를 판매 또는 양도하기 전에 개인 콘텐츠를 지우도록 재설정하고 활성화 잠금을 꺼야 합니다. 152페이지의 **iPad를 판매 또는 양도하겠습니까?**를 참조하십시오.

셀룰러 서비스 등록하기

iPad에 Apple SIM 카드가 있는 경우(셀룰러 및 Touch ID가 있는 iPad 모델에서 사용 가능) iPad에서 네트워크 사업자를 선택하고 셀룰러 서비스를 등록할 수 있습니다. 사용자의 네트워크 사업자 및 여행지에 따라 해외 여행 시 방문하는 국가의 네트워크 사업자에 셀룰러 서비스를 등록하고 iPad를 사용할 수 있습니다. 일부 지역 및 일부 네트워크 사업자는 지원되지 않을 수 있습니다. 추가 정보는 네트워크 사업자에 문의하십시오.

셀룰러 서비스 등록하기. 설정 > 셀룰러 데이터로 이동하고 셀룰러 데이터 설정을 탭한 다음 화면상의 지침을 따르십시오.




다른 국가에서 셀룰러 서비스 설정하기. 다른 나라를 여행할 때 로밍하지 않고 해당 국가의 네트워크 사업자를 선택할 수 있습니다. 설정 > 셀룰러 데이터로 이동하고 데이터 요금제를 선택한 다음 사용하려는 요금제를 선택하십시오.

Apple SIM 카드 키트는 지원하는 네트워크 사업자가 있는 국가의 Apple 소매점에서 구입할 수 있습니다.


Wi-Fi 연결하기

이 화면 상단에 나타나는 경우 Wi-Fi 네트워크에 연결된 것입니다. iPad는 동일한 장소로 돌아오면 언제든지 다시 연결됩니다.

Wi-Fi 네트워크 또는 Wi-Fi 설정 조절하기. 설정 > Wi-Fi로 이동하십시오.

- **Wi-Fi 켜거나 끄기:** Wi-Fi 스위치를 탭하십시오. 제어 센터에서 Wi-Fi 를 켜거나 끌 수도 있습니다.
- **네트워크 선택:** 나열된 네트워크 중 하나를 탭하고 요청하는 경우 암호를 입력하십시오.
- **네트워크 연결 요청:** 네트워크 연결 요청을 켜면 Wi-Fi 네트워크를 사용할 수 있을 때 요청 메시지가 뜹니다. 그렇지 않은 경우 이전에 사용하던 네트워크를 사용할 수 없다면 수동으로 네트워크에 연결해야 합니다.
- **폐쇄된 네트워크에 접속하기:** 기타를 탭한 다음 네트워크의 이름을 입력하십시오. 네트워크 이름, 보안 유형 및 암호를 알고 있어야 합니다.
- **Wi-Fi 네트워크 설정 조절하기:** 네트워크 옆에 있는 을 탭하십시오. HTTP 프록시를 설정하거나 정적 네트워크 설정을 정의하거나 BootP를 켜거나 DHCP 서버가 제공하는 설정을 갱신할 수 있습니다.
- **네트워크 지우기:** 이전에 연결한 네트워크 옆의 을 탭한 다음 이 네트워크 지우기를 탭하십시오.

자신만의 Wi-Fi 네트워크 설정하기. 범위 내에 구성되지 않았거나 새로운 AirPort 베이스 스테이션이 켜져 있는 경우 iPad를 사용하여 설정할 수 있습니다. 설정 > Wi-Fi로 이동한 다음 AirPort 베이스 스테이션 설정을 찾으십시오. 해당 베이스 스테이션을 탭하면 설정 지원이 나머지 설정을 돕습니다.

AirPort 네트워크 관리하기. iPad가 AirPort 베이스 스테이션에 연결되어 있는 경우 설정 > Wi-Fi로 이동하고 네트워크 이름 옆의 을 탭한 다음 이 네트워크 관리를 탭하십시오. 아직 AirPort 유틸리티를 다운로드하지 않은 경우 승인을 탭하여 App Store를 연 다음 다운로드하십시오(인터넷 연결 필요).

인터넷에 연결하기

필요할 때마다 iPad는 Wi-Fi 연결(사용 가능한 경우) 또는 네트워크 사업자의 셀룰러 네트워크를 사용하여 인터넷에 연결합니다. Wi-Fi 네트워크에 연결에 관한 정보를 보려면 위에 있는 15페이지의 [Wi-Fi 연결하기](#)로 이동하십시오.

App에서 인터넷에 연결해야 할 경우 iPad가 다음을 적절하게 수행합니다.

- 사용 가능한 네트워크 중 가장 최근에 사용한 Wi-Fi 네트워크를 통해 연결합니다.
- 범위 내에 있는 Wi-Fi 네트워크 목록을 보고 선택한 네트워크를 사용하여 연결합니다.
- 사용 가능한 경우 셀룰러 데이터 네트워크를 통해 연결합니다.

참고: 인터넷에 연결된 Wi-Fi를 사용할 수 없는 경우 App 및 서비스가 네트워크 사업자의 셀룰러 네트워크를 통해 데이터를 전송할 수 있으며 추가 비용이 발생할 수 있습니다. 셀룰러 데이터 및 요금제에 관한 정보는 네트워크 사업자에 문의하십시오. 셀룰러 데이터 사용을 관리하려면 152페이지의 [셀룰러 설정](#)을 참조하십시오.

Apple ID

Apple ID는 Apple과 관련된 모든 작업에 사용하는 계정입니다. iCloud로 콘텐츠 저장, App Store에서 App 다운로드, iTunes Store에서 노래, 동영상 및 TV 프로그램 구입이 가능합니다.

Apple ID가 이미 있는 경우 iPad를 처음 설정할 때, Apple 서비스를 사용하기 위해 로그인해야 할 때마다 기존의 Apple ID를 사용하십시오. Apple ID가 없는 경우 로그인 요청을 받을 때 언제든지 생성할 수 있습니다. 단 하나의 Apple ID만 있으면 Apple과 관련된 모든 작업을 할 수 있습니다.

자세한 정보를 보려면 appleid.apple.com/ko_KR 사이트를 참조하십시오.

iCloud

iCloud는 Apple ID로 iCloud에 로그인한 다음 사용할 기능이 켜져 있는지 확인만 하면 쉽게 설정할 수 있는 무료 이메일, 연락처, 캘린더 및 기타 기능을 제공합니다.

iCloud 설정하기. 설정 > iCloud로 이동하십시오. 필요한 경우 Apple ID를 생성하거나 기존 Apple ID를 사용하십시오.

iCloud는 사진 및 비디오, 문서, 음악, 캘린더, 연락처 등을 저장합니다. iCloud에 저장된 콘텐츠는 동일한 Apple ID로 iCloud에 로그인한 다른 iOS 장비와 컴퓨터에 무선으로 푸시됩니다.

iCloud는 iOS 5 이상을 설치한 장비, OS X Lion v10.7.5 이상을 설치한 Mac 컴퓨터 및 Windows용 iCloud 4.0이 설치된 PC(Windows 7 또는 Windows 8 필요)에서 사용할 수 있습니다. Mac 또는 PC에서 iCloud.com에 로그인하여 iCloud 정보 및 사진, 나의 iPhone 찾기, Mail, 캘린더, 연락처, iCloud용 iWork와 같은 기능에 접근할 수도 있습니다.

참고: iCloud는 일부 지역에서는 지원되지 않을 수 있고 iCloud 기능은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 추가 정보를 보려면 www.apple.com/kr/icloud/ 사이트로 이동하십시오.

iCloud 기능에는 다음이 포함됩니다.

- **음악, 동영상, TV 프로그램, App 및 책:** iCloud가 설정된 사용자의 모든 장비에서 iTunes 구입 항목을 자동으로 다운로드하고 이전 iTunes 음악 및 TV 프로그램 구입 항목을 언제든지 무료로 다운로드합니다. iTunes Match를 등록하면 iTunes Store에서 구입하지 않거나 CD에서 가져온 음악 등 모든 음악이 iCloud에 저장되며 요청에 따라 재생도 가능합니다. 66페이지의 [iCloud 및 iTunes Match](#)를 참조하십시오. App Store와 iBooks Store의 이전 구입 항목을 iPad에 언제든지 무료로 다운로드합니다.
- **사진:** iCloud 사진 보관함을 사용하여 모든 사진 및 비디오를 iCloud에 저장하며, 동일한 Apple ID를 사용하는 iOS 8.1 장비, OS X Yosemite v10.10.3이 설치된 Mac 및 iCloud.com에서 접근할 수 있습니다. iCloud 사진 공유를 사용하여 사용자가 선택한 사람들과 사진 및 비디오를 공유하고 사진, 비디오 및 댓글을 추가할 수 있습니다. 77페이지의 [iCloud 사진 보관함](#)을 참조하십시오. 78페이지의 [iCloud 사진 공유](#)를 참조하십시오.
- **가족 공유:** 최대 6명의 가족 구성원이 iTunes Store, App Store 및 iBooks Store에서 구입한 항목을 공유할 수 있습니다. 동일한 신용 카드로 가족 구입 항목을 결제하고 부모님의 장비에서 아이들의 구입을 바로 승인합니다. 또한 사진, 가족 캘린더 등을 공유할 수도 있습니다. 35페이지의 [가족 공유](#)를 참조하십시오.
- **iCloud Drive:** 사용자의 프레젠테이션, 스프레드시트, PDF, 이미지 및 기타 문서를 iCloud에 안전하게 저장하고 사용자의 iPad, iPhone, iPod touch, Mac 또는 PC에서 접근합니다. 37페이지의 [iCloud Drive에 관하여](#)를 참조하십시오.
- **문서 클라우드:** iCloud가 활성화된 App의 경우 모든 iCloud가 설정된 모든 장비에서 문서와 App 데이터를 최신으로 유지합니다.
- **Mail, 연락처, 캘린더:** 모든 장비에 있는 메일, 연락처, 캘린더, 메모 및 미리 알림을 최신으로 유지합니다.
- **Safari 탭:** 다른 iOS 장비 및 OS X 컴퓨터에서 열었던 탭을 봅니다. 57페이지의 [웹 탐색하기](#)를 참조하십시오.
- **백업:** 전원 및 Wi-Fi에 연결되어 있을 때 iPad는 iCloud에 자동으로 백업됩니다. 인터넷을 통해 전송된 iCloud 데이터 및 백업은 암호화됩니다. 150페이지의 [iPad 백업하기](#)를 참조하십시오.
- **나의 iPad 찾기:** 메시지를 표시하고, 사운드를 재생하고, 화면을 잠그고, Passbook 및 Apple Pay 설정에 있는 Apple Pay에 사용하는 신용카드 및 직불카드를 일시적으로 정지 또는 영구적으로 제거하거나 원격으로 iPad 데이터를 지울 수 있습니다. 나의 iPad 찾기에는 나의 iPad 찾기를 끄거나 장비를 지우려면 Apple ID 및 암호를 요구하는 활성화 잠금이 포함되어 있습니다. 사용자의 Apple ID 및 암호는 누군가가 사용자의 iPad를 다시 활성화하기 전에도 요구됩니다. 42페이지의 [나의 iPad 찾기](#)를 참조하십시오.
- **iCloud 키체인:** 암호 및 신용 카드 정보가 지정된 모든 장비에서 최신으로 유지됩니다. 42페이지의 [iCloud 키체인](#)을 참조하십시오.

Apple Pay를 사용하려면 iCloud 계정이 있고 iCloud에 로그인해야 합니다. 39페이지의 [Apple Pay](#)를 참조하십시오.

iCloud를 사용하여 무료 이메일 계정과 메일, 문서, 사진 및 백업을 위한 5GB의 저장 공간을 받을 수 있습니다. 사진 스트림 외에도 구입한 음악, App, TV 프로그램 및 책은 사용 가능한 공간에 적용되지 않습니다.

iCloud 저장 공간 업그레이드하기. 설정 > iCloud > 저장 공간으로 이동한 다음 저장 공간 요금제 변경을 탭하십시오. iCloud 저장 공간 업그레이드에 관한 정보는 help.apple.com/icloud를 참조하십시오

이전 구입 항목을 보고 다운로드하거나 가족이 공유한 구입 항목 받기.

- **iTunes Store:** 음악 및 비디오 App에서 구입한 노래와 비디오에 접근할 수 있습니다. 또는 iTunes Store에서 구입목록[Ⓜ]을 탭하십시오.
- **App Store:** App Store로 이동한 다음 구입항목[Ⓜ]을 탭하십시오.
- **iBooks Store:** iBooks로 이동한 다음 구입 항목[Ⓜ]을 탭하십시오.

음악, App 또는 책의 자동 다운로드 켜기. 설정 > iTunes 및 App Store로 이동하십시오.

iCloud에 관한 추가 정보를 보려면 www.apple.com/kr/icloud/ 사이트를 참조하십시오. 지원 정보를 보려면 www.apple.com/kr/support/icloud/ 사이트를 참조하십시오.

다른 메일, 연락처 및 캘린더 계정 설정하기

iPad는 Microsoft Exchange와 대부분의 인기 있는 다양한 인터넷 기반의 메일 및 캘린더 서비스와 함께 동작합니다.

다른 계정 설정하기. 설정 > Mail, 연락처, 캘린더 > 계정 추가로 이동하십시오.

회사 또는 조직이 지원하는 경우 LDAP 또는 CardDAV 계정을 사용하여 연락처를 추가할 수 있습니다. 87페이지의 [연락처 추가하기](#)를 참조하십시오.

CalDAV 캘린더 계정을 사용하여 캘린더를 추가할 수 있으며 iCalendar(.ics) 캘린더를 구독하거나 Mail에서 가져올 수 있습니다. 73페이지의 [여러 개의 캘린더 사용하기](#)를 참조하십시오.

기업 환경에서 Microsoft Exchange 계정 설정하기에 관한 추가 정보는 142페이지의 [Mail, 연락처 및 캘린더](#)를 참조하십시오.

iOS 장비의 콘텐츠 관리하기

iCloud 또는 iTunes를 사용하여 iPad 및 다른 iOS 장비와 컴퓨터 간에 정보와 파일을 전송할 수 있습니다.

- **iCloud**는 사진 및 비디오, 문서, 음악, 캘린더, 연락처 등을 저장합니다. iCloud는 저장된 콘텐츠를 사용자의 다른 iOS 장비 및 컴퓨터에 무선으로 푸시하여 모든 항목을 최신으로 유지합니다. 16페이지의 [iCloud](#)를 참조하십시오.
- **iTunes**는 컴퓨터와 iPad 간의 음악, 비디오, 사진 등을 동기화합니다. 한 장비에서 변경한 사항은 동기화할 때 다른 장비에 복사됩니다. iTunes를 사용하여 App에서 사용할 파일을 iPad에 복사하거나 iPad에서 생성한 문서를 컴퓨터에 복사할 수도 있습니다. 18페이지의 [iTunes와 동기화](#)를 참조하십시오.

필요에 따라 iCloud나 iTunes 또는 둘 다 사용할 수 있습니다. 예를 들어 iCloud 사진 스트림을 사용하여 자동으로 모든 장비에 연락처와 캘린더를 최신으로 유지하고 iTunes를 사용하여 컴퓨터의 음악을 iPad와 동기화할 수 있습니다.

중요사항: 중복을 피하려면 iCloud 또는 iTunes 중 하나를 사용하여 연락처, 캘린더 및 메모를 동기화하십시오.

iPad 요약 패널에 있는 해당 옵션을 선택하여 iTunes의 콘텐츠를 수동으로 관리하도록 선택할 수도 있습니다. 그런 다음 iTunes에서 iTunes 보관함의 노래 또는 비디오를 iPad로 드래그할 수 있습니다. iTunes 보관함이 iPad에 맞는 더 많은 항목을 포함하고 있는 경우 이 기능이 유용할 수 있습니다.

참고: iTunes Match를 사용 중인 경우 비디오만 수동으로 관리할 수 있습니다.

iPad를 컴퓨터에 연결하기

iPad를 컴퓨터에 연결하면 iTunes를 사용하여 콘텐츠를 동기화할 수 있습니다. iTunes와 무선으로 동기화할 수도 있습니다. 상단의 18페이지의 [iTunes와 동기화](#)를 참조하십시오.

컴퓨터와 iPad를 사용하려면 다음이 필요합니다.

- 인터넷이 연결된 컴퓨터(광대역 권장)
- USB 2.0 또는 3.0 포트가 있는 Mac 혹은 USB 2.0 포트가 있는 PC 및 다음 운영 체제 중 하나:
 - OS X 버전 10.6.8 이상
 - Windows 8, Windows 7, Windows Vista 또는 Windows XP Home 또는 Professional(Service Pack 3 이상)
- iTunes(www.itunes.com/kr/download/에서 다운로드 가능)

iPad를 컴퓨터에 연결하기. 포함된 Lightning-USB 케이블을 사용하거나 30핀-USB 케이블을 사용하십시오.



iPad가 컴퓨터와 동기화되고 있지 않은 경우 언제든지 연결 해제할 수 있습니다. 동기화가 진행 중인 경우 컴퓨터 또는 iPad의 iTunes 화면 상단에서 볼 수 있습니다. 동기화하는 중에 iPad를 연결 해제한 경우 iPad를 컴퓨터에 다시 연결할 때까지 일부 데이터가 동기화되지 않습니다.

iTunes와 동기화

iTunes를 동기화하면 컴퓨터에서 iPad로 또 그 반대로 정보를 복사합니다. iPad를 컴퓨터에 연결하여 동기화하거나 Wi-Fi를 사용하여 무선으로 동기화하도록 iTunes를 설정할 수 있습니다. iTunes를 설정하여 음악, 비디오, App, 사진 등을 동기화할 수 있습니다. iPad 동기화에 관한 도움말은 컴퓨터에서 iTunes를 열고 도움말 > iTunes 도움말을 선택한 다음 iPod, iPhone 또는 iPad 동기화하기를 선택하십시오. iTunes는 www.itunes.com/kr/download/ 사이트에서 다운로드할 수 있습니다.

무선 동기화 설정하기. iPad를 컴퓨터에 연결하십시오. 컴퓨터의 iTunes에서 iPad를 선택하고 요약을 클릭한 다음 Wi-Fi를 통해 이 iPad 동기화를 선택하십시오.

Wi-Fi 동기화가 켜져 있으면 전원 공급 장치에 연결되어 있을 때 iPad가 동기화됩니다. iPad와 컴퓨터가 모두 켜져 있고 동일한 무선 네트워크에 연결되어 있으며 컴퓨터에서 iTunes가 열려 있어야 합니다.

컴퓨터의 iTunes와 동기화 팁

iPad를 컴퓨터에 연결하고 iTunes에서 선택한 다음 다른 패널에서 옵션을 설정하십시오.

- iPad가 iTunes에 나타나지 않는 경우 최신 버전의 iTunes를 사용하고 있는지 확인하고 포함된 케이블이 제대로 연결되었는지 확인한 다음 컴퓨터를 재시동하십시오.
- 요약 패널에서 장치가 컴퓨터에 연결될 때 iPad를 자동으로 동기화하도록 iTunes를 설정할 수 있습니다. 일시적으로 이 설정을 무시하려면 iTunes 윈도우에 iPad가 표시될 때까지 Command와 Option(Mac) 또는 Shift와 Control(PC)을 누르고 계십시오.
- iTunes에서 백업할 때 컴퓨터에 저장된 정보를 암호화하려는 경우 요약 패널에서 'iPad 백업 암호화'를 선택하십시오. 백업을 암호화하면 자물쇠 아이콘🔒이 표시되며 백업을 복원하려면 암호가 필요합니다. 이 옵션을 선택하지 않은 경우 다른 암호(예: 메일 계정 암호)가 백업에 포함되지 않으며 백업을 사용하여 iPad를 복원하려는 경우 다시 입력해야 합니다.
- 정보 패널에서 메일 계정을 동기화할 때 해당 설정만 컴퓨터에서 iPad로 전송됩니다. iPad에서 계정에 대해 변경한 경우 수정사항은 컴퓨터로 동기화되지 않습니다.
- 정보 패널에서 고급을 클릭하여 다음 동기화 동안 컴퓨터의 정보와 iPad의 정보를 *대치*할 수 있는 옵션을 선택하십시오.
- 음악 패널에서 재생목록을 사용하여 음악을 동기화할 수 있습니다.
- 사진 패널에서 지원 App 또는 컴퓨터 폴더에 있는 사진 및 비디오를 동기화할 수 있습니다.
- iCloud를 사용하여 연락처, 캘린더 및 책갈피를 저장하는 경우 iTunes를 사용하여 iPad와 동기화하지 마십시오.
- iCloud 사진 보관함을 켜면 iTunes를 사용하여 사진 및 비디오를 iPad에 동기화할 수 없습니다.

날짜와 시간

날짜와 시간은 일반적으로 위치에 따라 설정되며 잠금 화면을 보면 날짜와 시간이 올바른지 확인할 수 있습니다.

iPad의 날짜와 시간 자동 업데이트 여부 설정하기. 설정 > 일반 > 날짜와 시간으로 이동하여 자동으로 설정을 켜거나 끄십시오. 자동으로 일정한 시간에 업데이트하도록 iPad가 설정된 경우 네트워크를 통해 정확한 시간을 얻고 사용자가 있는 시간대에 업데이트됩니다. 일부 네트워크의 경우 네트워크 시간을 지원하지 않으므로 일부 영역에서는 iPad가 지역 시간을 자동으로 결정하지 못할 수 있습니다.

날짜와 시간 수동으로 설정하기. 설정 > 일반 > 날짜와 시간으로 이동한 다음 자동으로 설정을 끄십시오.

24시간제와 12시간제 중 iPad에서 사용할 시간제 설정하기. 설정 > 일반 > 날짜와 시간으로 이동하여 24시간제를 켜거나 끄십시오. (24시간제는 일부 지역에서는 지원되지 않을 수 있습니다.)

다국어 설정

다음을 설정하도록 설정 > 일반 > 언어 및 지역으로 이동하십시오.

- iPad 언어
- App과 웹 사이트의 선호하는 언어 순서
- 지역 포맷
- 캘린더 포맷
- 날짜, 시간 및 숫자의 고급 설정

다른 언어의 키보드를 추가하려면 설정 > 일반 > 키보드 > 키보드로 이동하십시오. 자세한 정보를 보려면 143페이지의 [다국어 키보드 사용하기](#)를 참조하십시오.


iPad 이름


iPad의 이름은 iTunes와 iCloud에 사용됩니다.

iPad 이름 변경하기. 설정 > 일반 > 정보 > 이름으로 이동하십시오.

iPad에 관한 이 사용 설명서 보기

Safari 및 iBooks App을 통해 iPad에서 *iPad 사용 설명서*를 볼 수 있습니다.

Safari에서 사용 설명서 보기. Safari에서 을 탭한 다음, iPad 사용 설명서 책갈피를 탭하십시오. 또는 help.apple.com/ipad/로 이동하십시오.

- **홈 화면에 설명서 아이콘 추가하기:** 을 탭한 다음 홈 화면에 추가를 탭하십시오.
- **다른 언어로 설명서 보기:** 홈 페이지의 하단에 있는 언어 변경을 탭하십시오.

iBooks에서 사용 설명서 보기. iBooks를 연 다음 iBooks Store에서 'iPad user'를 검색하십시오.

iBooks에 대한 추가 정보는 제 24장, 112페이지의 [iBooks](#)를 참조하십시오.

iOS 8 사용에 관한 팁

팁 App을 사용하여 iPad를 최대한 활용해보십시오.

팁 다운로드하기. 팁 App을 여십시오. 새로운 팁이 매주 추가됩니다.

새로운 팁이 추가되면 알림을 받도록 설정하기. 설정 > 알림 > 팁으로 이동하십시오.

기본 사항


3

App 사용하기

iPad와 함께 제공되는 모든 App뿐만 아니라 App Store에서 다운로드한 App이 홈 화면에 있습니다.

홈에서 시작하기

App을 열려면 탭하십시오.




홈 버튼을 눌러서 언제든지 홈 화면으로 돌아올 수 있습니다. 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어넘겨 다른 화면을 볼 수 있습니다.

멀티태스킹

iPad를 사용하여 동시에 여러 작업을 관리할 수 있습니다.

연락처 보기 및 App 열기. 멀티태스킹 화면을 표시하려면 홈 버튼을 이중 클릭하십시오. 왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어넘겨 더 많은 App을 볼 수 있습니다. 다른 App으로 전환하려면 탭하십시오. 최근 또는 즐겨찾는 연락처로 연결하려면 연락처의 그림이나 이름을 탭한 다음 선호하는 통신 방법을 탭하십시오.



App 닫기. App이 제대로 작동하지 않으면 App을 강제로 종료할 수 있습니다. 멀티태스킹 화면에서 App을 위로 드래그하십시오. 그런 다음 App을 다시 여십시오.

많은 App이 있는 경우 Spotlight를 사용하여 찾아 열 수 있습니다. 홈 화면의 중앙을 아래로 드래그하여 검색 필드를 볼 수 있습니다. 31페이지의 [Spotlight 검색](#)을 참조하십시오.

둘러보기

목록을 위 또는 아래로 드래그하여 더 많이 볼 수 있습니다. 빠르게 스크롤하려면 쓸어넘기고 화면을 멈추려면 터치하십시오. 일부 목록에는 인덱스가 있어 글자를 탭하여 앞으로 이동할 수 있습니다.




사진, 지도 또는 웹 페이지를 아무 방향으로든 드래그하면 더 많이 볼 수 있습니다.

페이지의 상단으로 빨리 이동하려면 화면 상단에서 상태 막대를 탭하십시오.

확대 또는 축소하기

사진, 웹 페이지 또는 지도에서 두 손가락을 벌려 클로즈업한 다음 오므려서 다시 축소하십시오. 사진 App에서 사진을 포함하는 모음이나 앨범을 보려면 손가락을 오므리십시오.



또는 사진 또는 웹 페이지를 두 번 탭한 다음 확대하고 다시 두 번 탭하여 축소하십시오. 지도에서 확대하려면 두 번 탭한 다음 축소하려면 두 손가락으로 한 번 탭하십시오.

멀티태스킹 동작

iPad에서 멀티태스킹 동작을 사용하여 홈 화면으로 돌아가고 멀티태스킹 디스플레이를 보거나 다른 App으로 전환합니다.

홈 화면으로 돌아가기. 네 손가락 또는 다섯 손가락으로 오므리거나 벌립니다.


멀티태스킹 디스플레이 보이기. 네 손가락 또는 다섯 손가락으로 쓸어올립니다.


다른 App으로 전환하기. 네 손가락 또는 다섯 손가락을 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어넘깁니다.


멀티태스킹 동작 켜거나 끄기. 설정 > 일반 > 멀티태스킹 동작으로 이동하십시오.

화면 방향 변경하기

iPad를 회전하면 많은 App을 다른 방향으로 볼 수 있습니다.





화면 방향 고정하기. 화면 하단 가장자리를 쓸어올려 제어 센터를 연 다음 을 탭하십시오.

화면 방향이 고정되면 화면 방향 고정 아이콘 이 상태 막대에 나타납니다.

사운드 효과 및 알림 소리를 끄는 대신 화면 방향을 고정하도록 측면 스위치를 설정할 수도 있습니다. 설정 > 일반으로 이동한 다음 '측면 스위치 기능 설정' 아래에서 회전 잠금을 탭하십시오.


App 확장 프로그램



일부 App을 사용하여 iPad에서 특정 App의 기능을 확장할 수 있습니다. App 확장 프로그램은 공유 옵션, 동작 옵션, 알림 센터의 위젯, 파일 제공자 또는 사용자 설정 키보드에서 나타날 수 있습니다. 예를 들어 iPad에서 Pinterest를 다운로드한 경우 을 클릭할 때 Pinterest를 공유 옵션으로 사용할 수 있습니다.



App 확장 프로그램을 사용하여 사진 App에서 사진 또는 비디오를 편집할 수도 있습니다. 예를 들어 사진 App에서 사진에 필터를 적용할 수 있도록 하는 사진 관련 App을 다운로드할 수 있습니다.

App 확장 프로그램 설치하기. App Store에서 App을 다운로드한 다음 해당 App을 연 다음 화면상의 지침을 따르십시오.

공유 옵션 또는 동작 옵션 켜거나 끄기. 을 탭한 다음 기타를 탭하십시오(필요한 경우 옵션을 왼쪽으로 드래그). 타사 공유 또는 동작 옵션을 끄십시오(기본적으로 켜져 있음).

공유 및 동작 옵션 정렬하기. 을 탭한 다음 기타를 탭하십시오(필요한 경우 아이콘을 왼쪽으로 드래그). 옵션을 재정렬하려면 을 터치한 채로 드래그하십시오.

알림 센터 위젯에 대한 추가 정보는 33페이지의 **알림 센터**를 참조하십시오. 공유 옵션에 대한 추가 정보는 34페이지의 **App에서 공유하기**를 참조하십시오.

연동

연동 기능에 관하여

연동 기능은 iPad를 iPhone, iPod touch 및 Mac과 함께 작업할 수 있도록 하나로 연결합니다. 예를 들어 iPad에서 이메일 또는 문서를 시작한 다음 iPod touch 또는 Mac에서 중단한 위치부터 이어서 진행할 수 있습니다. 또는 iPad에서 iPhone을 사용하여 전화 통화를 하거나 SMS 또는 MMS 문자 메시지를 보낼 수 있습니다.

연동 기능은 iOS 8 또는 OS X Yosemite에서 사용할 수 있으며 iPhone 5 이상, iPod touch(5세대) 이상, iPad(4세대) 이상 또는 지원되는 Mac 컴퓨터에서 동작합니다. 추가 정보는 <http://support.apple.com/kb/HT6337> 사이트를 참조하십시오.

Handoff

한 장비에서 중단했다가 다른 장비에서 이어서 사용할 수 있습니다. Mail, Safari, Pages, Numbers, Keynote, 지도, 메시지, 미리 알림, 캘린더, 연락처 및 일부 타사 App에서도 Handoff를 사용할 수 있습니다. Handoff로 작업하려면 장비들이 동일한 Apple ID를 사용하여 iCloud에 로그인되어 있어야 하고 서로 Bluetooth 범위 내에 있어야 합니다(약 10m).

장비 전환하기. App의 활성 아이콘이 보이는 잠금 화면의 왼쪽 하단 모서리에서 위로 쓸어 올리거나 멀티태스킹 화면으로 이동한 다음 해당 App을 탭하십시오. iOS 장비에서 사용 중이던 App을 Mac에서 여십시오.

장비에서 Handoff 비활성화하기. 설정 > 일반 > Handoff 및 추천 App으로 이동하십시오.

Mac에서 Handoff 비활성화하기. 시스템 환경설정 > 일반으로 이동한 다음 이 Mac과 iCloud 장비 간에 Handoff 허용을 끄십시오.

전화 통화

연동 기능을 사용하면 다른 iOS 장비 및 Mac 컴퓨터에서 전화를 걸고 받을 수 있습니다. iPhone을 통해 전화를 걸려면 iPhone의 전원이 켜져 있어야 합니다. 모든 장비는 동일한 네트워크상에 있어야 하며 동일한 Apple ID를 사용하여 FaceTime 및 iCloud에 로그인되어 있어야 합니다. (Wi-Fi 통화 허용 설정이 나타나는 경우 iPhone에서 해당 설정을 꺼야 합니다. 설정 > 전화 > Wi-Fi 통화로 이동하십시오.)

iPad에서 전화 걸기. 연락처, 캘린더 FaceTime, 메시지, Spotlight 또는 Safari에서 전화번호를 탭하십시오. 또는 멀티태스킹 화면에서 최근 연락처를 탭할 수도 있습니다.

iPhone 셀룰러 통화 비활성화하기. iPhone에서 설정 > FaceTime으로 이동한 다음 iPhone 셀룰러 통화를 끄십시오.

메시지

iPhone(iOS 8 설치)이 iPad와 동일한 Apple ID로 iMessage에 로그인되어 있는 경우 iPad에서도 SMS 및 MMS 메시지를 주고 받을 수 있습니다. iPhone에서 사용한 문자 메시지 서비스에 대한 요금이 부과될 수 있습니다.

Instant Hotspot

iPhone(iOS 8 설치) 또는 iPad(iOS 8이 설치된 셀룰러 모델) Instant Hotspot을 사용하여 동일한 Apple ID를 사용하여 iCloud에 로그인된 iOS 장비 및 Mac 컴퓨터(iOS 8 또는 OS X Yosemite 설치)에 인터넷 연결을 제공할 수 있습니다. Instant Hotspot은 iPhone 또는 iPad의 개인용 핫스팟을 사용하며, 암호를 입력하거나 개인용 핫스팟을 켜지 않아도 됩니다.

Instant Hotspot 사용하기. 셀룰러 기능이 없는 iOS 장비에서 설정 > Wi-Fi으로 이동한 다음 개인용 핫스팟 아래에 있는 사용자의 iPhone 또는 iPad 네트워크를 선택하십시오. Mac의 Wi-Fi 설정에서 사용자의 iPhone 또는 iPad 네트워크를 선택하십시오.


핫스팟을 사용하지 않을 때 장비의 연결을 해제하여 배터리 사용 시간을 절약합니다. 개인용 핫스팟을 설정하는 방법에 관한 정보는 37페이지의 **개인용 핫스팟**을 참조하십시오.

참고: 이 기능은 일부 네트워크 사업자의 경우 지원되지 않을 수 있습니다. 별도의 비용이 부과될 수 있습니다. 추가 정보는 네트워크 사업자에게 문의하십시오.

iPad 사용자화하기

App 정렬하기

App 정렬하기. 흔들릴 때까지 홈 화면의 아무 App이나 길게 터치한 다음 다른 곳으로 드래그하십시오. 화면의 가장자리로 App을 드래그하여 다른 홈 화면 또는 화면 아래의 Dock으로 이동하십시오. 정렬을 저장하려면 홈 버튼을 누르십시오.




새로운 홈 화면 생성하기. App을 정렬할 때 App을 마지막 홈 화면의 오른쪽 끝으로 드래그하십시오. Dock 위의 점은 보고 있는 홈 화면을 나타냅니다.

iPad가 컴퓨터에 연결되면 iTunes를 사용하여 홈 화면을 사용자화할 수 있습니다. iTunes에서 iPad를 선택한 다음 App을 클릭하십시오.

다시 시작하기. 설정 > 일반 > 재설정으로 이동한 다음 홈 화면 레이아웃 재설정을 탭하여 홈 화면 및 App을 원래 레이아웃으로 되돌리십시오. 풀더가 제거되고 원래 배경화면이 복원됩니다.

폴더 구성하기

폴더 생성하기. App을 정렬하면서 하나의 App을 다른 App으로 드래그하십시오. 폴더 이름을 탭하여 폴더 이름을 변경하십시오. App을 드래그하여 App을 추가 또는 제거하십시오. 완료되면 홈 버튼을 누르십시오.



폴더에 여러 페이지의 App을 넣을 수 있습니다.

폴더 삭제하기. 모든 App을 밖으로 드래그하면 폴더가 자동으로 삭제됩니다.

배경화면 변경하기

배경화면 설정에서 이미지 또는 사진을 잠금 화면 또는 홈 화면에 대한 배경화면으로 설정할 수 있습니다. 움직이는 이미지 및 스틸 이미지 중에서 선택할 수 있습니다.

배경화면 변경하기. 설정 > 배경화면 > 새로운 배경화면 선택으로 이동하십시오.




새로운 배경화면 이미지를 선택하면 시점 이동 버튼이 선택한 배경화면의 확대/축소 여부를 결정합니다. 이미 설정한 배경화면의 경우 배경화면 설정으로 이동한 다음 잠금 화면 또는 홈 화면 이미지를 탭하면 시점 이동 버튼이 나타납니다.

참고: 손쉬운 사용 설정에서 동작 줄이기가 켜진 경우 시점 이동 버튼이 나타나지 않을 수 있습니다. 134페이지의 [화면상의 동작 줄이기](#)를 참조하십시오.

화면 밝기 조절하기

화면을 어둡게 하여 배터리 사용 시간을 연장할 수 있습니다.




화면 밝기 조절하기. 설정 > 디스플레이 및 밝기로 이동한 다음 슬라이더를 드래그하십시오. 자동 밝기가 켜져 있으면 iPad가 내장된 주변광 센서를 사용하여 현재 빛 수준에 맞게 화면 밝기를 조절합니다. 제어 센터에서 밝기를 조절할 수도 있습니다.

텍스트 입력하기

화면에 있는 키보드를 사용하여 필요할 때 텍스트를 입력할 수 있습니다.


텍스트 입력하기

텍스트 필드를 탭하여 화면 상의 키보드가 나타나면 문자를 탭하여 입력하십시오. 잘못된 키를 눌렀다면 올바른 키로 손가락을 밀어주면 됩니다. 해당 글자는 키에서 손가락을 떼 때까지 입력되지 않습니다.



Shift를 탭하여 대문자를 입력하거나 Shift 키를 터치하고 손가락을 미끄러지듯이 글자로 옮기십시오. caps lock을 사용하려면 Shift를 두 번 탭하십시오. 숫자, 구두점 또는 기호를 입력하려면 숫자 키 123 또는 기호 키 #+=를 탭하십시오. 키보드를 추가하지 않은 경우 😊을 탭하여 이모티콘 키보드로 변경하십시오. 키보드가 여러 개인 경우 🌐을 탭하여 마지막으로 사용한 키보드로 전환하십시오. 계속 탭하여 활성화된 다른 키보드를 사용하거나 🌐을 길게 터치한 다음 슬라이드하여 다른 키보드를 선택할 수 있습니다. 마침표 또는 빈 칸을 입력하여 빠르게 문장을 끝내려면 스페이스 바를 두 번 탭하십시오.


악센트 부호가 있는 문자 또는 다른 대체 문자 입력하기. 키를 길게 터치한 다음 옵션 중 하나를 슬라이드하여 선택하십시오.



화면 상에 키보드 가리기 키보드를 탭하십시오.

빨간색 밑줄이 쳐져 있는 단어가 보이는 경우 올바른 제안을 보려면 탭하십시오. 원하는 단어가 나타나지 않는 경우 수정할 단어를 입력하십시오.

입력할 때 키보드가 사용자의 다음 단어를 예상합니다(일부 언어는 지원되지 않음). 선택하려면 단어를 탭하거나 빈 칸 또는 구두점을 입력하여 하이라이트된 예상 단어를 수락하십시오. 제안 단어를 탭하면 해당 단어 뒤에 공백이 입력됩니다. 쉼표, 마침표 또는 다른 구두점을 입력하면 공백이 삭제됩니다. 제안을 거절하려면 기존 단어를 탭하십시오(따옴표와 함께 자동 완성 텍스트 옵션으로 나타남).



자동 완성 텍스트

자동 완성 텍스트 가리기. 제안 단어를 쓸어내리십시오. 다시 제안을 보려면 막대를 드래그하십시오.

자동 완성 텍스트 끄기. 😊 또는 🌐을 길게 터치한 다음 자동 완성을 슬라이드하십시오.

자동 완성 텍스트를 끈 경우에도 iPad가 맞춤법이 틀린 단어에 대한 수정 단어를 제안합니다. 빈 칸 또는 구두점을 입력하거나 return을 눌러서 수정 단어를 수락하십시오. 수정 단어를 거절하려면 'x'를 탭하십시오. 동일한 제안을 여러 번 거절한 경우 iPad가 같은 제안을 하지 않습니다.

입력 및 키보드 추가 옵션 설정하기. 설정 > 일반 > 키보드로 이동하십시오.


Apple Wireless Keyboard를 사용하여 텍스트를 입력할 수도 있습니다. 29페이지의 [Apple Wireless Keyboard 사용하기](#)를 참조하십시오. 입력하는 대신 받아쓰려면 30페이지의 [받아쓰기](#)를 참조하십시오.

텍스트 편집하기

텍스트 수정하기. 텍스트를 길게 터치하여 돋보기를 나타나게 한 다음 삽입점을 놓을 위치로 드래그하십시오.



텍스트 선택하기. 선택 옵션을 표시하려면 삽입점을 탭하십시오. 또한 단어를 두 번 탭하여 선택할 수 있습니다. 더 많은 또는 적은 텍스트를 선택하려면 이동 점을 드래그하십시오. 웹 페이지와 같은 읽기 전용 도큐먼트에서 단어를 선택하려면 길게 터치하십시오.




선택한 텍스트 위에 자르기, 복사하기 또는 붙이기를 할 수 있습니다. 일부 App에서 텍스트를 볼드체, 이탤릭체 또는 밑줄체를 적용하거나, 단어의 정의를 얻거나 또는 iPad가 제안 단어를 제시하도록 할 수 있습니다. 모든 옵션을 보려면 ▶을 눌러야 할 수 있습니다.

마지막 편집 실행 취소하기. iPad를 흔든 다음 실행 취소를 탭하십시오.

텍스트 정렬하기. 텍스트를 선택한 다음 왼쪽 또는 오른쪽 화살표를 탭하십시오(항상 가능한 것은 아님).

키누름 저장하기

단축키를 사용하면 몇 문자만 입력하여 단어나 구문을 입력할 수 있습니다. 예를 들어 'omw'를 입력하면 'On my way!'로 입력됩니다. 이 구문은 이미 설정되어 있지만 자신만의 내용을 추가할 수 있습니다.



단축키 생성하기. 설정 > 일반 > 키보드로 이동한 다음 단축키를 탭하십시오.

사용하는 단어 또는 구문을 가져오고 수정하기를 원하지 **않습니까?** 단축키를 생성하지만 단축키 필드는 빈 칸으로 남겨두십시오.

iCloud를 사용하여 다른 장비에서 개인 사전을 최신으로 유지하기. 설정 > iCloud로 이동하여 iCloud Drive 또는 도큐먼트 및 데이터를 켜십시오.

Apple Wireless Keyboard 사용하기

Apple Wireless Keyboard(별도 판매)를 사용하여 iPad에 텍스트를 입력할 수 있습니다. 키보드는 Bluetooth를 통해 연결되므로 키보드를 iPad와 먼저 쌍으로 연결해야 합니다.

참고: Apple Wireless Keyboard는 사용자의 장비에 있는 키보드 기능을 지원하지 않을 수 있습니다. 예를 들어 입력할 단어를 예상하거나 틀린 철자를 자동으로 수정하지 않습니다.

Apple Wireless Keyboard를 iPad와 쌍으로 연결하기. 키보드를 켜고 설정 > Bluetooth로 이동하여 Bluetooth를 켜 다음 장비 목록에 키보드가 나타나면 탭하십시오.

쌍으로 연결되면 범위 내(최대 10m)에 있을 때 키보드가 iPad에 다시 연결됩니다. 연결되면 화면 상에 키보드가 나타나지 않습니다.

배터리 절약하기. 사용하지 않을 때 Bluetooth 및 무선 키보드를 끄십시오. 제어 센터에서 Bluetooth를 끌 수 있습니다. 키보드를 끄려면 녹색 불빛이 사라질 때까지 켜/끔 스위치를 길게 누르십시오.

무선 키보드 연결 해제하기. 설정 > Bluetooth로 이동하고 키보드 이름 옆의 ⓘ을 탭한 다음 이 장비 지우기를 탭하십시오.

39페이지의 [Bluetooth 장비](#)를 참조하십시오.

키보드 추가 또는 변경하기

맞춤법 검사와 같은 입력 기능을 켜거나 끄고, 다른 언어로 작성하기 위해 키보드를 추가하고, 화면 상의 키보드 또는 Apple Wireless Keyboard의 레이아웃을 변경할 수 있습니다.

입력 기능 설정하기. 설정 > 일반 > 키보드로 이동하십시오.

다른 언어를 입력할 키보드 추가하기. 설정 > 일반 > 키보드 > 키보드 > 새로운 키보드 추가로 이동하십시오.


키보드 전환하기. 키보드를 추가하지 않은 경우 😊을 탭하여 이모티콘 키보드로 변경하십시오. 키보드가 여러 개인 경우 🌐을 탭하여 마지막으로 사용한 키보드로 전환하십시오. 계속 탭하여 활성화된 다른 키보드를 사용하거나 🌐을 길게 터치한 다음 슬라이드하여 다른 키보드를 선택할 수 있습니다.

다국어 키보드 사용에 대한 자세한 내용은 143페이지의 [다국어 키보드 사용하기](#)를 참조하십시오.

키보드 레이아웃 변경하기. 설정 > 일반 > 키보드 > 키보드로 이동하고 키보드를 선택한 다음 레이아웃을 선택하십시오.

키보드 레이아웃

iPad에서 화면 하단에 또는 잠금 해제하고 화면 중간에서 분리된 키보드로 입력할 수 있습니다.



키보드 조절하기. 을 길게 터치하십시오.

- **키보드 분리 사용하기:** 손가락을 양쪽으로 분리하여 슬라이드한 다음 떼십시오. 또는 중앙에서 바깥쪽으로 키보드를 미십시오.
- **키보드를 화면 중앙으로 이동하기:** 손가락을 잠금 해제로 슬라이드한 다음 떼십시오.
- **전체 키보드로 돌아가기:** 손가락을 Dock 및 병합으로 슬라이드한 다음 떼십시오.
- **전체 키보드를 화면 하단으로 복귀하기:** 손가락을 Dock으로 슬라이드한 다음 떼십시오.


키보드 분리 켜거나 끄기. 설정 > 일반 > 키보드 > 분리 키보드로 이동하십시오.

받아쓰기


원하는 경우 키보드로 입력하지 않고 받아쓰기를 사용할 수 있습니다. 받아쓰기 활성화가 켜져 있는지 확인하고(설정 > 일반 > 키보드에서 확인 가능) iPad가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오.

참고: 받아쓰기는 일부 언어 또는 일부 지역에서만 사용 가능하며 기능은 다를 수 있습니다. 셀룰러 데이터 요금이 적용될 수 있습니다. 152페이지의 [셀룰러 설정](#)을 참조하십시오.

텍스트 받아쓰기. iPad 키보드에서  을 탭한 다음 말하십시오. 완료하면 완료를 탭하십시오.



탭하여 받아쓰기를 시작합니다.

텍스트 추가하기.  을 다시 탭하고 받아쓰기를 계속하십시오. 텍스트를 삽입하려면 먼저 삽입점을 넣으려는 위치를 탭하십시오. 받아쓰기를 사용하여 선택한 텍스트를 대체할 수도 있습니다.

구두점을 추가하거나 텍스트 포맷 지정하기. 구두점 또는 포맷 지정을 말하십시오. 예를 들어 “진아에게 씬표 메일에서 확인해봐 느낌표”라고 말하면 “진아에게, 메일에서 확인해봐!”가 됩니다. 구두점 및 포맷 지정 명령에는 다음이 포함됩니다.

- 큰 따옴표 열기 ... 큰 따옴표 닫기
- 새 단락
- 새 줄
- 씬표
- 마침표
- 느낌표
- 물음표
- 괄호 열기 ... 괄호 닫기
- 웃는 표정 이모티콘—:) 삽입
- 슬픈 표정 이모티콘—:(삽입
- 윙크하는 이모티콘— ;) 삽입

검색하기

App 검색하기


많은 App은 단어를 입력하여 App 내에 있는 항목을 찾을 수 있는 검색 필드를 포함합니다. 예를 들어 지도 App에서 특정 위치를 검색할 수 있습니다.

Spotlight 검색

Spotlight 검색은 사용자의 iPad를 검색할 뿐 아니라 App Store 및 인터넷에서 검색한 제안도 표시합니다. 영화 상영 시간, 근처 장소 등의 제안을 볼 수 있습니다.

iPad 검색하기. 홈 화면의 중앙을 아래로 드래그하여 검색 필드를 나타나게 하십시오. 입력하면 결과가 나타납니다. 키보드를 가리고 화면에서 더 많은 결과를 보려면 검색을 탭하십시오. 목록에 있는 항목을 탭하여 여십시오.

Spotlight 검색을 사용하여 App을 찾고 열 수도 있습니다.




검색할 App 및 콘텐츠 선택하기. 설정 > 일반 > Spotlight 검색으로 이동한 다음 탭하여 App이나 콘텐츠를 선택 해제하십시오. 검색 순서를 변경하려면 ≡을 터치하고 새로운 위치로 드래그하십시오.

iPad에 Spotlight 검색 제한하기. 설정 > 일반 > Spotlight 검색으로 이동한 다음 Spotlight 제안을 탭하여 선택 해제하십시오.

Spotlight 제안의 위치 서비스 끄기. 설정 > 개인 정보 보호 > 위치 서비스로 이동하십시오. 시스템 서비스를 탭한 다음 Spotlight 제안을 끄십시오.

제어 센터

제어 센터로 카메라, 계산기, AirPlay, 현재 재생 중인 오디오 제어 및 재생, 그리고 다른 간편한 기능에 빠르게 접근할 수 있습니다. 밝기를 조절하고 세로 화면 방향으로 화면을 잠그며 무선 서비스를 켜거나 끄고 AirDrop을 켤 수 있습니다. AirDrop에 대한 추가 정보는 35페이지의 [AirDrop](#)을 참조하십시오.



제어 센터 열기. 화면 하단 가장자리에서 끌어올리십시오(잠금 화면에서도 사용 가능).

현재 재생 중인 오디오 App 열기. 노래 제목을 탭하십시오.

제어 센터 닫기. 아래로 끌어내리거나 화면을 상단을 탭하거나 홈 버튼을 누르십시오.

App 또는 잠금 화면에서 제어 센터로의 접근 끄기. 설정 > 제어 센터로 이동하십시오.

알림 및 알림 센터

알림

알림이 중요한 이벤트를 알려줍니다. 화면 상단에 잠깐 나타나거나 알림을 확인할 때까지 화면 중앙에 나타날 수 있습니다.

일부 App은 홈 화면 아이콘에 배지를 포함하여 새로운 이메일 메시지 수 등 대기 중인 새로운 항목의 개수를 알려줄 수 있습니다. 전송되지 않은 메시지와 같이 문제가 있는 경우 배지에 느낌표(!)가 나타납니다. 폴더에서 숫자가 표시된 배지는 폴더 안에 있는 모든 App에 대한 총 알림 개수를 나타냅니다.



알림은 잠금 화면에서도 나타날 수 있습니다.

현재 App을 나가지 않고 알림에 응답하기. 화면 상단에 알림이 나타나면 쓸어내리십시오.

참고: 이 기능은 텍스트 및 이메일 메시지, 캘린더 초대 등과 함께 동작합니다.

iPad가 잠겨 있을 때 알림에 응답하기. 오른쪽에서 왼쪽으로 알림을 쓸어 넘기십시오.


알림을 무음으로 설정하기. 설정 > 방해금지 모드로 이동하십시오. Siri를 사용하여 방해금지 모드를 켜거나 끌 수도 있습니다. “방해금지 모드 켜줘” 또는 “방해금지 모드 꺼줘”라고 말하십시오.

사운드 설정하기. 설정 > 사운드로 이동하십시오.

알림 센터

알림 센터는 알림을 한 곳에 모아 놓기 때문에 준비가 될 때마다 확인할 수 있습니다. 일기예보, 약속, 생일, 주식 시세와 같은 오늘에 대한 세부사항과 내일 일정에 대한 빠른 요약은 볼 수 있습니다. 알림 탭을 탭하여 모든 알림을 검토합니다.

알림 센터 열기. 화면 상단 가장자리에서 아래로 쓸어 내리십시오.



오늘 옵션 설정하기. 표시할 정보를 선택하려면 오늘 탭에 있는 정보 끝에서 편집 키를 탭하십시오.

+ 또는 —를 탭하여 정보를 추가하거나 제거하십시오. 정보 순서를 정렬하려면 ≡을 터치한 다음 새로운 위치로 드래그하십시오.

알림 옵션 설정하기. 설정 > 알림으로 이동하십시오. App을 탭하여 알림 옵션을 설정하십시오. 예를 들어, 잠금 화면에서 알림을 선택하여 볼 수 있습니다. 편집을 눌러서 App 알림 순서를 정렬할 수도 있습니다. ≡을 터치한 다음 새 위치로 드래그하십시오.

잠금 화면에서 오늘 및 알림 보기 표시 여부 선택하기. 설정 > Touch ID 및 암호(Touch ID가 있는 iPad 모델) 또는 설정 > 암호(다른 모델)로 이동한 다음 잠겨 있을 경우 접근 허용 여부를 선택하십시오.

알림 센터 닫기. 쓸어 올리거나 홈 버튼을 누르십시오.

사운드 및 무음



FaceTime 전화, 문자 메시지, 이메일, 트윗, Facebook 게시글, 미리 알림 또는 다른 이벤트를 받았을 때 iPad가 재생하는 사운드를 끄거나 변경할 수 있습니다.

사운드 옵션 설정하기. 경고 음량과 벨소리, 알림 소리 및 알림 음량과 같은 옵션을 설정하려면 설정 > 사운드로 이동하십시오.

걸려오는 FaceTime 전화, 알림, 사운드 효과를 일시적으로 무음 설정하려면 다음섹션을 참조하십시오.

방해금지 모드

방해금지 모드는 저녁식사하러 가거나 잠잘 때 iPad를 무음으로 설정하는 가장 쉬운 방법입니다. 방해금지 모드는 FaceTime 전화, 알림이 소리를 내지 못하게 하거나 화면에 불이 들어오지 않게 합니다.

방해금지 모드 켜기. 화면 하단 가장자리를 쓸어올려 제어 센터를 연 다음 을 탭하십시오. 방해금지 모드가 켜져 있을 때 상태 막대에 이 나타납니다.


참고: 방해금지 모드가 켜져 있더라도 여전히 알람 소리가 납니다. iPad를 확실하게 무음 상태를 만들려면 끄십시오.

방해금지 모드 구성하기. 설정 > 방해금지 모드로 이동하십시오.

음소거 시간을 예약하고, 연락처 그룹 또는 즐겨찾기에서 걸려온 FaceTime 전화를 허용하고, 비상 시를 대비해 반복되는 FaceTime 전화의 벨소리를 울리도록 허용할 수 있습니다. iPad가 잠겨 있을 때만 또는 잠금 해제되어 있을 때에도 방해금지 모드를 무음으로 할 것인지를 설정할 수도 있습니다.

공유하기

App에서 공유하기

많은 App에서 공유 또는 을 탭하여 정보를 공유하는 방법을 선택할 수 있습니다. 선택사항은 사용 중인 App에 따라 다양합니다. 공유 옵션이 있는 App을 다운로드한 경우 추가 옵션이 나타날 수 있습니다. 자세한 정보를 보려면 23페이지의 [App 확장 프로그램](#)을 참조하십시오.

공유 옵션이 있는 트위터, Facebook, Flickr, Vimeo 또는 다른 타사 App 사용하기. 설정에서 사용자의 계정으로 로그인 하십시오. 로그인하지 않은 경우에도 타사 공유 버튼을 탭하면 적절한 설정을 할 수 있습니다.


정보를 공유하고, 보고, 구성하는 여러가지 방법 사용자화하기. 추가 버튼을 탭한 다음 ≡을 터치 및 드래그하여 새로운 위치로 항목을 이동하십시오.

AirDrop

AirDrop을 사용하면 주변에 있는 다른 장비와 사진, 비디오, 웹 사이트, 위치 및 기타 항목을 무선으로 공유할 수 있습니다(iOS 7 이상). iOS 8을 사용하면 OS X Yosemite가 설치되어 있는 Mac 컴퓨터와 공유할 수 있습니다. AirDrop은 Wi-Fi 및 Bluetooth(둘 다 켜져 있어야 함)를 사용하여 정보를 전송합니다. AirDrop을 사용하려면 Apple ID를 사용하여 iCloud에 로그인해야 합니다. 전송은 보안을 위해 암호화되어 있습니다.



AirDrop을 사용하여 주위 친구와 공유하려면 탭합니다.

AirDrop을 사용하여 항목 공유하기. 공유 를 탭하고 주변의 AirDrop 사용자 이름을 탭하십시오.

다른 사람에게 AirDrop 항목 받기. 화면 하단 가장자리를 쓸어올려 제어 센터를 여십시오. AirDrop을 탭한 다음 선택하여 연락처만 또는 모두에서 항목을 받으십시오. 받은 요청을 개별적으로 허용하거나 거절할 수 있습니다.

가족 공유

가족 공유를 사용하면 공유 계정 없이 최대 6명의 가족 구성원이 자신의 iTunes Store, iBooks Store 및 App Store 구입 항목, 가족 캘린더 및 가족 사진을 공유할 수 있습니다.

가족 중 성인 한 명(가족 대표)이 가족 그룹에 가입하도록 가족 구성원을 초대하고, 해당 가족 구성원이 가족 그룹의 일원인 동안 구입한 iTunes Store, App Store 및 iBooks Store 구입 항목을 결제하는 데 동의합니다. 가족 공유를 설정하면 가족 구성원은 다른 가족 구성원의 음악, 동영상, TV 프로그램, 책 및 자격 조건에 맞는 App에 접근할 수 있습니다. 또한 가족 구성원은 공유 가족 앨범에서 사진을 쉽게 공유하고, 가족 캘린더에 이벤트를 추가할 수도 있습니다.

13세 이하의 어린이도 가족 공유에 가입할 수 있습니다. 부모 또는 법적 보호자로서 가족 대표는 자녀가 자신의 Apple ID를 가질 수 있도록 부모의 동의를 제공하고 자녀를 대신하여 Apple ID를 생성할 수 있습니다. 계정이 생성되면 자동으로 가족 그룹에 추가됩니다.

가족 공유를 사용하려면 Apple ID로 iCloud에 로그인해야 합니다. iTunes Store, App Store 및 iBooks Store에 대해 Apple ID 확인을 요청할 수 있습니다. iOS 8이 설치된 장비, OS X Yosemite가 설치된 Mac 및 Windows용 iCloud 4.0이 설치된 컴퓨터에서 사용할 수 있습니다. 동시에 2개 가족 그룹의 구성원이 될 수 없습니다.

가족 공유 설정하기. 설정 > iCloud > 가족 공유 설정으로 이동하십시오. 화면상의 지침에 따라 가족 대표로 가족 공유를 설정한 다음 연결할 가족 구성원을 초대하십시오.

자녀의 Apple ID 생성하기. 설정 > iCloud > 가족으로 이동하고 화면 하단으로 스크롤한 다음 자녀의 Apple ID 생성을 탭하십시오.

가족 공유로 초대 승인하기. iCloud에 로그인하고 iOS 장비(iOS 8 필요), Mac(OS X Yosemite 필요) 또는 PC(Windows용 iCloud 4.0 필요)에서 가족 공유 초대를 수락하십시오. 또는 설정하는 동안 가족 대표가 근처에 있는 경우 사용자에게 iCloud에 사용하는 Apple ID 및 암호를 입력하라고 요청할 수 있습니다.



공유된 iTunes Store, App Store 및 iBooks Store 구입 항목에 접근하기. iTunes Store, iBooks Store 또는 App Store를 열고 구입 항목을 탭한 다음 나타나는 메뉴에서 가족 구성원을 선택하십시오.

가족 구성원이 구입하면 바로 가족 대표의 계정으로 청구됩니다. 구입하면 해당 항목을 구입한 가족 구성원의 계정으로 항목이 추가되고 나머지 가족과 공유됩니다. 가족 공유가 비활성화되는 경우가 있으면 가족 대표가 결제했다더라도 각각 선택하여 구입한 항목을 유지합니다.

구입 요청 켜기. 가족 대표는 어린 가족 구성원에게 구입 항목이나 무료 다운로드의 승인을 요청하도록 할 수 있습니다. 설정 > iCloud > 가족으로 이동한 다음 해당 구성원의 이름을 탭하십시오.

참고: 구입 요청의 나이 제한은 지역에 따라 다릅니다. 미국의 경우 가족 대표는 18세 이하의 가족 구성원에 대한 구입 요청을 활성화할 수 있으며 13세 이하의 어린이는 기본적으로 활성화되어 있습니다.

공유된 iTunes Store, App Store 및 iBooks Store 구입 항목 가리기. 컴퓨터에서 iTunes를 연 다음 iTunes Store를 클릭합니다. 빠른 링크 아래에서 구입 항목을 클릭한 다음 콘텐츠 유형을 선택하십시오 (예: 음악 또는 동영상). 가릴 항목을 가리킨 다음 을 클릭하십시오. 구입 항목을 다시 보이게 하려면 빠른 링크로 돌아간 다음 계정을 클릭하십시오. iTunes 클라우드를 아래로 스크롤한 다음 관리(가려진 구입 항목의 오른쪽에 있음)를 클릭하십시오.

가족 구성원과 사진 또는 비디오 공유하기. 가족 공유를 설정하면 모든 가족 구성원의 장비에 있는 사진에 '가족'이라고 하는 공유 앨범이 자동으로 생성됩니다. 가족 구성원과 사진 또는 비디오를 공유하려면 사진 App을 연 다음 사진 또는 비디오를 보거나 여러 사진 또는 비디오를 선택하십시오. 을 탭하고 iCloud 사진 공유를 탭하고 댓글을 추가한 다음 공유 가족 앨범으로 공유하십시오. 78페이지의 [iCloud 사진 공유](#)를 참조하십시오.

가족 캘린더에 이벤트 추가하기. 가족 공유를 설정하면 모든 가족 구성원의 장비에 있는 캘린더 App에 '가족'이라는 공유 캘린더가 자동으로 생성됩니다. 가족 이벤트를 추가하려면 캘린더 App을 열고 이벤트를 생성한 다음 선택하여 가족 캘린더에 이벤트를 추가하십시오. 74페이지의 [iCloud 캘린더 공유하기](#)를 참조하십시오.

가족 미리 알림 설정하기. 가족 공유를 설정하면 모든 가족 구성원의 장비에 있는 미리 알림 App에 공유된 목록이 자동으로 생성됩니다. 가족 목록에 미리 알림을 추가하려면 미리 알림 App을 열고 가족 목록을 탭한 다음 목록에 미리 알림을 추가하십시오. 98페이지의 [미리 알림 살펴보기](#)를 참조하십시오.

가족 공유 중단하기. 설정 > iCloud > 가족으로 이동한 다음 가족 공유 나가기를 탭하십시오. 가족 대표인 경우 설정 > iCloud > 가족으로 이동하고 사용자의 이름을 탭한 다음 가족 공유 중단을 탭하십시오. 추가 정보는 support.apple.com/kb/HT201081 사이트를 참조하십시오.

iCloud Drive

iCloud Drive에 관하여

iCloud Drive는 사용자의 프레젠테이션, 스프레드시트, PDF, 이미지 및 기타 도큐먼트를 iCloud에 저장하여 iCloud가 설정된 사용자의 아무 장비에서나 해당 도큐먼트에 접근할 수 있습니다. App을 통해 도큐먼트 공유가 가능하기 때문에 여러 App에서 동일한 파일로 작업할 수 있습니다.

iCloud Drive는 iOS 8이 설치된 장비, OS X Yosemite가 설치된 Mac, Windows용 iCloud 4.0이 설치된 PC 또는 iCloud.com에서 사용할 수 있습니다. iCloud Drive에 접근하려면 Apple ID를 사용하여 iCloud에 로그인해야 합니다. iCloud Drive는 Pages, Numbers, Keynote, GarageBand 및 일부 타사 App을 포함하여 지원되는 App에서 동작합니다. 저장 공간 제한은 iCloud 저장 공간 요금제의 적용을 받습니다.

iCloud Drive 설정하기

iOS 8을 설치할 때 설정 지원을 사용하여 iCloud Drive를 설정하거나 나중에 설정 App에서 설정할 수 있습니다. iCloud Drive는 iCloud 도큐먼트 및 데이터의 업그레이드 버전입니다. iCloud Drive로 업그레이드하면 사용자의 도큐먼트는 iCloud Drive에 복사되며 iCloud Drive를 사용하는 사용자의 장비에서 사용할 수 있습니다. 다른 장비에서 iCloud Drive에 저장된 도큐먼트에 접근하려면 iOS 8 또는 OS X Yosemite로 업그레이드해야 합니다. iCloud Drive로 업그레이드하기에 관한 추가 정보는 support.apple.com/kb/HT6345 사이트를 참조하십시오.

iCloud Drive 설정하기. 설정 > iCloud > iCloud Drive로 이동하고 iCloud Drive를 켜 다음 화면상의 지침을 따르십시오.

파일 전송하기

iPad, 컴퓨터 또는 iOS 장비 사이에 파일을 전송할 수 있는 여러 가지 방법이 있습니다.

iTunes를 사용하여 파일 전송하기. 함께 제공된 케이블을 사용하여 iPad를 컴퓨터에 연결하십시오. 컴퓨터의 iTunes에서 iPad를 선택한 다음 App을 클릭하십시오. iPad와 컴퓨터 간에 도큐먼트를 전송하려면 파일 공유 섹션을 사용하십시오. 파일 공유를 지원하는 App이 App 목록에 나타납니다. 파일을 삭제하려면 도큐먼트 목록에서 해당 파일을 선택한 다음 Delete 키를 누르십시오.

iPad에서 이메일 첨부 파일로 받은 파일을 볼 수도 있습니다.

일부 App에서 AirDrop을 사용하여 파일을 전송할 수 있습니다. 35페이지의 [AirDrop](#)을 참조하십시오.

개인용 핫스팟


개인용 핫스팟을 사용하여 iPad(Wi-Fi + Cellular 모델) 인터넷 연결을 공유하십시오. 컴퓨터가 Wi-Fi, Bluetooth 또는 USB 케이블을 사용하여 인터넷 연결을 공유할 수 있습니다. 다른 iOS 장비는 Wi-Fi를 사용하여 연결을 공유할 수 있습니다. iPad가 셀룰러 데이터 네트워크를 통해 인터넷에 연결된 경우에만 개인용 핫스팟이 동작합니다.

참고: 이 기능은 일부 네트워크 사업자의 경우 지원되지 않을 수 있습니다. 별도의 비용이 부과될 수 있습니다. 추가 정보는 네트워크 사업자에게 문의하십시오.

인터넷 연결 공유하기. 설정 > 셀룰러 데이터로 이동한 다음 개인용 핫스팟(보일 경우)을 탭하여 네트워크 사업자 서비스를 설정하십시오.

개인용 핫스팟을 켜면 다음 방법으로 다른 장비를 연결할 수 있습니다.


- **Wi-Fi:** 해당 장비에서 사용 가능한 Wi-Fi 네트워크 목록에서 iPad를 선택하십시오.
- **USB:** 함께 제공된 케이블을 사용하여 iPad를 컴퓨터에 연결하십시오. 컴퓨터 네트워크 환경설정에서 iPad를 선택한 다음 네트워크 설정을 구성하십시오.
- **Bluetooth:** iPad에서 설정 > Bluetooth로 이동하여 Bluetooth를 켜십시오. iPad를 장비에 쌍으로 연결하려면 장비와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

참고: 장비가 연결되면 iPad 화면 상단에 파란색 띠가 나타납니다. 개인용 핫스팟을 사용하는 iOS 장비의 상태 막대에 개인용 핫스팟 아이콘 이 나타납니다.

iPad의 Wi-Fi 암호 변경하기. 설정 > 개인용 핫스팟 > Wi-Fi 암호로 이동한 다음 최소 8자의 암호를 입력하십시오.


셀룰러 데이터 네트워크 사용 모니터하기. 설정 > 셀룰러로 이동하십시오. 152페이지의 **셀룰러 설정**을 참조하십시오.

AirPlay

AirPlay를 사용하여 무선으로 음악, 사진 및 비디오를 다른 AirPlay 지원 장비 및 Apple TV로 스트리밍하십시오. 을 탭해도 AirPlay가 활성화된 장비가 보이지 않는 경우 모든 장비가 동일한 Wi-Fi 네트워크에 있는지 확인하십시오.

AirPlay 제어기 표시하기. 화면 하단 가장자리를 쓸어올려 제어 센터를 연 다음 을 탭하십시오.

콘텐츠 스트리밍하기. 을 탭한 다음 스트리밍할 장비를 선택하십시오.

iPad로 다시 전환하기. 을 탭한 다음 iPad를 선택하십시오.



TV에서 iPad 화면 미러링하기. 을 탭하고 Apple TV를 선택한 다음 미러링을 탭하십시오. AirPlay 미러링이 켜져 있을 때 파란색 막대가 iPad 화면 상단에 나타납니다.

또한 적절한 Apple 케이블 또는 어댑터를 사용하여 iPad를 TV, 프로젝터 또는 외장 디스플레이에 연결할 수 있습니다. support.apple.com/kb/HT4108 사이트를 참고하십시오.

AirPrint

AirPrint를 사용하여 무선으로 Mail, 사진 및 Safari와 같은 App에서 AirPrint 사용 프린터로 프린트할 수 있습니다. App Store에서 사용 가능한 다양한 App이 AirPrint를 지원합니다.

iPad 및 프린터가 동일한 Wi-Fi 네트워크 상에 있어야 합니다. AirPrint에 관한 추가 정보를 보려면 support.apple.com/kb/HT4356 사이트를 참조하십시오.

도큐먼트 프린트하기.  또는 을 탭하십시오(사용하는 App에 따라 선택).

프린트 작업 상태 보기. 홈 버튼을 이중 클릭한 다음 프린트 센터를 탭하십시오. 아이콘의 배지는 프린트 대기 중인 도큐먼트 개수를 나타냅니다.

프린트 작업 취소하기. 프린트 센터에 있는 작업을 선택한 다음 프린트 취소를 탭하십시오.

Apple Pay

Touch ID가 있는 iPad 모델에서 Apple Pay를 사용하여 지원하는 App에서 결제할 수 있습니다. 의류, 전자, 의료 및 미용 제품, 티켓, 예약 등과 같은 상품 및 서비스를 판매하는 App이 여기에 해당됩니다.

Apple Pay 설정하기. 설정 > Passbook 및 Apple Pay로 이동한 다음 최대 8개의 지원되는 신용카드 또는 직불카드 정보, 배송 및 지불 세부사항 및 연락처 정보를 입력하십시오. Apple Pay로 사용할 카드를 추가할 때 카드 발급처에서 사용자의 카드가 추가할 수 있는 카드인지 결정하고 확인 절차를 완료하기 위해 사용자에게 추가 정보를 제공하도록 요청할 수 있습니다.

참고: 많은 미국 신용카드 및 직불카드를 Apple Pay에 사용할 수 있습니다. Apple Pay 사용 가능 여부 및 현재 카드 발급처에 관한 정보는 support.apple.com/kb/HT6288로 이동하십시오.

App 내에서 결제하기. Apple Pay 버튼을 탭한 다음 나타나는 정보를 확인하십시오(예: 결제에 사용하는 카드, 이메일, 배송 방법). Touch ID 또는 암호를 사용하여 결제를 완료하기 전에 변경할 수 있습니다.

판매처 이름 및 구입 승인된 금액을 알림으로 확인할 수 있습니다. 세금 및 배송비를 계산하기 위해 우편번호가 판매처에 제공될 수 있습니다. Touch ID 또는 암호를 사용하여 결제를 승인하면 결제 정보(지불 및 배송 주소, 이메일 주소, 전화번호)가 판매처에 제공될 수 있습니다.

Apple Pay 결제 내역 보기. Apple Pay 결제 내역이 카드 발급처에서 제공한 내역서에 나타납니다. 설정 > Passbook 및 Apple Pay로 이동하여 지원되는 신용카드의 Apple Pay 결제 내역을 볼 수도 있습니다.

카드 일시 정지 및 제거하기. 신용카드 및 직불카드를 제거하거나 일시 정지하는 여러 옵션이 있습니다. Apple Pay에서 신용카드 또는 직불카드를 제거하려면 설정 > Passbook 및 Apple Pay로 이동하고 기존 신용카드 또는 직불카드를 탭하고 하단으로 스크롤한 다음 제거를 탭하십시오. 나의 iPad 찾기를 활성화한 상태에서 iPad를 분실하거나 도난당한 경우 나의 iPad 찾기를 사용하여 Apple Pay에 사용하는 신용카드 및 직불카드를 일시 정지시키거나 제거하여 iPad를 보호할 수 있습니다. 42페이지의 [나의 iPad 찾기](#)를 참조하십시오. [iCloud.com](https://www.icloud.com)에서 사용자의 계정으로 로그인한 다음 설정 > 나의 장비에서 카드를 제거할 수 있습니다. 카드 발급처에 전화할 수도 있습니다.

Bluetooth 장비

스테레오 헤드폰 또는 Apple Wireless Keyboard와 같은 Bluetooth 장비를 iPad와 함께 사용할 수 있습니다. 지원되는 Bluetooth 프로파일을 보려면 support.apple.com/kb/HT3647 사이트로 이동하십시오.


경고: 청각 손상 방지 및 운전 중 위험한 상황으로 이어질 수 있는 부주의 방지에 관한 중요 정보는 145페이지의 [중요한 안전 정보](#)를 참조하십시오.

참고: iPad와 특정 액세서리를 함께 사용하면 무선 성능에 영향을 끼칠 수 있습니다. 모든 iPhone 및 iPod touch 액세서리가 iPad와 완전히 호환되는 것은 아닙니다. 에어플레이인 모드를 켜면 iPad와 액세서리 간의 오디오 간섭을 없앨 수 있습니다. 연결된 액세서리 및 iPad의 방향을 다시 정하거나 위치를 변경하여 무선 성능을 향상시킬 수도 있습니다.

Bluetooth 켜거나 끄기. 설정 > Bluetooth로 이동하십시오. 제어 센터에서 Bluetooth를 켜거나 끌 수도 있습니다.

Bluetooth 장비 연결하기. 장비 목록에서 장비를 탭한 다음 화면 상의 지침을 따라 연결하십시오. Bluetooth 장비 연결에 대한 정보는 장비와 함께 제공된 문서를 참조하십시오. Apple Wireless Keyboard 사용에 대한 자세한 내용은 29페이지의 [Apple Wireless Keyboard 사용하기](#)를 참조하십시오.

iPad는 Bluetooth 장비의 약 10미터 내에 있어야 합니다.

iPad로 다시 오디오 출력하기. 장비를 끄거나 연결 해제하고 설정 > Bluetooth에서 Bluetooth를 끄거나, AirPlay 를 사용하여 오디오 출력을 iPad로 전환할 수도 있습니다. 38페이지의 [AirPlay](#)를 참조하십시오. Bluetooth 장비가 범위를 벗어나는 경우 오디오 출력이 iPad로 돌아갑니다.

Bluetooth 장비 연결 해제하기. 설정 > Bluetooth로 이동하고 장비 옆의 ⓘ을 탭한 다음 이 장비 지우기를 탭하십시오. 장비 목록이 보이지 않는 경우 Bluetooth가 켜져 있는지 확인하십시오.

차단


일부 App 및 구입한 콘텐츠에 대한 차단을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 부모가 재생목록에서 유해한 음악이 나타나지 않도록 제한하거나 특정 설정을 변경할 수 없도록 할 수 있습니다. 특정 App의 사용, 새로운 App 설치, 계정 수정 또는 음량 제한 등을 차단하여 차단할 수 있습니다.

차단 켜기. 설정 > 일반 > 차단으로 이동한 다음 차단 활성화를 탭하십시오. 변경한 설정을 적용하기 위해 차단 암호를 지정하라는 메시지가 표시됩니다. 이것은 iPad 잠금 해제를 위한 암호와는 다를 수 있습니다.


중요사항: 차단 암호를 잊어버린 경우 iPad 소프트웨어를 복원해야 합니다. 151페이지의 [iPad 복원하기](#)를 참조하십시오.

개인 정보 보호

개인 정보 보호 설정을 사용하면 어떤 App과 시스템 서비스가 위치 서비스 및 연락처, 캘린더, 미리 알림 및 사진에 접근하는지 보고 제어할 수 있습니다.

위치 서비스를 통해 미리 알림, 지도 및 카메라와 같은 위치 기반 App에서 위치를 나타내는 데이터를 모으고 사용할 수 있습니다. 로컬 Wi-Fi 네트워크(Wi-Fi가 켜져 있는 경우)에서 정보를 사용하여 사용자의 대략적인 위치가 결정됩니다. Apple이 수집하는 위치 데이터는 개인 정보를 담지 않는 형태로 수집됩니다. App이 위치 서비스를 사용하는 경우 이 상태 막대에 나타납니다.

위치 서비스 켜거나 끄기. 설정 > 개인 정보 보호 > 위치 서비스로 이동하십시오. 일부 또는 모든 App 및 서비스에 대해 끌 수 있습니다. 위치 서비스를 끄면 다음에 App 또는 서비스에서 사용하려고 할 때 다시 켜도록 요청됩니다.

시스템 서비스에 대한 위치 서비스 끄기. 위치 기반 광고와 같은 여러 시스템 서비스가 위치 서비스를 사용합니다. 상태를 보거나 위치 서비스를 켜거나 끄고 이들 서비스가 위치를 사용할 때 상태 막대에 이 표시되게 하려면 설정 > 개인 정보 보호 > 위치 서비스 > 시스템 서비스로 이동하십시오.

개인 정보로의 접근 끄기. 설정 > 개인 정보 보호로 이동하십시오. 다음 정보를 요구하고 다음 정보에 접근을 허용하는 App 및 기능을 볼 수 있습니다.

- 연락처
- 캘린더
- 미리 알림
- 사진
- Bluetooth 공유
- 마이크
- 카메라
- HomeKit
- 동작 활동
- 트위터
- Facebook

각 정보 카테고리에 대해 각 App의 접근을 끌 수 있습니다. 각각 다른 업체의 App에 대한 약관 및 개인 정보 보호 정책을 확인하여 해당 App이 요청하는 데이터를 어떤 식으로 활용하는지 알고 있어야 합니다. 추가 정보는 <http://support.apple.com/kb/HT6338> 사이트를 참조하십시오.

보안

보안 기능은 다른 사람들이 iPad의 정보에 접근하는 것으로부터 보호합니다.

암호를 사용하여 데이터 보호하기

iPad를 켜거나 깨울 때 입력해야 하는 암호를 설정하여 보안을 향상시킬 수 있습니다.

암호 설정하기. 설정 > Touch ID 및 암호(Touch ID가 있는 iPad 모델) 또는 설정 > 암호(다른 모델)로 이동한 다음 4자리 암호를 설정하십시오.

암호를 설정하면 데이터 보호가 켜집니다. 256비트 AES 암호화를 사용하여 iPad에 저장된 메일 메시지 및 첨부 파일을 암호화하며 암호 코드는 이러한 암호화 키로 사용됩니다. (다른 App도 데이터 보호를 사용할 수 있습니다.)

보안 강화하기. 간단한 암호를 끄고 더 긴 암호를 사용하십시오. 숫자와 문자로 조합된 암호를 입력하려면 키보드를 사용해야 합니다. 숫자 키패드를 사용하여 iPad를 잠금 해제하려면 숫자만을 사용하여 더 긴 암호를 설정하십시오.

지문을 추가하고 Touch ID 센서에 대한 옵션 설정하기. (Touch ID가 있는 iPad 모델) 설정 > Touch ID 및 암호로 이동하십시오. 아래의 41페이지의 [Touch ID](#)를 참조하십시오.

iPad가 잠겨있을 때 기능 접근 허용하기. 설정 > Touch ID 및 암호(Touch ID가 있는 iPad 모델) 또는 설정 > 암호(다른 모델)로 이동하십시오. 다음 옵션을 포함합니다.

- 오늘(33페이지의 [알림 센터](#) 참조)
- 알림 보기(33페이지의 [알림 센터](#) 참조)
- Siri(활성화된 경우 46페이지의 [Siri 설정](#) 참조)

iPad가 잠겨있을 때 제어 센터에 접근하기. 설정 > 제어 센터로 이동하십시오. 32페이지의 [제어 센터](#)를 참조하십시오.

10번의 암호 시도에 실패하면 데이터 지우기. 설정 > Touch ID 및 암호(Touch ID가 있는 iPad 모델) 또는 설정 > 암호(다른 모델)로 이동한 다음 데이터 지우기를 탭하십시오. 10번의 암호 시도에 실패하면 모든 설정이 재설정되며 데이터에 대한 암호 키가 제거되어 모든 사용자 정보와 미디어가 지워집니다.

암호를 잊어버린 경우 iPad 소프트웨어를 복원해야 합니다. 151페이지의 [iPad 복원하기](#)를 참조하십시오.

Touch ID

Touch ID가 있는 iPad 모델의 경우, 홈 버튼에 손가락을 대서 iPad를 잠금 해제할 수 있습니다. Touch ID의 기능은 다음과 같습니다.

- iTunes Store, App Store 또는 iBooks Store에서 Apple ID 암호를 사용하여 구입
- 결제 방법으로 Apple Pay를 지원하는 App에서 결제할 때 직불 및 신용카드 정보, 직불 및 배송 주소 및 연락처 정보 제공

Touch ID 센서 설정하기. 설정 > Touch ID 및 암호로 이동하십시오. iPad를 잠금 해제하고 구입할 때 지문을 사용할지 여부를 설정하십시오. 지문 추가를 탭한 다음 화면상의 지침을 따르십시오. 지문을 하나 이상 추가할 수 있습니다(예: 엄지 및 검지 또는 배우자의 지문).

참고: Touch ID 센서를 설정한 다음 iPad를 끈 경우 다시 iPad를 켜고 처음으로 잠금 해제할 때 암호 입력을 요청받습니다. 또한 iTunes Store, App Store 또는 iBooks Store에서 처음으로 구입할 때 Apple ID 암호를 입력하라고 요청받습니다.

지문 삭제하기. 지문을 탭한 다음 지문 삭제하기를 탭하십시오. 하나 이상의 지문이 있는 경우 해당 지문을 찾으려면 홈 버튼에 손가락을 대십시오.

지문 이름 지정하기. 지문을 탭한 다음 '엄지손가락'과 같은 이름을 입력하십시오.

iTunes Store, App Store 또는 iBooks Store에서 Touch ID 센서를 사용하여 결제하기. iTunes Store, App Store 또는 iBooks Store에서 구입할 때 지침을 따라 지문으로 구입을 활성화하십시오. 또는 설정 > Touch ID 및 암호로 이동한 다음 iTunes 및 App Store를 켜십시오.

Apple Pay를 지원하는 App에서 구입할 때 Touch ID를 사용하십시오. 설정 > Touch ID 및 암호로 이동하고 Touch ID에 Apple Pay가 활성화되어 있는지 확인하십시오. 자세한 정보를 보려면 39페이지의 [Apple Pay](#)를 참조하십시오.

iCloud 키체인

iCloud 키체인은 Safari 웹 사이트 사용자 이름과 암호, 신용 카드 정보 및 Wi-Fi 네트워크 정보를 최신으로 유지합니다. iCloud 키체인은 승인된 사용자의 모든 장비(iOS 7 이상) 및 Mac 컴퓨터(OS X Mavericks 이상)에서 동작합니다.

iCloud 키체인은 Safari 암호 생성자 및 자동 완성과 함께 동작됩니다. 새로운 계정을 생성할 때 Safari 암호 생성자는 예상하기 어려운 독특한 암호를 제안합니다. 자동 완성을 사용하여 iPad가 사용자의 이름 및 암호 정보를 입력하여 쉽게 로그인할 수 있습니다. 60페이지의 [양식 채우기](#)를 참조하십시오.

참고: 일부 웹 사이트는 자동 완성을 지원하지 않습니다.

iCloud 키체인은 저장 및 전송 중에 256비트 AES 암호화로 보호되며 Apple에서 읽을 수 없습니다.

iCloud 키체인 설정하기. 설정 > iCloud > 키체인으로 이동하십시오. iCloud 키체인을 켜 다음 화면 상의 지침을 따르십시오. 다른 장비에서 iCloud 키체인을 설정한 경우 다른 장비 중 하나에서 iCloud 키체인 사용을 승인하거나 iCloud 보안 코드를 사용해야 합니다.

중요사항: iCloud 보안 코드는 Apple이 찾을 수 없습니다. 보안 코드를 잊은 경우 다시 시작하여 iCloud 키체인을 설정해야 합니다.

자동 완성 설정하기. 설정 > Safari > 암호 및 자동 완성으로 이동하십시오. 이름, 암호 및 신용 카드가 켜져 있는지 확인하십시오(기본으로 켜져 있음). 신용 카드 정보를 추가하려면 저장된 신용 카드를 탭하십시오.

신용 카드에 대한 보안 코드는 저장되지 않습니다. 수동으로 입력해야 합니다.

자동 완성을 지원하는 사이트에서 이름, 암호 또는 신용 카드 정보를 자동으로 채우려면 텍스트 필드를 탭하고 자동 완성을 탭하십시오.

iCloud 키체인 및 자동 완성을 켜 경우 개인 정보를 보호하기 위해 암호를 설정하십시오.

광고 추적 제한하기

광고 추적 제한 또는 재설정하기. 설정 > 개인 정보 보호 > 광고로 이동하십시오. App이 사용자 iPad의 광고 식별자에 접근하는 것을 방지하려면 광고 추적 제한을 켜십시오. 추가 정보를 보려면 광고 및 개인 정보 보호에 관하여를 탭하십시오.

나의 iPad 찾기

나의 iPad 찾기는 다른 iPad, iPhone 또는 iPod touch에서 나의 iPhone 찾기 무료 App(App Store에서 사용 가능)을 사용하거나 Mac 또는 PC의 웹 브라우저를 사용하여 www.icloud.com/find에 로그인하여 iPad의 보안을 유지할 수 있습니다. 나의 iPad 찾기에는 iPad를 잃어버린 경우 다른 사람이 사용자의 iPad를 사용하지 못하게 막는 활성화 잠금이 포함되어 있습니다. 나의 iPad 찾기를 끄거나 iPad를 지우고 다시 활성화하려면 사용자의 Apple ID 및 암호가 필요합니다.

나의 iPad 찾기 켜기. 설정 > iCloud > 나의 iPad 찾기를 켜십시오.

중요사항: 이 기능을 사용하려면 iPad를 유실하기 전에 나의 iPad 찾기를 켜야 합니다. iPad가 인터넷에 연결되어 있어야 장비 보안 기능을 사용할 수 있습니다.

나의 iPhone 찾기 사용하기. iOS 장비에서 나의 iPhone 찾기 App을 열거나 컴퓨터에서 www.icloud.com/find로 이동하십시오. 로그인하고 장비를 선택하십시오.

- **사운드 재생:** 벨소리가 진동으로 되어 있는 경우에도 2분 동안 최대 음량으로 사운드를 재생합니다.
- **분실 모드:** 분실한 iPad를 암호로 즉시 잠그고 연락할 전화번호를 표시하는 메시지를 보낼 수 있습니다. 분실 모드가 되면 Apple Pay에 사용한 신용카드 및 직불카드도 일시 정지됩니다(Touch ID가 있는 iPad 모델). 39페이지의 [Apple Pay](#)를 참조하십시오.
- **iPad 지우기:** iPad의 모든 정보 및 미디어를 지우고 초기 설정으로 복원하여 개인 정보를 보호할 수 있습니다. iPad를 지우면 Apple Pay에 사용한 신용카드 및 직불카드도 제거됩니다(Touch ID가 있는 iPad 모델). 39페이지의 [Apple Pay](#)를 참조하십시오.


참고: iPad를 판매하거나 누군가에게 주기 전에 완전히 지워 모든 개인 데이터를 제거하고 나의 iPad 찾기를 꺼야 다음 사용자가 iPad를 활성화하고 정상적으로 장비를 사용할 수 있습니다. 설정 > 일반 > 재설정 > 모든 콘텐츠 및 설정 지우기로 이동하십시오. 152페이지의 [iPad를 판매 또는 양도하겠습니까?](#)를 참조하십시오.

배터리 충전 및 모니터링하기

iPad는 충전 가능한 리튬 이온 배터리가 내장되어 있습니다. 배터리 사용 시간을 최대로 사용하는 방법을 포함하여 배터리에 관한 자세한 정보는 www.apple.com/kr/batteries/ 사이트를 참조하십시오.

경고: 배터리 및 iPad 충전하기에 관한 중요 안전 정보를 보려면 145페이지의 [중요한 안전 정보](#)를 참조하십시오.

배터리 충전하기. iPad 배터리를 충전하는 가장 좋은 방법은 포함된 케이블 및 USB 전원 어댑터를 사용하여 iPad를 전원 콘센트에 연결하는 것입니다.



참고: iPad를 전원 콘센트에 연결하면 iCloud 백업 또는 무선 iTunes 동기화를 시작할 수 있습니다. 150페이지의 [iPad 백업하기](#) 및 18페이지의 [iTunes와 동기화](#)를 참조하십시오.

iPad를 컴퓨터의 USB 2.0 포트에 연결한 경우 느리게 충전될 수도 있습니다. Mac 또는 PC에 iPad를 충전할 만큼 충분한 전력이 없는 경우 '충전 중이 아님' 메시지가 상태 막대에 나타납니다.

중요사항: iPad가 꺼져 있거나 잠자기 또는 대기 모드인 컴퓨터, USB 허브 또는 키보드의 USB 포트에 연결된 경우 iPad 배터리가 충전되지 않고 소진될 수 있습니다.

각 App에서 사용하는 배터리의 비율 보기. 설정 > 일반 > 사용 내용으로 이동한 다음 배터리 사용량을 탭하십시오.

상태 막대 오른쪽 상단의 배터리 아이콘은 배터리 잔량 또는 충전 상태를 표시합니다.





배터리 충전 잔량(%) 표시하기. 설정 > 일반 > 사용 내용으로 이동한 다음 배터리 잔량 표시(%)를 켜십시오.

중요사항: iPad의 전력이 부족하다면 거의 다 방전된 배터리의 이미지가 표시되어 iPad를 최대 20분동안 충전해야 다시 사용할 수 있음을 알려줍니다. iPad의 전력이 극히 부족하다면, 최대 2분 정도 디스플레이에 아무 표시도 되지 않다가 배터리 부족 이미지가 나타날 수 있습니다.

충전식 배터리는 충전 횟수가 제한되어 있고 나중에는 교체해야 합니다. iPad 배터리는 사용자가 교체할 수 없으며, Apple 또는 공인 서비스 제공업체에서만 교체해야 합니다. www.apple.com/kr/batteries/service-and-recycling/ 사이트를 참조하십시오.

iPad와 함께 여행하기

일부 항공사는 에어플레인 모드로 전환한 경우 iPad를 켤 수 있도록 허용합니다. Wi-Fi 및 Bluetooth가 비활성화되어 FaceTime 전화를 걸거나 받을 수 없으며 무선 연결이 필요한 기능을 사용할 수 없습니다. 음악을 듣거나, 게임을 하거나, 동영상을 보거나 인터넷 연결이 필요없는 App을 사용할 수 있습니다. 항공사에서 허용하는 경우 에어플레인 모드일 동안에도 해당 서비스를 사용하도록 Wi-Fi 또는 Bluetooth를 다시 켤 수 있습니다.

에어플레인 모드 켜기. 화면 하단 가장자리를 쓸어올려 제어 센터를 연 다음  을 탭하십시오. 설정에서 에어플레인 모드를 켜거나 끌 수도 있습니다. 에어플레인 모드가 켜져 있으면 화면 상단에 있는 상태 막대에  이 나타납니다.

제어 센터에서 Wi-Fi 및 Bluetooth를 켜거나 끌 수도 있습니다. 32페이지의 [제어 센터](#)를 참조하십시오.

해외 여행할 때 iPad에서 바로 방문하는 국가의 네트워크 사업자에 셀룰러 서비스를 신청할 수 있습니다 (셀룰러 및 Touch ID가 있는 iPad 모델에서 사용 가능). 자세한 정보를 보려면 14페이지의 [셀룰러 서비스 등록하기](#)를 참조하십시오.

Siri 사용하기

Siri(iPad 3세대 이상)를 사용하면 iPad에서 메시지를 보내고, 회의 일정을 잡으며, FaceTime 전화를 거는 등 많은 작업을 할 수 있습니다. Siri는 자연스러운 말을 이해하므로 특별한 명령어 또는 키워드를 배울 필요가 없습니다. “타이머를 3분으로 설정해줘”나 “오늘 밤에 상영되는 영화는 뭐니?” 등 무엇이든 Siri에게 물어보십시오. App을 열고, 에어플레인 모드, Bluetooth, 방해금지 모드, VoiceOver와 같은 기능을 끄거나 켤 수 있습니다. Siri는 최신 스포츠 정보를 전달하고 음식점을 결정하는 일을 도와주며 iTunes Store 또는 App Store 구입 항목을 검색할 수 있습니다.


참고: Siri를 사용하려면 iPad가 인터넷에 연결되어 있어야 합니다. 15페이지의 [Wi-Fi 연결하기](#)를 참조하십시오. 셀룰러 요금이 적용될 수 있습니다.

Siri 부르기. Siri 경고음이 들릴 때까지 홈 버튼을 길게 누른 다음 요청하십시오.

Siri가 듣고 있을 때 제어하기. 사용자의 말이 끝났을 때 Siri가 이를 인식하지만 말하는 동안 홈 버튼을 계속 길게 누른 다음 말이 끝나면 홈 버튼에서 손을 떼는 방법도 있습니다.

Siri야. iPad가 전원에 연결된 경우(또는 이미 Siri와 대화를 시작한 경우) 홈 버튼을 누르지 않고도 Siri를 사용할 수 있습니다. “Siri야”라고 말한 다음 요청하기만 하면 됩니다. ‘Siri야’를 켜거나 끄려면 설정 > 일반 > Siri > ‘Siri야’ 허용으로 이동하십시오.

헤드셋을 사용하는 경우 홈 버튼을 대신해서 중앙 또는 통화 버튼을 사용할 수 있습니다.



힌트를 얻으려면 Siri에게 “넌 무엇을 할 수 있니?”라고 물어보거나 을 탭하십시오.

사용자의 요청에 따라 Siri의 화면 응답에 정보나 이미지가 포함되기도 하여, 세부사항을 탭하거나, 웹 검색 또는 관련 App 열기와 같은 일부 다른 동작을 수행할 수 있습니다.

Siri의 목소리 성별 변경하기. 설정 > 일반 > Siri로 이동하십시오(일부 지역에서는 지원되지 않을 수 있음).

Siri 음량 조절하기. Siri와 대화하는 동안 음량 버튼을 사용합니다.

Siri 및 App

Siri는 FaceTime, 메시지, 지도, 시계, 캘린더 등을 포함한 iPad의 다양한 App과 동작합니다. 예를 들어 다음과 같이 말할 수 있습니다.

- “엄마한테 FaceTime 전화 걸어줘”
- “민우한테서 온 새 문자 메시지 있어?”
- “연료가 바닥나고 있어”
- “오전 8시에 알람 맞춰줘”
- “금요일 일정 모두 취소”

이 설명서에서 여러 App과 함께 Siri를 사용하는 방법에 대한 더 많은 예시를 찾을 수 있습니다.

Siri에게 사용자에게 대해 말하기

사용자의 집과 직장 주소, 관계를 포함하여 사용자 자신에 대해 Siri에게 말하면 개인화된 서비스를 이용할 수 있습니다(예: “집에 도착할 때 아내에게 전화하라고 미리 알려줘”).


Siri에게 사용자에게 대해 말하기. 연락처에서 연락처 카드를 작성한 다음 설정 > 일반 > Siri > 나의 정보로 이동한 다음 연락처 카드를 탭하십시오.


Siri에게 관계를 설정하도록 요청하려면 “송아영은 내 아내야”와 같이 말하십시오.

참고: 사용자의 요청을 수행할 때 위치 정보가 필요한 경우 Siri는 위치 서비스를 사용합니다. 40페이지의 [개인 정보 보호](#)를 참조하십시오.

수정하기

Siri가 말을 정확하게 듣지 못하는 경우 탭하여 요청을 편집할 수 있습니다.



또는  을 다시 탭한 다음 요청을 분명하게 말하십시오.

마지막 명령 수정하기. “취소”라고 말하거나 Siri 아이콘을 탭하거나 홈 버튼을 탭하십시오.

Siri 설정

Siri에 옵션을 설정하려면 설정 > 일반 > Siri로 이동하십시오. 옵션은 다음을 포함합니다.

- Siri 켜거나 끄기
- ‘Siri야’ 허용 켜거나 끄기
- 언어
- 목소리 성별(일부 지역에서는 지원되지 않을 수 있음)
- 음성 피드백
- 나의 정보 카드

iPad가 잠겨있을 때 Siri에 접근 차단하기. 설정 > Touch ID 및 암호(Touch ID가 있는 iPad 모델) 또는 설정 > 암호(다른 모델)로 이동하십시오. 차단을 켜서 Siri를 비활성화할 수도 있습니다. 40페이지의 [차단](#)을 참조하십시오.



iMessage 서비스

메시지 App과 내장 iMessage 기능을 사용하여 Wi-Fi를 통해 iOS 5 이상 또는 OS X Mountain Lion 이상의 버전을 사용하는 다른 사람에게 문자 메시지를 보낼 수 있습니다. 메시지에는 사진, 비디오 및 기타 정보가 포함될 수 있습니다. 상대방이 메시지를 입력하고 있는 상태를 볼 수 있고 상대방이 메시지를 읽었음을 알 수 있습니다. iOS 장비나 Mac(OS X Mavericks 이상)에서 동일한 Apple ID를 사용하여 iMessage에 로그인했을 경우 한 대의 장비에서 대화를 시작하고 다른 장비에서 계속 이어갈 수 있습니다. 보안을 위해 iMessage로 전송된 메시지는 전송 전에 암호화됩니다.

연동 기능(iOS 8 이상)을 사용하면 사용자의 iPhone과 릴레이된 iPad에서 SMS 및 MMS 메시지를 보낼 수 있습니다. 사용자의 iPad와 iPhone은 모두 동일한 Apple ID로 iMessage에 로그인되어 있어야 합니다. iPhone에서 사용한 문자 메시지 서비스에 대한 요금이 부과될 수 있습니다. 24페이지의 [연동 기능에 관하여](#)를 참조하십시오.


iMessage에 로그인하기. 설정 > 메시지로 이동한 다음 iMessage를 켜십시오.

경고: 위험한 상황으로 이어질 수 있는 부주의 방지하기에 관한 중요한 정보는 145페이지의 [중요한 안전 정보를](#) 참조하십시오.

참고: 셀룰러 데이터 요금이나 추가 비용이 셀룰러 데이터 네트워크를 통해 메시지를 함께 교환하는 iPhone 및 iPad 사용자에게 적용될 수 있습니다.

메시지 주고 받기

새로운 대화를 시작하려면
작성 버튼을 탭하십시오.



정보를 보거나
음성 또는
FaceTime 전화를
걸거나 알림소리를
 끕니다.

iMessage 대화는
파란색으로 표시됩니다.

사진 또는 비디오를
보냅니다.

음성으로 대화를
합니다.

대화 시작하기. ✍을 탭한 다음 전화번호 또는 이메일 주소를 입력하거나 ⊕을 탭한 다음 연락처를 선택하십시오. 또는 연락처, 캘린더, Safari에서 전화번호를 탭하거나 멀티태스킹 화면에서 최근 연락처를 탭하여 대화를 시작할 수 있습니다.

참고: 메시지를 보낼 수 없을 때 알림 ⓘ이 나타납니다. 메시지를 다시 보내려면 대화에서 경고를 탭하십시오.

Siri 사용하기. 다음과 같이 말해 보십시오.

- “내일은 어때냐고 경주에게 메시지 보내”
- “메시지 읽어줘”
- “현우의 마지막 메시지 읽어줘”
- “엄청난 소식인데라고 답장해”

대화 재개하기. 메시지 목록에서 대화를 탭하십시오.

키보드 가리기. 오른쪽 하단 모서리에서 을 탭하십시오.

그림 문자 사용하기. 설정 > 일반 > 키보드 > 키보드 > 새로운 키보드 추가로 이동한 다음 이모티콘을 탭하여 해당 키보드를 사용할 수 있도록 합니다. 그런 다음 메시지를 입력하는 동안 😊을 탭하여 이모티콘 키보드로 변경하십시오. 144페이지의 **특수한 입력기**를 참조하십시오.

탭하여 말하기. 을 길게 눌러 메시지를 녹음한 다음 보내려면 위로 쓸어넘기십시오. 삭제하려면 왼쪽으로 쓸어넘기십시오.

유지를 탭하지 않은 경우 공간을 절약하기 위해 사용자가 수신한 탭하여 말하기 오디오 메시지를 듣고 2분이 지나면 자동으로 삭제됩니다. 자동으로 오디오 메시지를 보관하려면 설정 > 메시지 > 만료(오디오 메시지 아래)로 이동한 다음 안 함을 탭하십시오.

메시지를 보내거나 받은 시간 보기. 풍선을 왼쪽으로 드래그하십시오.

원하는 사람의 연락처 정보 보기. 대화에서 세부사항을 탭한 다음 ⓘ을 탭하십시오. 정보 항목을 탭하여 FaceTime 전화 걸기와 같은 동작을 수행하십시오.

그룹으로 메시지 보내기. ✍을 탭한 다음 여러 수신자를 입력하십시오.

그룹 이름 지정하기. 대화를 보는 동안 세부사항을 탭한 다음 아래로 드래그하여 제목줄에 이름을 입력합니다.

그룹에 추가하기. 받는 사람 필드를 탭한 다음 연락처 추가를 탭하십시오.


그룹에서 나가기. 세부사항을 탭한 다음 이 대화 나가기를 탭하십시오.

무음 상태 유지하기. 대화 알림음을 끄려면 세부사항을 탭한 다음 방해금지 모드를 켜십시오.

원하지 않는 사람의 메시지 차단하기. 연락처 카드에서 이 발신자 차단을 탭하십시오. 세부사항을 탭하고 ⓘ을 탭하여 메시지를 보는 중에 누군가의 연락처 카드를 볼 수 있습니다. 설정 > 메시지 > 차단 목록에서 발신자를 차단할 수도 있습니다. 차단된 발신자로부터의 FaceTime 전화 또는 텍스트 메시지는 받지 않게 됩니다. 통화 차단에 관한 추가 정보를 보려면 support.apple.com/kb/HT5845 사이트를 참조하십시오.

대화 관리하기

대화 내용이 메시지 목록에 저장됩니다. 파란색 점 ●은 읽지 않은 메시지를 표시합니다. 대화를 보거나 계속 대화하려면 탭하십시오.



메시지 또는 첨부 파일 전달하기. 메시지 또는 첨부 파일을 길게 터치하고 기타를 탭하고 원하면 추가 항목을 선택한 다음 ➦을 탭하십시오.

메시지 또는 첨부 파일 삭제하기. 메시지 또는 첨부 파일을 길게 터치하고 기타를 탭하고 원하면 추가 항목을 선택한 다음 🗑을 탭하십시오.

대화 상대 삭제하기. 메시지 목록에서 대화 내용을 오른쪽에서 왼쪽으로 쓸어넘긴 다음 삭제를 탭하십시오.

대화 검색하기. 메시지 목록에서 화면 상단을 탭하여 검색 필드를 나타나게 한 다음 찾을 텍스트를 입력하십시오. 홈 화면에서 대화 내용을 검색할 수도 있습니다. 31페이지의 [Spotlight 검색](#)을 참조하십시오.

사진, 비디오 등 공유하기



사진, 비디오, 연락처 정보 및 음성 메모를 보낼 수 있습니다. 첨부 파일의 크기 제한은 서비스 제공업체에서 결정합니다. iPad는 필요한 경우 사진 및 비디오 첨부 파일을 압축할 수 있습니다.

사진 또는 비디오를 빠르게 찍어서 보내기. 📷을 길게 누르십시오. 그런 다음 📷 또는 📹을 밀어서 사진 또는 비디오를 촬영합니다. 사진이 바로 전송됩니다. 비디오를 미리 보려면 ▶을 탭하십시오. 비디오 메시지를 보내려면 ⬆을 탭하십시오.

유지를 탭하지 않은 경우 공간을 절약하기 위해 사용자가 수신한 비디오 메시지를 보고 2분이 지나면 자동으로 삭제됩니다. 자동으로 비디오 메시지를 보관하려면 설정 > 메시지 > 만료(비디오 메시지 아래)로 이동한 다음 안 함을 탭하십시오.

사진 보관함에서 사진 및 비디오 보내기. 📷을 탭하십시오. 최근 사진이 나타납니다. 이전 사진을 보려면 사진 보관함을 탭하십시오. 보내려는 항목을 선택하십시오.

첨부 파일 보기. 대화를 보는 동안 세부사항을 탭합니다. 화면 하단에 최근 파일 순으로 첨부 파일을 표시합니다. 전체 화면으로 보려면 첨부 파일을 탭하십시오. 첨부 파일을 목록으로 보려면 전체 화면 모드에서 ≡을 탭하십시오.

다른 App에서 항목 보내기. 다른 App에서 공유 또는 을 탭한 다음 메시지를 탭하십시오.
첨부 파일을 공유, 저장 또는 프린트하기. 해당 첨부 파일을 탭한 다음 을 탭하십시오.
사진 또는 비디오 복사하기. 첨부 파일을 길게 터치하고 복사하기를 탭하십시오.

메시지 설정

설정 > 메시지로 이동하면 다음 기능을 이용할 수 있습니다.

- iMessage 켜거나 끄기
- 메시지를 읽으면 상대방에게 알리기
- 메시지와 함께 사용할 전화번호, Apple ID 또는 이메일 주소 지정하기
- 제목 필드 보기
- 원하지 않는 사람의 메시지 차단하기
- 메시지 보관 기간 설정
- 메시지에서 생성된 오디오 메시지 및 비디오 만료 옵션 관리(메시지 외부에서 생성된 오디오 또는 비디오 첨부 파일은 수동으로 삭제하기 전까지 유지됨)

메시지에 대한 알림 관리하기. 33페이지의 [알림 센터](#)를 참조하십시오.

수신한 문자 메시지에 대한 알림 사운드 설정하기. 34페이지의 [사운드 및 무음](#)을 참조하십시오.

Mail

6



메시지 작성하기


Mail로 사용자의 모든 이메일 계정에 항상 접근할 수 있습니다.

경고: 위험한 상황으로 이어질 수 있는 부주의 방지하기에 관한 중요한 정보는 145페이지의 **중요한 안전 정보**를 참조하십시오.



설정 > Mail, 연락처, 캘린더에서 미리보기의 길이를 변경합니다.

사진 또는 비디오 삽입하기. 이중 탭한 다음 사진 또는 비디오 삽입을 탭하십시오. 29페이지의 **텍스트 편집하기**도 참조하십시오.



답장할 때 일부 텍스트 인용하기. 삽입점을 탭한 다음 포함하려는 텍스트를 선택하십시오. ⇧를 탭한 다음 답장을 탭하십시오. 설정 > Mail, 연락처, 캘린더 > 인용 단계 증가에서 인용된 텍스트의 들여쓰기를 끌 수 있습니다.

다른 계정에서 메시지 보내기. 보내는 사람 필드를 탭하여 계정을 선택하십시오.


수신자를 참조에서 숨은 참조로 변경하기. 수신자를 입력한 후에 한 필드에서부터 다른 필드로 수신자를 드래그하거나 순서를 변경할 수 있습니다.

특정 도메인 이외의 주소 표시하기. 사용자의 조직 도메인에 없는 수신자에게 메시지를 보낼 때 Mail에서 해당 수신자의 이름을 빨간색으로 표시하여 경고하도록 할 수 있습니다. 설정 > Mail, 연락처, 캘린더 > 주소 표시로 이동한 다음 표시하지 않으려는 도메인을 지정합니다. 여러 개의 도메인을 콤마로 구분하여 입력할 수 있습니다(예: 'apple.com, example.org').

Siri 사용하기. 다음과 같이 말해 보십시오.

- “진아에게 새로운 이메일”
- “잘 받았어 고마워라고 화진에게 이메일”

미리 살펴보기




미리 보기를 더 길게 보기. 설정 > Mail, 연락처, 캘린더 > 미리보기로 이동하십시오. 최대 5줄까지 볼 수 있습니다.

나에게 온 메시지인지 확인하기. 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동한 다음 TO/CC 꼬리표 보기를 켜십시오. 꼬리표에 TO 대신에 CC로 되어 있는 경우 사용자는 참조된 것입니다. 사용자의 주소로 보낸 모든 메일을 모아놓은 TO/CC 메일상자를 사용할 수도 있습니다. 표시하려면 메일상자 목록을 보는 중에 편집을 탭하십시오.

메시지 나중에 완성하기



메시지를 작성하는 동안 다른 메시지 보기. 작성 중인 메시지의 제목 막대를 아래로 쓸어 넘기십시오. 메시지를 보낼 준비가 끝났으면 화면 하단에 있는 메시지 제목을 탭하십시오. 완료 대기 중인 메시지가 하나 이상일 경우 이를 모두 보려면 화면 하단을 탭하십시오.







나중에 임시 메시지 저장하기. 메시지를 작성 중이지만 나중에 보내려는 경우 취소를 탭한 다음 임시 저장을 탭하십시오. 다시 가져오려면 작성을 길게 누르십시오.

또한 OS X Yosemite를 사용하면 완료되지 않은 메시지를 Mac에서도 이어서 작성할 수 있습니다. [24페이지의 연동 기능에 관하여](#)를 참조하십시오.


중요한 메시지 보기

메시지 또는 스레드의 답장에 대한 알림 받기.  을 탭한 다음 나에게 알림을 탭하십시오. 메시지를 작성하는 동안 제목 필드에 있는  을 탭해도 됩니다. 알림 표시 방법을 변경하려면 설정 > 알림 > Mail > 스레드 알림으로 이동하십시오.

중요한 메시지 모으기. VIP 목록에 중요한 사람들을 추가하여 VIP 메일상자에서 VIP 목록에 있는 사람들이 보낸 메시지를 볼 있습니다. 메시지에 있는 보낸 사람의 이름을 탭한 다음 VIP로 추가를 탭하십시오. 알림 표시 방법을 변경하려면 설정 > 알림 > Mail > VIP로 이동하십시오.

메일상자	편집
 받은 편지함	217 >
 VIP	 3 >
메일상자	
 임시 저장	3 >


중요한 메시지에 대해 알림 받기. 알림 센터는 즐겨찾기 메일상자의 메시지나 VIP로부터의 메시지를 받으면 알려줍니다. 설정 > 알림 > Mail로 이동하십시오.

메시지에 깃발 표시를 하여 나중에 빠르게 찾기. 메시지를 읽는 중에  을 탭하십시오. 깃발이 표시된 메시지를 표시하는 스타일을 변경하려면 설정 > Mail, 연락처, 캘린더 > 깃발 스타일로 이동하십시오. 깃발이 표시된 스마트 메일상자를 보려면 메일상자 목록을 보는 중에 깃발 표시됨을 탭하십시오.

메시지 검색하기. 검색 필드가 보이도록 메시지 목록의 상단으로 스크롤하거나 탭하십시오. 주소 필드, 제목, 메시지의 본문을 검색합니다. 한 번에 여러 계정을 검색하려면 모든 보낸 파일과 같은 스마트 메일상자에서 검색하십시오.

기간으로 검색하기. 검색 필드가 보이도록 메시지 목록의 상단으로 스크롤하거나 탭한 다음 '2월 미팅'과 같은 검색어를 입력하면 '미팅'이라는 단어가 있는 2월에 받은 메시지를 검색합니다.

메시지 상태로 검색하기. VIP 목록에 있는 사람들이 보낸 메시지 중에 읽지 않고 깃발이 표시된 모든 메시지를 찾으려면 '깃발 표시 읽지 않은 VIP'라고 입력하십시오. 첨부 파일과 같은 메시지 속성으로 검색할 수 있습니다.

정크가 없어집니다! 메시지를 읽는 중에  을 탭한 다음 정크로 이동을 탭하면 정크 폴더에 보관합니다. 의도치 않게 메시지를 이동한 경우 즉시 iPad를 흔들어서 실행 취소를 하십시오.

Siri 사용하기. 예를 들어, "오늘 진아가 보낸 새로운 메일 있어?"라고 말하십시오.

즐거찾기 메일상자 생성하기. 즐겨찾기 메일상자가 메일상자 목록 상단에 나타납니다. 즐겨찾기를 추가하려면 메일상자 목록을 보는 중에 편집을 탭하십시오. 메일상자 추가를 탭한 다음 추가할 메일상자를 선택하십시오. 즐겨찾기 메일상자에 대해 푸시 알림을 받을 수 있습니다.

모든 계정에서 임시 메시지 표시하기. 메일상자 목록을 보는 중에 편집을 탭하고 메일상자 추가를 탭한 다음 모든 임시 저장 메일상자를 켜십시오.

첨부 파일

사진에 사진 또는 비디오 저장하기. 메뉴가 나타날 때까지 사진 또는 비디오를 길게 터치한 다음 이미지 저장을 탭하십시오.

다른 App으로 첨부 파일 열기. 메뉴가 나타날 때까지 첨부 파일을 길게 탭한 다음 첨부 파일을 열 때 사용할 App을 탭하십시오. 일부 첨부 파일은 다른 App으로 열 수 있는 버튼이 있는 배너를 자동으로 표시합니다.


첨부 파일이 첨부된 메시지 확인하기. 첨부 파일 메일상자는 모든 계정에서 첨부 파일이 있는 메시지를 보여줍니다. 추가하려면 메일상자 목록을 보는 중에 편집을 탭하십시오.


여러 개의 메시지 작업하기

메시지 삭제, 이동 또는 표시하기. 메시지 목록을 보는 동안 메시지를 왼쪽으로 쓸어 넘기면 동작 메뉴가 나타납니다. 첫 번째 동작을 선택하려면 왼쪽으로 완전히 쓸어 넘기십시오. 메시지를 오른쪽으로 쓸어 넘겨 다른 동작을 볼 수도 있습니다. 설정 > Mail, 연락처, 캘린더 > 쓸어넘기기 옵션에서 추가할 동작을 선택할 수 있습니다.

여러 메시지를 삭제, 이동, 표시하기. 메시지 목록을 보는 중에 편집을 탭하십시오. 일부 메시지를 선택한 다음 동작을 선택하십시오. 실수를 한 경우 즉시 iPad를 흔들어 실행 취소하십시오.

메일을 메일상자로 구성하기. 메일상자 목록에서 편집을 탭하여 새로운 목록을 생성하거나, 이름을 변경하거나 삭제하십시오. (일부 내장된 메일상자는 변경할 수 없습니다.) 모든 계정에 있는 메시지를 보여주는 여러 개의 스마트 메일상자(예를 들어 읽지 않은 메시지만 보여주는 스마트 메일상자)가 있습니다. 사용하려는 스마트 메일상자를 탭하십시오.

삭제된 메시지 복구하기. 해당 계정의 휴지통 메일상자로 이동하여 메시지를 열고 을 탭한 다음 메시지를 이동하십시오. 또는 메시지를 삭제한 경우 iPad를 흔들어 실행 취소하십시오. 모든 계정에서 삭제된 메시지를 보려면 휴지통 메일상자를 추가하십시오. 추가하려면 메일상자 목록에서 편집을 탭한 다음 목록에서 메일상자를 선택하십시오.


삭제하지 않고 아카이브하기. 메시지를 삭제하지 않고 메시지를 아카이브할 수 있기 때문에 필요하면 여전히 사용할 수 있습니다. 설정 > Mail, 연락처, 캘린더 > 계정 이름 > 계정 > 고급에서 아카이브 메일상자를 선택하십시오. 메시지를 아카이브하지 않고 메시지를 삭제하려면 을 길게 탭한 다음 삭제를 탭하십시오.

휴지통 유지하기. 삭제된 메시지가 휴지통 메일상자에 보관되는 기간을 설정할 수 있습니다. 설정 > Mail, 연락처, 캘린더 > 계정 이름 > 계정 > 고급으로 이동하십시오.

주소 보기 및 저장하기

메시지 받은 사람 보기. 메시지를 보는 중에 받는 사람 필드에서 기타를 탭하십시오.

연락처에 누군가를 추가하고 VIP로 지정하기. 사람의 이름이나 이메일 주소를 탭한 다음 VIP로 추가를 탭하십시오. 또한 주소를 새로운 연락처 또는 기존 연락처에 추가할 수 있습니다.



메시지 프린트하기

메시지 프린트하기. <🖨>을 탭한 다음 프린트를 탭하십시오.

첨부 파일 또는 그림 프린트하기. 보기를 탭한 다음 <🖨>을 탭하고 프린트를 선택하십시오.

38페이지의 [AirPrint](#)를 참조하십시오.

Mail 설정

설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하여 다음 기능을 이용할 수 있습니다.

- 계정마다 다른 메일 서명 생성하기
- 메일 계정 추가하기
- Exchange 이메일 계정에 대해 부재 중 답장 설정하기
- 사용자가 보낸 모든 메시지에 사용자를 숨은 참조하기
- 관련 메시지를 함께 그룹짓도록 스레드로 구성 켜기
- 메시지 삭제 확인 기능 끄기
- 배터리 전원을 절약하도록 새로운 메시지의 푸시 전송 기능 끄기
- 일시적으로 계정 끄기



Safari 살펴보기

iPad에서 Safari를 사용하여 웹을 탐색하고, 읽기 목록을 사용하여 나중에 읽을 웹 페이지를 저장하고, 홈 화면에 페이지 아이콘을 추가하여 빠르게 접근할 수 있습니다. iCloud를 사용하여 다른 장치에서 열었던 페이지를 보고 다른 장치에서 책갈피, 방문 기록 및 읽기 목록을 최신으로 유지합니다.



웹 검색하기

웹 검색하기. URL을 입력하거나 페이지 상단에 있는 검색 필드에서 용어를 검색한 다음 검색 제안을 탭하거나 키보드에서 Go를 눌러 입력한 단어와 정확하게 동일한 용어를 검색합니다. 제안된 검색 용어를 보지 않으려는 경우 설정 > Safari로 이동한 다음(검색 아래) 검색 엔진 제안을 끄십시오.

이전에 방문한 사이트 빠르게 찾기. 사이트 이름을 입력한 다음 검색어를 입력하십시오. 예를 들어, 위키백과에서 '아인슈타인'을 검색하려면 'wiki 아인슈타인'을 입력하십시오. 설정 > Safari > 빠른 웹 사이트 검색으로 이동하여 해당 기능을 켜거나 끄십시오.


즐거찾기를 맨 위에 놓기. 설정 > Safari > 즐겨찾기에서 즐겨찾기를 선택하십시오.

페이지 검색하기. 추천 결과 목록의 하단으로 스크롤한 다음 이 페이지 아래에 있는 항목을 탭하십시오. 페이지에 있는 다음 검색 결과를 보려면 왼쪽 하단에서 >을 탭하십시오. 다른 용어에 대한 페이지를 검색하려면 페이지 하단의 필드에 해당 용어를 입력하십시오. 탐색을 계속하려면 완료를 탭하십시오.

검색 도구 선택하기. 설정 > Safari > 검색 엔진으로 이동하십시오.

웹 탐색하기

이동하기 전에 보기. 링크의 URL로 이동하기 전에 링크의 대상 주소를 보려면 링크를 길게 누르십시오.



링크를 길게 누르면 이 옵션을 볼 수 있습니다.

새로운 탭에서 링크 열기. 링크를 길게 탭한 다음 새로운 탭에서 열기를 탭하십시오. 페이지를 열 때 새로운 탭으로 전환하려는 경우, 설정 > Safari로 이동하여 배경에서 새로운 탭 열기를 끄십시오.

열려있는 탭 탐색하기. □을 탭한 다음 세 손가락으로 오므려 열려있는 모든 탭을 볼 수 있습니다. 열려있는 탭이 여러 개인 경우 동일한 사이트 탭은 겹쳐서 표시됩니다. 탭을 닫으려면 왼쪽 상단 모서리에서 X을 탭하거나 탭을 왼쪽으로 쓸어넘기십시오. 단일 탭으로 돌아가려면 탭을 탭하고 완료를 탭하거나 세 손가락을 퍼십시오.

다른 장비에서 열려있는 탭 보기. 설정 > iCloud에서 Safari를 켜 경우 사용자의 다른 장비에서 열려 있는 탭을 볼 수 있습니다. □을 탭한 다음 페이지 하단에 있는 목록으로 스크롤하십시오.

참고: iPad에서 탭을 닫는 경우 다른 장비에서도 해당 탭이 닫힙니다.

최근에 닫은 탭 보기. +을 길게 누르십시오.

위로 돌아가기. 화면 상단 모서리를 탭하여 긴 페이지에서 상단으로 빠르게 돌아갑니다.


더 보기. iPad를 가로 화면 방향으로 회전하십시오.



최신 보기. 페이지를 업데이트하려면 검색 필드에서 주소 옆에 있는 ↻을 탭하십시오.


탭의 방문 기록 보기. < 또는 >을 길게 터치하십시오.


사이트의 데스크탑 버전 보기. 사이트의 모바일 버전 대신 전체 데스크탑 버전을 보려면 검색 필드를 탭하고 즐겨찾기 디스플레이를 쓸어내린 다음 데스크탑 버전 보기를 탭하십시오.

책갈피 유지하기



현재 페이지를 책갈피에 추가하기. 을 탭하고(또는 을 길게 터치) 책갈피 추가를 탭하십시오.

책갈피 보기. 을 탭한 다음 을 탭하십시오.

정리하기. 책갈피를 추가할 폴더를 생성하려면 을 탭한 다음 편집을 탭하십시오.


웹 페이지를 즐겨찾기에 추가하기. 페이지를 열고 검색 필드를 탭한 다음 화면을 아래로 쓸어내리고 즐겨찾기에 추가를 탭하십시오.

즐거찾기 및 자주 방문한 사이트 빠르게 보기. 즐겨찾기를 보려면 검색 필드를 탭하십시오. 자주 방문한 사이트를 보려면 아래로 스크롤 하십시오.

즐거찾기 편집하기. 검색 필드를 탭한 다음 아이콘이 커질 때까지 페이지 또는 폴더를 길게 터치하십시오. 항목을 삭제하거나, 편집을 탭하여 이름을 변경하거나 이동할 수 있습니다.


검색 필드를 탭할 때 나타날 즐겨찾기 선택하기. 설정 > Safari > 즐겨찾기로 이동하십시오.

Mac의 책갈피 막대. Mac에 있는 Safari 책갈피 막대의 항목을 iPad의 즐겨찾기에 나타나게 하려면 설정 > iCloud로 이동한 다음 Safari를 켜십시오.

홈 화면에 현재 페이지의 아이콘 저장하기. 을 탭한 다음 홈 화면에 추가를 탭하십시오. 아이콘을 생성한 장비에만 이 아이콘이 나타납니다.


나중에 읽으려면 읽기 목록에 저장하기

읽기 목록에서 재미있는 항목을 저장하여 나중에 다시 방문할 수 있습니다. 인터넷에 연결되어 있지 않더라도 읽기 목록에서 읽을 수 있습니다.



현재 페이지를 읽기 목록에 추가하기. 을 탭한 다음 읽기 목록에 추가를 탭하십시오.

열지 않고 링크된 페이지 추가하기. 링크를 길게 탭한 다음 읽기 목록에 추가를 탭하십시오.

읽기 목록 보기. 을 탭한 다음 을 탭하십시오.

읽기 목록에서 무언가 삭제하기. 읽기 목록의 항목에서 왼쪽으로 쓸어넘기십시오.


셀룰러 데이터를 사용하여 읽기 목록 항목을 다운로드하지 않겠습니까? 설정 > Safari로 이동한 다음 셀룰러 데이터 사용을 끄십시오.



공유된 링크 및 구독

트위터와 같은 소셜 미디어에서 공유한 링크 또는 구독에서 받은 피드를 볼 수 있습니다.



공유된 링크 및 구독 보기. 을 탭한 다음 @을 탭하십시오.

피드 구독하기. 피드 구독을 제공하는 사이트로 이동하고 을 눌러 공유된 링크에 추가를 탭한 다음 공유된 링크에 추가를 탭하여 승인하십시오.

구독 삭제하기. 을 탭하고 @을 탭하고 공유된 링크 목록 아래에서 구독을 탭한 다음 삭제하려는 구독 옆에 있는 을 탭하십시오.

새로운 소식 알려주기.  을 탭하십시오.




AirDrop을 사용하여 주위 사람과 공유하려면 탭합니다.

다른 공유 옵션

양식 채우기

웹 사이트에 로그인하거나 서비스에 등록하거나 구매할 때 화면 키보드를 사용하여 웹 양식을 채우거나 Safari에서 자동 완성을 사용하여 채울 수 있습니다.



연락처 정보를 입력하는 대신 자동 완성을 탭합니다.

항상 로그인하기 귀찮은 경우. 사이트 암호를 저장하려는 경우 질문을 받으면 예를 탭하십시오. 다음번에 방문할 때 사용자 이름 및 암호가 채워집니다.

양식 기입하기. 임의의 필드를 탭하여 화면 키보드를 표시하십시오. 필드에서 필드로 이동하려면 키보드 위의 < 또는 > 을 탭하십시오.

자동으로 기입하기. 설정 > Safari > 암호 및 자동 완성으로 이동한 다음 연락처 정보 사용을 켜십시오. 그런 다음 양식에 기입하면서 화면 키보드 위의 자동 완성을 탭하십시오. 모든 웹 사이트에서 자동 완성을 지원하지는 않습니다.

구입을 위해 신용 카드 추가하기. 설정 > Safari > 암호 및 자동 완성 > 저장된 신용 카드 > 신용 카드 추가로 이동하십시오. 정보를 입력하지 않고 들어가려면 카메라 사용을 탭한 다음 카드 이미지가 프레임에 들어오도록 iPad를 카드 위에 대십시오. 온라인으로 구입할 경우 Safari가 제공하는 신용 카드 저장 기능을 허용하여 추가할 수도 있습니다. 42페이지의 [iCloud 키체인](#)을 참조하십시오.


신용 카드 정보 사용하기. 신용 카드 필드에 있을 때 화면 상의 키보드 위에서 신용 카드 자동 완성 버튼을 찾으십시오. 카드의 보안 코드는 저장되지 않기 때문에 사용자가 직접 입력해야 합니다. 현재 iPad에 암호를 사용하고 있지 않지만 암호를 사용하고 싶은 경우 41페이지의 [암호를 사용하여 데이터 보호하기](#)를 참조하십시오.

양식 제출하기. 이동, 검색 또는 웹 페이지에 있는 링크를 탭하십시오.


읽기 도구로 불필요한 내용 없애기

Safari 읽기 도구를 사용하여 페이지의 주요 콘텐츠에 초점을 맞추십시오.

읽기 도구에서 페이지를 보려면 탭합니다.



콘텐츠에 초점 맞추기. 주소 필드의 왼쪽 끝에 있는 ≡를 탭하십시오. 해당 아이콘이 보이지 않는 경우 보고 있는 페이지에서 읽기 도구를 사용할 수 없는 것입니다.

양질의 내용을 담고있는 페이지만 공유하기. 기사 텍스트 및 링크를 공유하려면 읽기 도구로 페이지를 보는 동안 을 탭하십시오.

전체 페이지 보기로 돌아가기. 주소 필드의 읽기 도구 아이콘을 탭하십시오.

개인 정보 보호 및 보안

Safari 설정을 조절하여 자신의 탐색 동작을 본인이 저장하여 유해한 웹 사이트로부터 스스로를 보호할 수 있습니다.



중요하지 않은 프로파일 유지하기. 설정 > Safari로 이동한 다음 추적 안 함을 켜십시오. Safari는 방문하는 웹 사이트가 사용자의 탐색 내용을 추적하지 않도록 요청합니다. 웹 사이트가 해당 요청을 거절할 수 있으므로 주의하십시오.

쿠키 제어하기. 설정 > Safari > 쿠키 차단으로 이동하십시오. iPad에 이미 존재하는 쿠키를 제거하려면 설정 > Safari > 방문 기록 및 웹 사이트 데이터 지우기로 이동하십시오.

Safari를 사용하여 보안 암호 생성 및 저장하기. 새로운 계정을 생성할 때 암호 필드를 탭하면 Safari는 암호를 생성할 것을 제안합니다.



iPad에서 탐색 기록 및 데이터 지우기. 설정 > Safari > 방문 기록 지우기 및 설정 > Safari > 방문 기록 및 웹 사이트 데이터 지우기로 이동하십시오.

방문 기록을 남기지 않고 사이트 방문하기. 을 탭한 다음 개인정보 보호를 탭하십시오. 사용자가 방문하는 사이트가 iCloud 탭에 나타나지 않으며 iPad의 방문 기록에 추가됩니다. 사용자의 개인정보 보호 사이트를 삭제하려면 을 탭한 다음 개인정보 보호를 다시 탭하십시오. 페이지를 닫거나 다음에 개인정보 보호 브라우저 모드를 사용할 때 보기 위해 유지할 수 있습니다.

의심스러운 웹 사이트에 주의하기. 설정 > Safari로 이동한 다음 위조된 웹 사이트 경고를 켜십시오.

Safari 설정

설정 > Safari로 이동하면 다음 기능을 이용할 수 있습니다.

- 검색 엔진 선택 및 검색 결과 구성하기
- 자동 완성 정보 제공하기
- 검색할 때 표시되는 즐겨찾기 선택하기
- 배경에서 새로운 탭 열기
- 페이지 상단에 즐겨찾기 표시하기
- 팝업 차단하기
- 개인 정보 보호 및 보안 강화하기
- 방문 기록 및 웹 사이트 데이터 지우기
- 읽기 목록 항목에 셀룰러 데이터를 사용할지 여부(Wi-Fi + 셀룰러 모델)
- 고급 설정 등 구성



음악 가져오기

iPad로 음악 및 기타 오디오 콘텐츠 가져오기:


- *iTunes Store에서 음악 구입하기*: iTunes Store로 이동하십시오. 제 22장, 106페이지의 [iTunes Store](#)를 참조하십시오.
- *iCloud*: 노래 구입에 사용한 장비와 상관없이 사용자의 모든 iTunes 노래에 접근할 수 있습니다. iTunes Match를 사용하여 CD 및 가져온 다른 음악을 포함할 수 있습니다. 66페이지의 [iCloud 및 iTunes Match](#)를 참조하십시오.
- *가족 공유*: 다른 가족 구성원이 구입한 노래를 다운로드하려면 iTunes Store로 이동하고 기타를 탭한 다음 가족 구성원을 선택하십시오. 35페이지의 [가족 공유](#)를 참조하십시오.
- *컴퓨터의 iTunes와 동기화하기*: 18페이지의 [iTunes와 동기화](#)를 참조하십시오.

경고: 청각 손상 방지에 대한 자세한 내용은 145페이지의 [중요한 안전 정보](#)를 참조하십시오.

iTunes Radio

추천 방송국은 다양한 장르의 새로운 음악을 탐색하고 즐길 수 있는 좋은 방법을 제공합니다. 아티스트, 노래 또는 장르에 따라 사용자 지정 방송국을 생성할 수도 있습니다. 66페이지의 [iCloud 및 iTunes Match](#)를 참조하십시오.

참고: iTunes Radio는 일부 지역에서는 지원되지 않을 수 있습니다. iTunes Radio에 관한 추가 정보를 보려면 support.apple.com/kb/HT5848 사이트를 참조하십시오.



방송국을 선택하고 노래를 재생하면 지금 재생 중 화면에 앨범 아트 및 재생 제어기가 표시됩니다. ⓘ을 탭하여 더 알아보고, 새로운 방송국을 생성하고, 방송국을 미시 조정하거나 공유하십시오. 34페이지의 [App에서 공유하기](#)를 참조하십시오.

아티스트, 장르 또는 노래에 따라 자신만의 방송국 생성하기. iTunes Radio 화면에서 신규를 탭하십시오. 또는 보관함의 음악을 탐색하거나 재생할 때 생성을 탭하십시오.

방송국 편집하기. 편집을 탭하십시오. 다른 아티스트, 노래 또는 장르를 포함하거나 제외 또는 방송국을 삭제할 수 있습니다.

다음 노래 선택에 영향 주기. ★을 탭한 다음 이와 비슷한 노래 더 재생하기 또는 이 노래 재생하지 않기를 탭하십시오. iTunes 위시 리스트에 노래를 추가할 수도 있습니다.

다음 곡으로 건너뛰기. ▶▶을 탭하십시오. 시간당 제한된 수의 곡을 건너뛸 수 있습니다.

재생한 노래 또는 위시 리스트 보기. 기록을 탭한 다음 재생됨 또는 위시 리스트를 탭하십시오. 노래를 구매하여 보관함에 다운로드할 수 있습니다. 미리 들으려면 노래를 탭하십시오.

노래를 구입하고 개인 보관함에 저장하기. 가격 버튼을 탭하십시오.

생성한 방송국 공유하기. ⓘ을 탭한 다음 방송국 공유를 탭하십시오.

탐색 및 재생하기

재생목록, 아티스트, 노래 또는 기타 카테고리별로 음악 탐색하기. 추가 탐색 옵션을 보려면 오른쪽 하단에 기타가 나타나는 경우 기타를 탭하십시오. 재생하려면 노래를 탭하십시오.



내장 스피커, 헤드셋 잭에 연결된 헤드폰 또는 iPad와 연결된 무선 Bluetooth 스테레오 헤드폰으로 오디오를 들을 수 있습니다. 헤드폰이 연결되거나 쌍으로 연결되면 스피커에서 사운드가 들리지 않습니다.

탭 사용자화하기. 화면 하단에서 버튼을 재정렬하려면 기타를 탭한 다음(나타나는 경우) 편집을 탭하고 대치하려는 것 위로 버튼을 드래그하십시오.


지금 재생 중 화면은 재생 제어기를 표시하며 재생 중인 음악을 보여줍니다.



노래의 임의 지점으로 건너뛰기. 재생헤드를 드래그하십시오. 손가락을 화면 아래로 미끄러지듯이 이동하여 이동 속도를 느리게 할 수 있습니다.

임의 재생하기. 임의의 순서로 곡을 재생하려면 임의 재생을 탭하십시오.

현재 노래가 포함된 앨범의 모든 트랙 보기. ≡를 탭하십시오. 트랙을 재생하려면 탭하십시오.




음악 검색하기. 탐색하는 동안 아래로 드래그하여 화면 상단에 검색 필드를 표시한 다음 검색 텍스트를 입력하십시오. 홈 화면에서 오디오 콘텐츠를 검색할 수도 있습니다. 31페이지의 [Spotlight 검색](#)을 참조하십시오.

iTunes에서 스마트 재생목록의 노래 평가하기. 화면을 탭하여 선호도 점을 나타내게 한 다음 점을 탭하여 선호도를 지정합니다.

가사 표시하기. 노래에 가사를 추가한 경우 앨범 표지를 탭하여 가사를 볼 수 있습니다. 가사를 추가하려면 컴퓨터에서 iTunes의 노래 정보 윈도우를 사용한 다음 해당 노래를 iPad에 동기화하십시오.

잠금 화면에서 또는 다른 App 사용 시 오디오 제어 가져오기. 화면 하단 가장자리를 쓸어올려 제어 센터를 여십시오. 32페이지의 [제어 센터](#)를 참조하십시오.

AirPlay 스피커 또는 Apple TV에서 음악 재생하기. 화면 하단 가장자리를 쓸어올려 제어 센터를 연 다음 을 탭하십시오. 38페이지의 [AirPlay](#)를 참조하십시오.

Siri


Siri(iPad 3세대 이상)를 사용하여 음악 재생을 제어할 수 있습니다. 45페이지의 [Siri 사용하기](#)를 참조하십시오.

Siri를 사용하여 음악 재생하기. 홈 버튼을 길게 누르십시오.


- **음악 재생 또는 일시 중지:** “재생”, “음악 재생” 또는 “iTunes Radio 재생”이라고 말하십시오. 일시 정지하려면 “일시 중지”, “음악 일시 중지” 또는 “중지”라고 말하십시오. “다음 노래” 또는 “이전 노래”라고 말할 수도 있습니다.
- **앨범, 아티스트 또는 재생목록 재생하기:** “재생” 그리고 해당 이름을 말하고 “앨범”, “아티스트” 또는 “재생목록”이라고 말하십시오.
- **현재 재생목록 임의 재생하기:** “임의 재생”이라고 말하십시오.
- **현재 재생 중인 노래에 관한 정보 찾기:** “재생 중인 노래”, “누가 부른 곡입니까” 또는 “이 곡 가수 이름”이라고 말하십시오.
- **Genius를 사용하여 비슷한 노래 재생하기:** “Genius” 또는 “이 노래와 비슷한 노래 재생”이라고 말하십시오.

Siri는 iTunes Store에서 음악을 찾는 것도 도와줄 수 있습니다. 107페이지의 [탐색 또는 검색하기](#)에서 ‘Siri로 찾기’를 참조하십시오.

iCloud 및 iTunes Match

iCloud를 사용하면 사용자의 모든 장비에 있는 iTunes Store에서 구입한 모든 음악에 접근할 수 있습니다.  아이콘은 사용자의 iCloud에 있는 노래를 표시합니다. 노래를 탭하면 재생됩니다.

다른 장비에서 구입한 음악을 자동으로 다운로드하기. 설정 > iTunes 및 App Store로 이동하고 Apple ID를 사용하여 로그인한 다음 자동 다운로드에서 음악을 켜십시오.

Wi-Fi가 없는 곳에서 음악 다운로드하기. 재생하려는 노래 옆에 있는 을 탭하십시오. 또는 전체 앨범 및 재생목록을 다운로드하십시오. 또한 iTunes Store에서 이전에 구입한 항목을 다운로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 탭하고 구입목록을 탭한 다음 음악을 탭하십시오.

다운로드된 노래 제거하기. 왼쪽으로 쓸어넘긴 다음 삭제를 탭하십시오. 노래는 iPad에서 제거되지만 iCloud에서는 계속 사용할 수 있습니다.

다운로드한 음악만 보기. 설정 > iTunes 및 App Store로 이동하십시오. 모두 보기 아래에서 음악을 끄십시오.

iTunes Match를 구독하면 사용자의 모든 음악, 심지어 CD에서 가져온 노래까지 iCloud에 저장할 수 있습니다(최대 25,000곡).


참고: iTunes Match는 일부 지역에서는 지원되지 않을 수 있습니다. support.apple.com/kb/HT5085 사이트를 참고하십시오.

iTunes Match 구독하기. 설정 > iTunes 및 App Store > iTunes Match 구독으로 이동하십시오. www.apple.com/itunes/itunes-match/ 사이트를 참조하십시오.

iTunes Match 켜기. 설정 > iTunes 및 App Store로 이동하십시오. 로그인하지 않은 경우 로그인하십시오.

재생목록

재생목록을 생성하여 음악 구성하기. 재생목록을 본 다음 목록 상단 근처에 있는 새로운 재생목록을 탭하고 제목을 입력하십시오. +를 탭하고 노래 또는 비디오를 추가하십시오.



재생목록 편집하기. 재생목록을 선택한 다음 편집을 탭하십시오.

- **더 많은 노래 추가하기:** +를 탭하십시오.
- **노래 삭제하기:** -을 탭한 다음 제거를 탭하십시오. 노래를 재생목록에서 삭제하더라도 iPad에서는 삭제되지 않습니다.
- **노래 순서 변경하기:** ≡을 드래그하십시오.

새로운 재생목록 및 변경된 재생목록은 다음에 iPad를 컴퓨터와 동기화할 때 또는 iTunes Match에 등록된 경우 iCloud를 통해 iTunes 보관함에 복사됩니다.

iPad에 생성한 재생목록을 지우거나 삭제하기. 재생목록을 선택한 다음 지우기 또는 삭제를 탭하십시오.

iPad에서 노래 제거하기. 노래를 탭하고 쓸어 넘긴 다음 삭제를 탭하십시오. 해당 노래가 iPad에서 삭제되지만 Mac이나 PC의 iTunes 보관함 또는 iCloud에서는 삭제되지 않습니다.

사용자를 위해 만들어진 Genius


Genius 재생목록은 보관함에 있는 비슷한 노래의 모음입니다. Genius는 무료 서비스지만 Apple ID가 필요합니다.

Genius 믹스는 비슷한 유형의 음악 선택 목록이며 믹스를 들을 때마다 보관함에서 다시 생성됩니다.

Genius 켜기. 재생목록을 탭하고 Genius 재생목록을 탭한 다음 Genius 켜기를 탭하십시오.

Genius 믹스 탐색 및 재생하기. Genius를 탭하십시오(Genius가 보이지 않는 경우 기타를 탭). 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어넘겨 다른 믹스에 접근합니다. 믹스를 재생하려면 ▶을 탭하십시오.

Genius 재생목록 만들기. 재생목록을 본 다음 Genius 재생목록을 탭하고 노래를 선택하십시오. 또는 지금 재생 중 화면에서 생성을 탭한 다음 Genius 재생목록을 탭하십시오.

- **다른 곡을 사용하여 재생목록 교체하기:** 신규를 탭하고 노래를 선택하십시오.
- **재생목록 새로 고침하기:** 새로 고침을 탭하십시오.
- **재생목록 저장하기:** 저장을 탭하십시오. 이 재생목록은 선택한 노래의 제목으로 저장되며 으로 표시됩니다.

iTunes Match를 구독하면 Genius 재생목록이 iCloud에 저장됩니다. iPad에서 생성된 Genius 재생목록은 iTunes와 동기화할 때 컴퓨터에 복사됩니다.

참고: 일단 Genius 재생목록이 iTunes로 동기화되면 iPad에서 직접 삭제할 수는 없습니다. iTunes를 사용하여 재생목록 이름을 편집하고 동기화를 중단하거나 재생목록을 삭제하십시오.

저장된 Genius 재생목록 삭제하기. Genius 재생목록을 탭한 다음 삭제를 탭하십시오.

홈 공유

홈 공유를 사용하면 Mac 또는 PC의 iTunes 보관함에 있는 음악, 동영상 및 TV 프로그램을 재생할 수 있습니다. iPad와 컴퓨터는 동일한 Wi-Fi 네트워크 상에 있어야 합니다.

참고: 홈 공유는 iTunes 10.2 이상(www.itunes.com/kr/download/에서 다운로드 가능)이 필요합니다. 디지털 소책자 및 iTunes Extras와 같은 보너스 콘텐츠는 공유할 수 없습니다.

iPad에서 iTunes 보관함의 음악 재생하기.

- 1 컴퓨터의 iTunes에서 파일 > 홈 공유 > 홈 공유 켜기를 선택하십시오. 로그인한 다음 홈 공유 생성을 클릭하십시오.
- 2 iPad에서 설정 > 음악으로 이동한 다음 동일한 Apple ID 및 암호를 사용하여 홈 공유에 로그인하십시오.
- 3 음악에서 기타를 탭한 다음 공유를 탭하고 컴퓨터의 보관함을 선택하십시오.

iPad 콘텐츠로 돌아가기. 공유를 탭한 다음 나의 iPad를 선택하십시오.

음악 설정

설정 > 음악으로 이동하여 다음을 포함한 음악에 대한 옵션을 설정하십시오.

- 사운드 자동 조절(오디오 콘텐츠의 음량 수준을 평준화함)
- EQ(이퀄라이제이션)

참고: EQ 설정은 일반적으로 음악 App에서 재생되는 음악에만 적용되지만, 헤드셋 잭 및 AirPlay를 포함한 모든 사운드 출력에 영향을 미칩니다.

늦은 밤 설정은 소리가 큰 악절의 음량은 낮추고 조용한 악절의 음량은 높여서 오디오 출력의 동적 범위를 줄입니다. 비행기에서 또는 기타 다른 소음이 심한 환경에서 음악을 들을 때 이 설정을 사용하고자 할 수 있습니다. 늦은 밤 설정은 모든 오디오 출력(음악뿐만 아니라 비디오에도)에 적용됩니다.

- 음량 제한

참고: 일부 EU(유럽 연합) 국가에서는 iPad에서 청취 안전을 위한 EU 권장 수준 이상으로 음량을 설정하면 경고가 표시될 수 있습니다. 이 수준 이상으로 음량을 높이려면 음량 제어에서 손을 잠깐 떼야 할 수 있습니다. 이 수준으로 헤드셋 최대 음량을 제한하려면 설정 > 음악 > 음량 제한으로 이동한 다음 EU 음량 제한을 켜십시오.

음량 제한에 대한 변경 차단하기. 설정 > 일반 > 차단 > 음량 제한으로 이동한 다음 변경 허용 안 함을 탭하십시오.




FaceTime 살펴보기

FaceTime을 사용하여 다른 iOS 장비나 FaceTime을 지원하는 컴퓨터로 영상 또는 음성 통화를 할 수 있습니다. FaceTime 카메라는 상대방과 마주보며 대화하거나 뒷면의 iSight 카메라(일부 모델에서만 사용 가능)로 전환하여 주위 화면을 공유할 수 있습니다.

참고: FaceTime은 일부 지역에서는 지원되지 않을 수 있습니다.

이미지를 가장자리 아무
곳에나 드래그할 수 있습니다.







카메라를 전환합니다.

소리 끄(자신은 듣거나 볼 수
있으며 상대방은 보기만 하고
들을 수는 없습니다).


Wi-Fi와 Apple ID를 갖추면 FaceTime으로 전화를 걸거나 받을 수 있습니다(먼저 Apple ID를 사용하여 로그인하거나 새로운 계정을 생성합니다). iPad Wi-Fi + 셀룰러 모델의 경우 셀룰러 데이터 연결을 통해 FaceTime 전화를 걸 수 있으며 추가 요금이 발생할 수 있습니다(셀룰러 데이터 또는 LTE를 통한 FaceTime은 iPad 2에서 사용할 수 없음). 152페이지의 [셀룰러 설정](#)을 참조하십시오.

전화 걸기 및 받기

FaceTime으로 통화하기. 설정 > FaceTime에 FaceTime이 켜져 있는지 확인하십시오. FaceTime을 탭하고 왼쪽 상단에 있는 입력 필드에 전화하려는 상대의 이름 또는 번호를 입력하십시오. 을 탭하여 영상 통화를 하거나 을 탭하여 FaceTime 음성 통화를 하십시오. 또는 연락처를 열어서 통화를 시작하려면 을 탭하십시오.




사용자 음성으로 전화 걸기. 홈 버튼을 누른 상태에서 전화하려는 사람의 이름을 말한 다음 “FaceTime”이라고 말하십시오.

다시 전화 걸기. FaceTime을 탭하면 왼쪽 패널에 통화 목록이 나타납니다. 오디오 또는 비디오를 탭하여 검색을 상세하게 표시한 다음 전화할 사람의 이름이나 전화번호를 다시 탭하십시오. 연락처에 있는 이름이나 전화번호를 열려면 을 탭하십시오.

통화 목록에서 통화 내역 삭제하기. FaceTime을 탭하면 화면에 통화 목록이 나타납니다. 통화 목록에서 이름이나 전화번호를 삭제하려면 왼쪽으로 쓸어넘긴 다음 삭제를 탭하십시오.

지금 전화를 받을 수 없는 경우. FaceTime 전화가 다시 걸려올 때 전화를 받거나, 거절하거나, 다른 옵션을 선택할 수 있습니다.

Siri 사용하기. 예를 들어, “FaceTime 전화 걸어”라고 말해 보십시오.



모든 친구들 보기. iPad를 가로 화면 방향으로 회전하여 FaceTime을 사용할 수 있습니다. 방향이 의도치 않게 바뀌는 것을 피하려면 iPad를 세로 화면 방향으로 고정하십시오. 23페이지의 [화면 방향 변경하기](#)를 참조하십시오.

통화 관리하기

통화 중 여러 가지 작업하기. 홈 버튼을 누른 다음 App 아이콘을 탭합니다. 상대방과 여전히 통화할 수 있지만 서로를 볼 수는 없습니다. 영상 통화로 돌아오려면 화면 상단에 있는 녹색 막대를 탭합니다.

전화 돌리기. FaceTime 통화는 전달되지 않습니다. FaceTime 통화 중에 다른 전화가 걸려오면 FaceTime 전화를 종료하고 걸려오는 전화를 받아서 걸려오는 전화를 거절하거나 텍스트 메시지로 답장할 수 있습니다. FaceTime 음성 통화에서만 통화 중 대기 사용할 수 있습니다.

음성 통화에서 통화 중 대기 사용하기. FaceTime 음성 통화 중에 다른 전화가 걸려 올 경우 걸려온 전화를 거절하고 첫 번째 통화를 종료한 다음 새로 걸려온 전화를 받을 수도 있고 첫 번째 통화를 통화 중 대기로 두고 새로 걸려온 전화를 받을 수도 있습니다.

원하지 않는 발신자 차단하기. 설정 > FaceTime > 차단 목록 > 신규 추가로 이동하십시오. 차단된 발신자로부터의 FaceTime 전화 또는 텍스트 메시지는 받지 않게 됩니다. 통화 차단에 관한 추가 정보를 보려면 support.apple.com/kb/HT5845 사이트를 참조하십시오.

설정

설정 > FaceTime으로 이동하여 다음 기능을 이용할 수 있습니다.


- FaceTime 켜거나 끄기
- FaceTime과 함께 사용할 전화번호, Apple ID 또는 이메일 주소 지정하기
- 발신자 정보 설정하기

캘린더

10



캘린더 살펴보기



이벤트 추가하기. + 을 탭한 다음 이벤트 세부사항을 채워주세요. 위치를 추가하고 알림 > 출발 시간을 선택한 경우 캘린더가 해당 장소에 가기 위한 현재 이동 시간을 기반으로 이벤트를 미리 알려줍니다.

Siri 사용하기. 예를 들어, “9시에 비전홀에서 약속 설정해”라고 말해 보세요.

이벤트 검색하기. 🔍 을 탭한 다음 검색 필드에 텍스트를 입력하십시오. 보고 있는 캘린더에서 제목, 참석자, 위치 및 메모가 검색됩니다.

Siri 사용하기. 예를 들어, “금요일 일정이 뭐야?”라고 말해 보세요.

보는 스타일 변경하기. 일, 주, 월 또는 년을 탭하십시오. 다음 이벤트를 목록으로 보려면 🔍 을 탭하십시오. 주별 또는 일별 보기에서 오므려서 확대하거나 축소하십시오.

캘린더 색상 변경하기. 캘린더를 탭하고 캘린더 옆에 있는 ⓘ 을 탭한 다음 목록에서 색상을 선택하십시오. Google과 같은 일부 캘린더 계정의 경우 해당 색상은 서버에서 옵니다.

이벤트 조절하기. 이벤트를 길게 눌러 새로운 시간으로 드래그하거나 이동점을 조절할 수 있습니다.

Siri 사용하기. 예를 들어, “비전홀 약속을 다음 월요일 오전 9시로 변경해”라고 말해 보세요.

초대

iCloud, Microsoft Exchange 및 일부 CalDAV 서버를 사용하여 회의 초대장을 보내고 받을 수 있습니다.

이벤트에 다른 사람 초대하기. 이벤트를 탭한 다음 편집을 탭하고 초대를 탭하십시오. 연락처에서 사람을 선택하려면 이름을 입력하거나 ⊕을 탭하십시오. 누군가가 회의를 거절했을 때 알림을 받고 싶지 않다면 설정 > Mail, 연락처, 캘린더 > 초대 거절 보기로 이동하십시오.

RSVP. 초대받은 이벤트를 탭하거나 받은 편지함을 탭한 다음 초대를 탭하십시오. 댓글을 추가하는 경우(일부 유형의 캘린더에서 사용 가능) 사용자의 댓글이 주최자에게는 보이지만 다른 참석자에게는 보이지 않습니다. 거절했던 이벤트를 보려면 캘린더를 탭한 다음 거절한 이벤트 보기를 켜십시오.

일정에 차질 없이 회의 일정 잡기. 이벤트를 탭하고 사용 가능한 시간을 탭한 다음 '일정 없음'을 탭하십시오. 사용자가 생성한 이벤트인 경우 '다음으로 보기'를 탭한 다음 '일정 없음'을 탭하십시오. 해당 이벤트는 캘린더에서 유지되지만 초대장을 보낸 사람에게에는 바깥으로 보이지 않습니다.

참석자에게 빠르게 이메일 보내기. 이벤트를 탭한 다음 초대받은 사람을 탭하고 ✉을 탭하십시오.

여러 개의 캘린더 사용하기



iCloud, Google, Exchange 또는 Yahoo! 캘린더 켜기. 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하고 계정을 탭한 다음 캘린더를 켜십시오.

캘린더 구독하기. 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동한 다음 계정 추가를 탭하십시오. 기타를 탭한 다음 구독 캘린더 추가를 탭하십시오. 구독하려는 .ics 파일의 URL을 입력하십시오. 캘린더로 링크를 탭하여 iCalendar (.ics) 캘린더를 구독할 수도 있습니다.

CalDAV 계정 추가하기. 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하고 계정 추가를 탭한 다음 기타를 탭하십시오. 캘린더 아래에서 CalDAV 계정 추가를 탭하십시오.

생일 캘린더 보기. 캘린더를 탭한 다음 생일을 탭하여 이벤트와 연관된 연락처에서 생일을 포함할 수 있습니다. Facebook 계정을 설정한 경우 Facebook 친구의 생일을 포함할 수도 있습니다.

공휴일/기념일 캘린더 보기. 캘린더를 탭한 다음 공휴일/기념일을 탭하여 국가별 공휴일/기념일을 추가할 수 있습니다.

한 번에 여러 개의 캘린더 보기. 캘린더를 탭한 다음, 보려는 캘린더를 선택하십시오.

다른 캘린더로 이벤트 이동하기. 이벤트를 탭하고 편집을 탭하여 캘린더를 탭한 다음 캘린더를 선택하여 이동하십시오.


iCloud 캘린더 공유하기

가족 공유를 사용하면 가족 구성원 모두와 공유한 캘린더가 자동으로 생성됩니다. 35페이지의 **가족 공유**를 참조하십시오. 또한 다른 iCloud 사용자와 함께 iCloud 캘린더를 공유할 수 있습니다. 캘린더를 공유하면 다른 사람들이 캘린더를 볼 수 있고 다른 사람들에게 이벤트를 추가 또는 변경하도록 할 수 있습니다. 누구나 볼 수 있는 읽기 전용 버전을 공유할 수도 있습니다.

iCloud 캘린더 생성하기. 캘린더를 탭하고 편집을 탭한 다음 iCloud 섹션에서 캘린더 추가를 탭하십시오.

iCloud 캘린더 공유하기. 캘린더를 탭하고 편집을 탭한 다음 공유하려는 iCloud 캘린더를 탭하십시오. 사람 추가를 탭한 다음 이름을 입력하거나 ⊕을 탭하여 연락처를 탐색하십시오. 이 사람은 캘린더에 연결하라는 이메일 초대장을 받지만 승인하려면 iCloud 계정이 필요합니다.

공유 캘린더의 접근 변경하기. 캘린더를 탭하고 편집을 탭한 다음 공유 캘린더를 탭하고 해당 사람을 탭하십시오. 캘린더의 편집 기능을 끄고 캘린더에 연결을 요청하는 초대장 재전송 기능과 캘린더 공유 기능을 중단할 수 있습니다.



공유 캘린더에 대한 알림 끄기. 누군가가 공유 캘린더를 수정하면 변경사항이 사용자에게 통보됩니다. 공유 캘린더에 대한 알림을 끄려면 설정 > Mail, 연락처, 캘린더 > 공유 캘린더 변경으로 이동하십시오.

다른 사람들과 읽기 전용 캘린더 공유하기. 캘린더를 탭하고 편집을 탭한 다음 공유하려는 iCloud 캘린더를 탭하십시오. 공유 캘린더를 켜 다음 링크 공유를 탭하여 캘린더 URL을 복사 또는 전송하십시오. 누구나 URL을 사용하여 OS X의 캘린더와 같은 호환되는 App에서 캘린더를 구독할 수 있습니다.

캘린더 설정

설정 > Mail, 연락처, 캘린더의 여러 가지 설정은 캘린더와 캘린더 계정에 영향을 미칩니다. 다음 설정이 포함됩니다.


- 지난 이벤트 동기화하기(앞으로의 이벤트는 항상 동기화됨)
- 새로운 회의 초대의 경우 알림음 재생
- 새로운 이벤트에 대한 기본 캘린더
- 알림을 울리는 기본 시간
- 시간대 지원으로 다른 시간대를 사용하여 날짜 및 시간 보기
- 주 시작 요일
- 중국력, 히브리력 또는 이슬람력 날짜 표시



사진 및 비디오 보기

사진 App을 사용하여 다음을 볼 수 있습니다.

- iPad의 카메라로 찍은 사진 및 비디오
- iCloud에 저장되어 있는 사진 및 비디오(77페이지의 [iCloud 사진 보관함](#) 참조)
- 다른 사람과 공유한 사진 및 비디오(78페이지의 [iCloud 사진 공유](#) 참조)
- 사용자의 컴퓨터에서 공유한 사진 및 비디오(18페이지의 [iTunes와 동기화](#) 참조)
- 이메일, 문자 메시지, 웹 페이지에서 저장된 사진 및 비디오 또는 스크린샷
- 카메라에서 가져온 사진 및 비디오



전체 화면으로 보려면 탭합니다.


사진 App은 사진, 공유 및 앨범 탭을 포함합니다.

- 모든 사진 및 비디오를 연도, 모음, 특별한 순간별로 정렬하여 보려면 사진을 탭하십시오. 모음 또는 연도별로 사진을 빠르게 탐색하려면 잠시동안 터치한 상태로 드래그하십시오.
- 사용자가 다른 사람과 공유하거나 다른 사람이 사용자와 공유한 사진 및 비디오를 보려면 공유를 탭하십시오. 78페이지의 [iCloud 사진 공유](#)를 참조하십시오.
- iPad에서 앨범으로 정렬되어 있는 사진 및 비디오를 보려면 앨범을 탭하십시오. [사진 및 비디오 구성하기](#)를 참조하십시오.

모든 사진 및 비디오 보기. 기본적으로 사진은 연도별 또는 모음별로 볼 때 사진의 대표적인 부분을 표시합니다. 모든 사진을 보려면 설정 > 사진 및 카메라로 이동한 다음 사진 요약을 끄십시오.


위치별로 보기. 연도별 또는 모음별로 보는 중에 >을 탭하십시오. 위치 정보를 포함하는 사진 및 비디오가 지도에 나타나며 촬영된 위치를 표시합니다.

사진 또는 비디오를 보는 중에 탭하여 제어를 보고 가릴 수 있습니다. 앞이나 뒤로 이동하려면 왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어넘기십시오.

사진 검색하기. 앨범 또는 사진에서  을 탭하여 날짜(월 및 연도) 또는 장소(시 및 도)별로 검색하십시오. 검색을 통해 최근 검색을 편리하게 유지하고 추천 검색 목록을 제공할 수도 있습니다.

확대 또는 축소하기. 사진을 이중 탭하거나 손가락을 오므리고 펴십시오. 확대해서 드래그하면 사진의 다른 부분을 볼 수 있습니다.

동영상 재생하기. ▶ 을 탭하십시오. 전체 화면과 화면에 맞추기 사이를 전환하려면 화면을 이중 탭하십시오.

슬라이드 쇼 재생하기. 사진을 보는 중에  을 탭한 다음 슬라이드 쇼를 탭하십시오. 옵션을 선택한 다음 슬라이드쇼 시작을 탭하십시오. 슬라이드쇼를 멈추려면 화면을 탭하십시오. 다른 슬라이드 쇼 옵션을 설정하려면 설정 > 사진 및 카메라로 이동하십시오.

슬라이드쇼 또는 비디오를 TV로 스트리밍하려면 38페이지의 [AirPlay](#)를 참조하십시오.

사진 및 비디오 구성하기


앨범 탭은 사진 App을 사용하는 방법에 따라 사용자가 생성한 앨범 및 사용자를 위해 생성된 일부 앨범을 포함합니다. 예를 들어, 비디오는 비디오 앨범에 자동으로 추가되며, 나의 사진 스트림 기능([나의 사진 스트림 참조](#))을 사용하는 경우 나의 사진 스트림이 보입니다. iCloud 사진 보관함(77페이지의 [iCloud 사진 보관함 참조](#))을 사용하는 경우 iCloud의 모든 사진은 모든 사진 앨범에 있습니다. iCloud 사진 보관함을 사용하지 않는 경우, iPhone 및 다른 소스에서 촬영한 사진 및 비디오를 포함하는 카메라 를 앨범이 대신 보입니다.

참고: iCloud 사진 보관함을 사용하는 경우, 앨범이 iCloud에 저장되어 최신으로 유지되며 동일한 Apple ID를 사용하는 모든 iOS 8.1 이상의 장비, OS X Yosemite v10.10.3 이상이 설치된 Mac 및 [iCloud.com](#)에서 접근할 수 있습니다. 77페이지의 [iCloud 사진 보관함](#)을 참조하십시오.


새로운 앨범 생성하기. 앨범을 탭하고 + 을 탭하여 이름을 입력한 다음 저장을 탭하십시오. 사진 및 비디오를 선택하여 앨범에 추가하려면 완료를 탭하십시오.

기존 앨범에 항목 추가하기. 축소판을 보는 중에 선택을 탭하고 항목을 선택하여 추가를 탭한 다음 앨범을 선택하십시오.

앨범 관리하기. 앨범 목록을 보는 중에 편집을 탭하십시오.

- **앨범 이름 변경하기:** 앨범을 선택한 다음 새로운 이름을 입력하십시오.
- **앨범 재정렬하기:** 터치한 다음 앨범을 다른 위치로 드래그하십시오.
- **앨범 삭제하기:**  을 탭하십시오.

iCloud 사진 보관함을 사용하면 iCloud 사진 보관함이 설정된 모든 iOS 8.1 이상의 장비에 있는 모든 앨범을 관리할 수 있습니다.

즐거찾기 표시하기. 사진 또는 비디오를 보는 동안  을 탭하면 해당 사진을 즐거찾기 앨범에 자동으로 추가됩니다. 사진 또는 비디오는 즐거찾기 앨범은 물론 다른 앨범의 일부가 될 수 있습니다.

사진을 삭제하지 않고 안 보이도록 설정하기. 사진을 길게 터치한 다음 가리기를 선택합니다. 해당 사진을 가려짐 앨범으로 이동합니다. 가리기를 해제하려면 사진을 길게 터치하십시오.



앨범에서 사진 또는 비디오 제거하기. 사진 또는 비디오를 탭하고  을 탭한 다음 사진 삭제를 탭하십시오. 사진 또는 비디오가 해당 앨범 및 사진 탭에서 제거됩니다.

사진 App에서 사진 또는 비디오 삭제하기. 사진 탭을 탭하고, 사진이나 비디오를 탭하고, 을 탭한 다음 사진 삭제 또는 비디오 삭제를 탭하십시오. 삭제된 사진 및 비디오는 iPad의 최근 삭제된 항목 앨범에 보관되며 해당 항목이 삭제되기까지 남은 날짜를 표시합니다. 시간이 만료되기 전에 영구적으로 사진 또는 비디오를 삭제하려면 해당 항목을 탭하고 삭제를 탭한 다음 사진 삭제 또는 비디오 삭제를 탭하십시오. iCloud 사진 보관함을 사용하는 경우 동일한 Apple ID로 iCloud 사진 보관함을 사용하는 모든 장비에서 삭제한 사진 및 비디오가 영구적으로 제거됩니다.

삭제된 사진 또는 비디오 복구하기. 최근 삭제된 항목 앨범에서 사진 또는 비디오를 탭하고 복구를 탭한 다음 사진 복구 또는 비디오 복구를 탭하면 해당 항목이 카메라 롤로 이동하거나 iCloud 사진 보관함을 사용하는 경우 모든 사진 앨범으로 이동합니다.

iCloud 사진 보관함

iCloud 사진 보관함을 사용하면 동일한 Apple ID를 사용하는 모든 iOS 8.1 이상의 장비, OS X Yosemite v10.10.3 이상이 설치된 Mac 및 [iCloud.com](https://www.icloud.com)에서 사진 및 비디오에 접근할 수 있습니다. 사진 App에서 사진 및 비디오를 편집할 수 있으며 원본 및 편집한 버전을 모두 유지할 수 있습니다. 또한 사용자의 모든 장비에서 변경사항을 볼 수 있습니다(79페이지의 [사진 편집 및 비디오 다듬기](#) 참조). 사용자의 저장 공간 요금제 한도 내에서 최대한 많은 사진 및 비디오를 저장합니다.

참고: iCloud 사진 보관함을 켜면 iTunes를 사용하여 사진 및 비디오를 iPad에 동기화할 수 없습니다.

iCloud 사진 보관함 켜기. 설정 > iCloud > 사진으로 이동하십시오. 또는 설정 > 사진 및 카메라로 이동하십시오.

iCloud 사진 보관함에서 사진 및 비디오 보기. 사진 탭, 연도별, 모음, 특별한 순간에서 사진 및 비디오를 볼 수 있을 뿐 아니라 모든 사진 앨범에서 추가된 날짜별로 정렬된 연속 스트림으로 사진 및 비디오를 볼 수 있습니다.

iPad에서 저장 공간을 최적화하거나 사용자의 모든 사진 및 비디오를 전체 해상도로 유지하도록 선택하기. iCloud 저장 공간 요금제가 5GB 이상인 경우, iPad 저장 공간 최적화가 기본으로 켜집니다. 여유 공간이 필요한 경우, 자동으로 최대 해상도 사진 및 비디오는 iCloud에 저장하고 저용량 버전은 iPad에 저장하여 사용자의 장비 저장 공간을 관리합니다. iPad에서 원본을 전체 해상도로 저장하려면 다운로드 및 원본 유지를 탭하십시오. 원본은 항상 iCloud에 저장됩니다.

전체 해상도 사진 또는 비디오 다운로드하기. iPad에서 원본 버전을 저장하는 애플은 경우 두 손가락을 퍼서 100%로 확대하거나 편집을 탭하십시오.

참고: iCloud 사진 보관함에 사진 및 비디오를 업로드하려면 iPad가 인터넷에 연결되어 있어야 합니다. iPad 셀룰러 모델의 경우 셀룰러 연결을 사용하여 한 번에 최대 100MB까지 다운로드할 수 있습니다.

업로드한 사진 및 비디오가 저장 공간 요금제를 초과한 경우 iCloud 저장 공간을 업그레이드하십시오. 설정 > iCloud > 저장 공간 > 저장 공간 요금제 변경으로 이동하여 사용 가능한 옵션을 알아보십시오.

나의 사진 스트림

나의 사진 스트림은 기본적으로 켜져 있으며 새로운 사진 및 비디오를 나의 사진 스트림이 켜져 있는 다른 장비에 업로드합니다.



나의 사진 스트림 켜기 또는 끄기. 설정 > 사진 및 카메라 또는 설정 > iCloud > 사진으로 이동하십시오.

참고: iCloud에 저장된 사진은 전체 iCloud 저장 공간에 포함되지만 나의 사진 스트림에 업로드된 사진은 iCloud 저장 공간에 추가로 포함되지 않습니다.

iCloud 사진 보관함을 사용하지 않고 나의 사진 스트림 사용하기. 카메라 App을 종료하고 iPad를 Wi-Fi에 연결하면 iPad로 찍은 사진 및 비디오가 자동으로 나의 사진 스트림 앨범에 추가됩니다. 사용자가 추가한 모든 사진(스크린 샷, 이메일에서 저장한 사진 포함)이 나의 사진 스트림 앨범에 나타납니다.

다른 장비에서 나의 사진 스트림에 추가된 사진 및 비디오가 iPad의 나의 사진 스트림에 나타납니다. iOS 장비는 최대 1000장의 사진을 30일 동안 iCloud에 보관합니다. 영구적으로 보관하고 싶은 경우 자동으로 사진을 컴퓨터로 가져오도록 선택할 수 있습니다.

나의 사진 스트림 콘텐츠 관리하기. 나의 사진 스트림 앨범에서 선택을 탭하십시오.

- **가장 잘 나온 사진을 iPad에 저장하기:** 사진을 선택한 다음 추가를 탭하십시오.
- **공유, 프린트 또는 복사하기:** 사진을 선택한 다음  을 탭하십시오.
- **사진 삭제하기:** 사진을 선택한 다음  을 탭하십시오.


참고: 모든 장비에 있는 나의 사진 스트림에서는 삭제된 사진이 제거되지만 사진을 찍은 장비의 사진에는 원본 사진이 남아 있습니다. 장비나 컴퓨터의 다른 앨범에 저장한 사진도 삭제되지 않습니다. support.apple.com/kb/HT4486 사이트를 참고하십시오.

iCloud 사진 보관함과 함께 나의 사진 스트림 사용하기. iPad에서 iCloud 사진 보관함을 사용하는 경우 나의 사진 스트림을 사용하여 최근 사진 및 비디오를 업로드하고 iCloud 사진 보관함이 활성화되지 않은 다른 장비에서 해당 사진 및 비디오를 볼 수 있습니다.

iCloud 사진 공유


iCloud 사진 공유로 공유할 사진 및 비디오 앨범을 생성하고 다른 사람들의 공유 앨범을 구독할 수 있습니다. iCloud 사진 공유를 사용하여(iOS 6 이상 또는 OS X Mountain Lion 이상) 다른 사람들을 초대하여 앨범을 보고 원하는 경우 댓글을 달도록 할 수 있습니다. iOS 7 또는 OS X Mavericks 이상을 사용하는 경우 친구들이 자신의 사진 및 비디오를 추가할 수 있습니다. 다른 사람이 볼 수 있도록 앨범을 웹 사이트에 게시할 수도 있습니다. iCloud 사진 공유는 iCloud 사진 보관함 및 나의 사진 스트림이 없어도 동작합니다.

참고: iCloud 사진 공유를 사용하려면 iPad가 반드시 Wi-Fi에 연결되어 있어야 합니다. iCloud 사진 공유는 Wi-Fi 및 셀룰러 네트워크에서 동작합니다. 셀룰러 데이터 요금이 적용될 수 있습니다. 149페이지의 [사용 내용 정보](#)를 참조하십시오.





새로운 공유 앨범을 생성하거나 사진을 기존 앨범에 추가합니다.

iCloud 사진 공유 켜기. 설정 > iCloud > 사진으로 이동하십시오. 또는 설정 > 사진 및 카메라로 이동하십시오.

사진 및 비디오 공유하기. 사진 또는 비디오를 보는 중이거나 여러 장의 사진 또는 비디오를 선택할 때,  을 탭하고 iCloud 사진 공유를 탭하고 댓글을 추가한 다음 기존 공유 앨범에 공유하거나 새로운 앨범을 선택하십시오. iMessage에 사용하는 이메일 주소 또는 모바일 전화번호를 사용하여 사용자의 공유 앨범을 보도록 사람들을 초대할 수 있습니다.

공개 웹 사이트 활성화하기. 공유 앨범을 선택하고 사람을 탭한 다음 공개 웹 사이트를 켜십시오. 사이트를 알려려는 경우 링크 공유를 탭하십시오.


항목을 공유 앨범에 추가하기. 공유 앨범을 보고  을 탭하여 항목을 선택한 다음 완료를 탭하십시오. 댓글을 추가한 다음 올리기를 탭하십시오.


공유 앨범에서 사진 삭제하기. 공유 앨범을 선택하고 선택을 탭하여 삭제하려는 사진 또는 비디오를 선택한 다음 을 탭하십시오. 사진 소유자 또는 공유 앨범의 소유자여야 합니다.

공유 앨범에서 댓글 삭제하기. 댓글이 달린 사진 또는 비디오를 선택하십시오. 댓글을 길게 누르고 삭제를 탭하십시오. 댓글 소유자 또는 공유 앨범의 소유자여야 합니다.

공유 앨범의 이름 변경하기. 공유를 탭하고 편집을 탭한 다음, 이름을 탭하여 새로운 이름을 입력하십시오.

구독자를 추가 또는 제거하거나 알림 켜거나 끄기. 공유 앨범을 선택한 다음 사람을 탭하십시오.



공유 앨범 구독하기. 초대를 받으면 공유 탭 을 탭한 다음 수락을 탭하십시오. 또한 이메일로 초대장을 받을 수도 있습니다.

항목을 구독한 공유 앨범에 추가하기. 공유 앨범을 본 다음 을 탭하십시오. 항목을 선택한 다음 완료를 탭하십시오. 댓글을 추가한 다음 올리기를 탭하십시오.

가족 앨범 보기. 가족 공유를 설정하면 모든 가족 구성원의 장비에 있는 사진에 '가족'이라고 하는 공유 앨범이 자동으로 생성됩니다. 가족 구성원 모두가 사진 및 비디오를 게시하고 앨범에 댓글을 남길 수 있으며 새로운 항목이 추가될 때마다 알림을 받을 수 있습니다. 가족 공유 설정에 대한 추가 정보를 보려면 35페이지의 [가족 공유](#)를 참조하십시오.

사진 및 비디오를 공유하는 다른 방법

Mail이나 메시지 또는 설치한 다른 App을 통해 사진 및 비디오를 공유할 수 있습니다.

사진 또는 비디오 공유 또는 복사하기. 사진 또는 비디오를 보면서 을 탭하십시오. 을 볼 수 없다면 화면을 탭하여 제어를 표시하십시오.


공유에 사용할 App을 켜려면 공유에서 기타를 탭하십시오.

첨부 파일의 크기 제한은 서비스 제공업체에서 결정합니다. iPad는 필요한 경우 사진 및 비디오 첨부 파일을 압축할 수 있습니다.

사진 및 비디오를 복사한 다음 이메일이나 문자 메시지(MMS 또는 iMessage)에 붙일 수도 있습니다.

여러 사진 및 비디오를 공유 또는 복사하기. 순간별로 보는 중에 공유를 탭하십시오.

받은 사진 또는 비디오를 저장 또는 공유하기.



- **이메일:** 필요한 경우 다운로드를 탭한 다음 항목을 길게 눌러서 공유 및 다른 옵션을 보십시오.
- **문자 메시지:** 대화에서 항목을 탭한 다음 을 탭하십시오.

메시지로 받거나 웹 페이지에서 저장하는 사진 및 비디오가 사진 탭에 저장됩니다. 카메라 롤 또는 iCloud 사진 보관함을 사용하는 경우 모든 사진 앨범에서도 볼 수 있습니다.

사진 편집 및 비디오 다듬기

iPad에서 바로 사진을 편집할 수 있습니다. 사진을 iCloud에 저장한 경우 사용자가 편집한 내용이 iCloud로 설정된 사용자의 모든 장비에서 업데이트되며 원본 및 편집된 버전이 모두 저장됩니다. 사진을 삭제하면 사용자의 모든 장비 및 iCloud에서 삭제됩니다. 사진 App 확장 프로그램을 사용하여 특수 편집 옵션을 사용할 수 있습니다. 23페이지의 [App 확장 프로그램](#)을 참조하십시오.

사진 편집하기. 사진 전체 화면을 보면서 편집을 탭한 다음 도구 중 하나를 탭하십시오. iPad로 촬영하지 않은 사진을 편집하려면 해당 사진을 탭하고 편집을 탭한 다음, 복제 및 편집을 탭하십시오.

- 자동 고화질()로 사진의 노출, 대비, 채도 및 기타 품질을 향상할 수 있습니다.
- 적목 도구()를 사용하여 수정이 필요한 눈을 탭하십시오.

- **다**를 탭하면 사진이 최적의 자르기를 제안하지만 격자 도구의 모서리를 드래그하여 자신만의 자르기를 설정할 수 있습니다. 휠을 이동하여 사진을 기울이거나 정렬하십시오. 사진을 가로로 정렬하려면 자동으로 탭하고 정렬 변경사항을 실행 취소하려면 재설정을 탭하십시오. 사진을 90도 회전하려면 **↻**을 탭하십시오. 2:3 또는 정방형과 같이 표준 자르기 비율을 선택하려면 **■**을 탭하십시오.




- 사진 필터(**🎨**)를 사용하면 모노 또는 크롬과 같이 다양한 색상 효과를 적용할 수 있습니다.
- 조도, 색상 및 흑백 옵션을 설정하려면 조절(**🔧**)을 탭하십시오. 아래쪽 화살표를 탭한 다음 조도, 색상, 흑백 옆에 있는 **☰**을 탭하여 조절할 요소를 선택하십시오. 슬라이더를 원하는 효과로 이동합니다.

편집한 버전과 원본 비교하기. 원본을 보려면 사진을 길게 탭하십시오. 편집 내용을 보려면 손을 떼십시오.

결과가 마음에 들지 않는 경우. 취소를 탭한 다음 변경사항 취소를 탭하십시오. 변경사항을 저장하려면 완료를 탭하십시오.

원본으로 복귀하기. 사진을 편집하고 편집 내용을 저장한 후에 원본 이미지로 복귀할 수 있습니다. 이미지를 탭하고 편집을 탭한 다음 복귀를 탭하십시오.



비디오 다듬기. 화면을 탭하여 제어를 나타내게 하고 프레임 뷰어의 양쪽 끝을 드래그한 다음 다듬기를 탭하십시오.



중요사항: 원본 다듬기를 선택하면, 다듬어진 프레임은 원본 비디오에서 영원히 삭제됩니다. 새로운 클립으로 저장을 선택하면, 새롭게 다듬어진 비디오 클립이 비디오 앨범에 저장되며 원본 비디오에는 영향을 주지 않습니다.

사진 프린트하기

AirPrint 지원 프린터로 프린트하기.

- 한 장의 사진 프린트하기: 을 탭한 다음 프린트를 탭하십시오.
- 여러 장의 사진 프린트하기: 사진 앨범을 보면서 선택을 탭하여 사진을 선택하고 을 탭한 다음 프린트를 탭하십시오.

38페이지의 [AirPrint](#)를 참조하십시오.

사진 및 비디오 가져오기

디지털 카메라, 카메라가 있는 다른 iOS 장비 또는 SD 메모리 카드에서 직접 사진 및 비디오를 가져올 수 있습니다. iPad(4세대 이상) 또는 iPad mini의 경우, Lightning-SD 카드 카메라 리더나 Lightning-USB 카메라 어댑터(두 제품 다 별도 구매)를 사용합니다. 이전 iPad 모델의 경우, SD 카드 리더 및 카메라 커넥터가 모두 포함된 iPad 카메라 연결 키트(별도 구매)를 사용합니다.

사진 가져오기

- 1 SD 카드 리더 또는 카메라 커넥터를 iPad Lightning 커넥터 또는 30핀 Dock 커넥터에 삽입하십시오.
 - SD 메모리 카드 사용하기: SD 카드 리더의 슬롯에 카드를 삽입하십시오. 슬롯에 카드를 무리해서 삽입하지 마십시오. 한 가지 방법으로만 삽입합니다.
 - 카메라 또는 iOS 장비 연결하기: 카메라 또는 iOS 장비와 함께 제공되는 USB 케이블을 사용하여 카메라 커넥터의 USB 포트에 연결하십시오. iOS 장비를 사용하는 경우 장비를 켜고 잠금 해제 했는지 확인하십시오. 카메라를 연결하려면 카메라가 켜져 있어야 하며 전송 모드여야 합니다. 추가 정보는 카메라와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.
- 2 iPad를 잠금 해제하십시오.
- 3 사진 App을 실행되며 가져올 수 있는 사진 및 비디오를 표시됩니다.
- 4 가져올 사진 및 비디오를 선택하십시오.
 - 모든 항목 가져오기: 모두 가져오기를 탭하십시오.
 - 일부 항목만 가져오기: 가져올 항목을 탭하고(개별 항목마다 체크 표시가 나타남), 가져오기를 탭한 다음 선택된 항목 가져오기를 탭하십시오.
- 5 사진을 가져온 후에는 카드, 카메라 또는 iOS 장비에서 사진 및 비디오를 유지하거나 삭제하십시오.
- 6 SD 카드 리더 또는 카메라 커넥터를 연결 해제하십시오.

최근 가져온 항목 앨범의 새로운 이벤트에 가져온 모든 사진이 포함됩니다.

사진을 컴퓨터로 전송하려면 iPad를 컴퓨터에 연결하고 iPhoto나 Adobe Elements와 같은 사진 App으로 해당 이미지를 가져오십시오.

사진 설정

설정 > 사진 및 카메라에서 사진을 설정할 수 있습니다. 다음 설정이 포함됩니다.

- iCloud 사진 보관함, 나의 사진 스트림, iCloud 사진 공유 및 고속 연사 촬영 사진 업로드
- 사진 탭
- 슬라이드쇼
- 카메라 격자
- HDR(고명함 대비)

카메라


12



카메라 살펴보기

빠르게! 카메라 실행하기! 잠겨 있는 화면에서 을 쓸어올리십시오. 또는 화면 하단 가장자리를 쓸어올려 제어 센터를 연 다음 을 탭하십시오.

참고: 잠금 화면에서 카메라를 열 때 화면의 왼쪽 하단 모서리에서 축소판을 탭하여 장비가 잠겨있을 때 찍은 사진 및 비디오를 보고 편집할 수 있습니다. 사진과 비디오를 공유하려면 먼저 iPad를 잠금 해제하십시오.



iPad를 사용하여 전면 FaceTime 카메라 또는 후면 카메라를 사용하여 스틸 사진 및 비디오를 찍을 수 있습니다.







사진 및 비디오 찍기

카메라에는 스틸, 정방향 포맷 사진, 타임랩스, 비디오 및 파노라마 등 여러가지 모드를 제공합니다.


모드 선택하기. 위 아래로 드래그하거나 카메라 모드 레이블을 탭하여 타임랩스, 비디오, 사진, 정방향 및 파노라마를 선택하십시오.

사진 찍기. 사진을 선택한 다음 흰색 사진 촬영 버튼을 탭하거나 음량 버튼을 누르십시오.


- **고속 연사 촬영하기:** (iPad Air 2) 고속 연사로 연속 사진을 찍으려면 사진 촬영 버튼을 길게 누르십시오 (정방향 또는 사진 모드일 때 사용 가능). 셔터 사운드는 다양하며 카운터는 손가락을 뗄 때까지 찍은 사진 수를 보여줍니다. 추천 사진을 보고 보관할 사진을 선택하려면 축소판을 탭한 다음 선택을 탭하십시오. 회색 점은 추천 사진을 표시합니다. 고속 연사 촬영한 사진을 사진에 있는 고속 연사 촬영 앨범에 개별 사진으로 복사하려면 사진 오른쪽 하단 모서리에서 원을 탭하십시오. 고속 연사 사진을 삭제하려면 탭한 다음 을 탭하십시오.
- **필터 적용하기:** 흑백 또는 밝음과 같이 다른 색상 효과를 적용하려면 을 탭하십시오. 필터를 끄려면 을 탭한 다음 없음을 탭하십시오. 사진을 편집하면서 나중에 필터를 적용할 수도 있습니다. 79페이지의 [사진 편집 및 비디오 다듬기](#)를 참조하십시오.

직사각형은 노출을 설정할 위치에 잠깐 나타납니다. 인물 사진을 찍을 때 얼굴 감지 기능(iPad 3세대 이상)이 최대 10명의 얼굴에 노출을 균형있게 조절합니다. 감지된 각 얼굴에 대하여 직사각형이 나타납니다.

노출은 자동이지만 사용자가 화면에서 대상 또는 영역을 눌러 다음 번 촬영 때 노출을 수동으로 설정할 수 있습니다. iSight 카메라를 사용할 때 화면을 탭하면 초점 및 노출을 설정하고 얼굴 감지 기능이 일시적으로 꺼집니다. 노출 및 초점을 잠그려면 사각형이 흔들릴 때까지 화면을 길게 누르십시오. 원하는 만큼 사진을 찍으십시오. 화면을 다시 탭하면 자동 설정 및 얼굴 감지 기능이 다시 켜집니다.

노출 조절하기. 탭한 다음 노출 직사각형 옆에 이 나타나면 위 또는 아래로 밀어서 노출을 조절합니다.

파노라마 사진 찍기. (iSight 카메라) 파노라마를 선택하고 사진 촬영 버튼을 탭한 다음 화살표 방향으로 천천히 이동하십시오. 다른 방향으로 이동하려면 먼저 화살표를 탭하십시오. 세로 방향으로 이동하려면 먼저 iPad를 가로 방향으로 회전하십시오. 세로 방향의 파노라마도 바꿀 수 있습니다.



저속 촬영으로 시간 포착하기. 타임랩스를 선택하고 iPad를 원하는 장소에 놓은 다음 타임랩스 녹화 버튼을 탭하여 시간에 따라 변하는 해넘이, 꽃이 피는 모습 또는 기타 장면을 촬영하십시오. 중단하려면 타임랩스 녹화 버튼을 다시 탭하십시오. 타임랩스 사진은 보고 공유할 수 있는 짧은 비디오로 변환됩니다.


비디오 촬영하기. 비디오를 선택한 다음 비디오 녹화 버튼을 탭하거나 음량 버튼을 눌러 녹화를 시작 및 중단하십시오. 비디오는 30FPS(초당 프레임)로 녹화됩니다.

느리게 찍기. (iPad Air 2) 슬로 모션을 선택하여 120FPS로 슬로 모션 비디오를 촬영할 수 있습니다. 비디오를 편집할 때 슬로 모션으로 재생할 부분을 설정할 수 있습니다.

비디오의 슬로 모션 부분 설정하기. 축소판을 탭한 다음 슬로 모션으로 재생할 부분을 설정하려면 프레임 뷰어 아래에 있는 세로 막대를 사용하십시오.

확대 또는 축소하기. (iSight 카메라) 화면의 이미지를 오므리고 펴십시오. iPad Air(모든 모델) 및 iPad mini 2 이상의 경우 사진 모드 뿐만 아니라 비디오 모드에서도 확대/축소할 수 있습니다.

위치 서비스가 켜져 있는 경우 사진 및 비디오가 App 및 사진 공유 웹 사이트에서 사용할 수 있는 위치 데이터 태그로 표시됩니다. 40페이지의 [개인 정보 보호](#)를 참조하십시오.

캡처 타이머를 사용하여 자신이 나오도록 사진 찍기. '카메라가 흔들리지' 않게 하거나 캡처 타이머를 사용하여 자신을 직접 촬영할 수 있습니다. 자신을 촬영하려면 먼저 iPad를 고정하고 사진 구도를 잡으십시오. 을 탭하고 3초 또는 10초를 탭한 다음 사진 촬영 버튼을 탭하십시오.

화면 캡처하기. 잠자기/깨우기 버튼 및 홈 버튼을 동시에 눌렀다 땀니다. 스크린 샷은 사진 App의 사진 탭에 추가되며 카메라 롤 앨범 또는 모든 사진 앨범(iCloud 사진 보관함을 사용하는 경우)에서도 볼 수 있습니다.

더 좋게 만들기. iPad에서 바로 사진을 편집하고 비디오를 다듬을 수 있습니다. 79페이지의 [사진 편집 및 비디오 다듬기](#)를 참조하십시오.

Siri 사용하기. 다음과 같이 말해 보십시오.

- "카메라 열어"
- "사진 촬영"

HDR

HDR(고명함 대비)을 사용하면 고대비 상태에서도 좋은 사진을 찍을 수 있습니다. 노출이 다른(긴, 일반 및 짧은) 3개의 빠른 사진에서 가장 멋진 부분을 하나의 사진으로 통합합니다.

HDR 사용하기. HDR을 탭하십시오(iSight 카메라가 있는 iPad 3세대 이상). 최상의 결과를 얻기 위해 iPad와 피사체 모두 움직이지 않아야 합니다.

HDR 버전과 일반 사진 유지하기. 설정 > 사진 및 카메라 > 일반 사진 유지로 이동하십시오. 일반 및 HDR 버전의 사진이 모두 사진에 나타납니다. 앨범에서 HDR 버전의 사진은 모서리에 'HDR'로 표시됩니다.

보기, 공유하기 및 프린트하기

찍은 사진 및 비디오는 사진에 저장됩니다. iCloud 사진 보관함을 켜면 모든 새로운 사진 및 비디오가 자동으로 업로드되며 iCloud 사진 보관함이 설정된 사용자의 모든 iOS 8.1 장비에서 사용할 수 있습니다. 77페이지의 [iCloud 사진 보관함](#)을 참조하십시오. iCloud 사진 보관함을 끄면 활성화된 장비에 있는 최대 1,000장의 최근 사진을 나의 사진 스트림 앨범에 저장할 수 있습니다. 77페이지의 [나의 사진 스트림](#)을 참조하십시오.

사진 보기. 최근에 찍은 사진을 보려면 축소판 이미지를 탭한 다음 왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어넘기십시오. 사진 App에 있는 모든 사진을 보려면 모든 사진을 탭하십시오.

화면을 눌러 제어를 보거나 가릴 수 있습니다.

공유 및 프린트 옵션 선택하기. 을 탭하십시오. 34페이지의 [App에서 공유하기](#)를 참조하십시오.

사진 및 비디오 업로드하기. iCloud 사진 보관함을 사용하여 iPad에 있는 사진 및 비디오를 iCloud에 업로드하고 동일한 Apple ID를 사용하여 iCloud에 로그인된 iOS 8.1 장비에서 접근할 수 있습니다. 또한 iCloud.com의 사진 App에서 사진 및 비디오를 업로드하거나 다운로드할 수 있습니다. 77페이지의 [iCloud 사진 보관함](#)을 참조하십시오.

Mac에서 사진 및 비디오를 iPad로 동기화하기. iTunes의 사진 설정 패널을 사용할 수 있습니다. 18페이지의 [iTunes와 동기화](#)를 참조하십시오.

카메라 설정

설정 > 사진 및 카메라로 이동하여 다음 카메라 옵션을 설정하십시오.

- iCloud 사진 보관함, 나의 사진 스트림 및 iCloud 사진 공유
- 슬라이드쇼
- 격자
- HDR

설정 > 사운드에서 벨소리 및 알림음 설정으로 셔터 사운드 음량을 조절하십시오. 또는 벨소리/무음 스위치를 사용하여 사운드를 끌 수 있습니다. (일부 국가에서 무음 사용 불가)


연락처

13



연락처 살펴보기

iPad를 사용하여 개인, 회사 및 기타 계정에서 연락처 목록에 접근하고 편집할 수 있습니다.



Safari, Siri 및 기타 App에서 사용할 나의 정보 카드 설정하기. 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하고 나의 정보를 탭한 다음 이름 및 정보를 포함한 연락처 카드를 선택하십시오.

Siri에게 누가 누구인지 알려주기. 나의 정보 카드를 편집하는 동안 관련 이름 추가를 탭하여 Siri가 알 수 있도록 관계를 정의하면 “언니에게 메시지를 보내줘”라고 말할 수 있습니다. Siri를 사용하여 관계를 추가할 수도 있습니다. 예를 들어 “철호는 내 오빠야”라고 말하십시오.

Siri 사용하기. 예를 들어, “이재원이 나의 언니야”라고 말해 보십시오.

연락처 찾기. 연락처 목록의 상단에 있는 검색 필드를 사용합니다. Spotlight 검색을 사용하여 연락처를 검색할 수도 있습니다(31페이지의 [Spotlight 검색](#) 참조).

Siri 사용하기. 예를 들어, “내 남동생의 직장 주소는?”이라고 말해 보십시오.

연락처 공유하기. 연락처를 탭한 다음 연락처 공유를 탭하십시오. 34페이지의 [App에서 공유하기](#)를 참조하십시오.

꼬리표 변경하기. 필드에 잘못된 꼬리표가 달린 경우, 예를 들어 회사 대신 집으로 되어 있다면 편집을 탭하십시오. 그런 다음 꼬리표를 탭하고 목록에서 꼬리표를 선택하거나 사용자 설정 필드를 탭하여 자신만의 꼬리표를 생성하십시오.

친구의 소셜 프로필 추가하기. 연락처를 보는 중에 편집을 탭한 다음 ‘소셜 프로필 추가’를 탭하십시오. 트위터, Facebook, LinkedIn, Flickr, Myspace 및 Sina Weibo 계정을 추가하거나 사용자 지정 항목을 생성할 수 있습니다.

연락처 삭제하기. 연락처 카드로 이동한 다음 편집을 탭하십시오. 아래로 스크롤한 다음 연락처 삭제를 탭하십시오.

연락처 추가하기

연락처를 추가하는 것 외에도 다음을 할 수 있습니다.

- **iCloud 연락처 사용하기:** 설정 > iCloud로 이동한 다음 연락처를 켜십시오.
- **Facebook 친구 가져오기:** 설정 > Facebook으로 이동한 다음 '다음 App이 사용자의 계정을 사용하도록 허용' 목록에서 연락처를 켜십시오. 이렇게 하면 연락처에서 Facebook 그룹이 생성됩니다.
- **Google 연락처 사용하기:** 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하고 Google 계정을 탭한 다음 연락처를 켜십시오.
- **Microsoft Exchange 전체 주소 목록 접근하기:** 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하고 Exchange 계정을 탭한 다음 연락처를 켜십시오.
- **LDAP 또는 CardDAV 계정을 설정하여 비즈니스 또는 학교 디렉토리에 접근하기:** 설정 > Mail, 연락처, 캘린더 > 계정 추가 > 기타로 이동하십시오. LDAP 계정 추가 또는 CardDAV 계정 추가를 탭한 다음 계정 정보를 입력하십시오.
- **컴퓨터에서 연락처 동기화하기:** 컴퓨터에 있는 iTunes의 장비 정보 패널에서 연락처 동기화를 켜십시오. 추가 정보를 보려면 iTunes 도움말을 참조하십시오.
- **vCard에서 연락처 가져오기:** 이메일이나 메시지에서 .vcf 첨부 파일을 탭하십시오.

디렉토리 검색하기. 그룹을 탭하고 검색하려는 GAL, CardDAV 또는 LDAP 디렉토리를 탭한 다음 검색 내용을 입력하십시오. 인물 정보를 연락처에 저장하려면 연락처 추가를 탭하십시오.

그룹 보거나 가리기. 그룹을 탭한 다음 보려는 그룹을 선택하십시오. 이 버튼은 하나 이상의 연락처 소스가 있는 경우에만 나타납니다.

트위터, Facebook 및 Sina Weibo를 사용하여 연락처 업데이트하기. 설정 > Twitter, 설정 > Facebook 또는 설정 > Sina Weibo로 이동한 다음 연락처 업데이트를 탭하십시오. 연락처에서 연락처 사진 및 소셜 미디어 계정 이름이 업데이트됩니다.

연락처 통합하기

여러 소스로부터 연락처가 있을 때 동일한 사람에 대해 여러 항목이 있을 수 있습니다. 모든 연락처 목록에 중복된 연락처가 표시되는 것을 방지하려면 다른 소스의 같은 이름을 가진 연락처는 링크되어 하나의 **통합된 연락처**로 표시됩니다. 통합된 연락처를 볼 때, 통합 정보라는 제목이 나타납니다.

연락처 통합하기. 같은 사람에 대한 두 항목이 자동으로 링크되지 않는 경우 수동으로 통합할 수 있습니다. 연락처 중 하나를 편집하고 연락처 링크를 누르고 링크하려는 연락처를 선택하십시오.

링크된 연락처는 병합되지 않습니다. 통합된 연락처에서 정보를 변경 또는 추가하면 변경사항은 그 정보가 이미 존재하는 각각의 원본 계정으로 복사됩니다.

다른 성이나 이름의 연락처를 링크하면 개별 카드의 이름은 변경되지 않지만 통합 카드에는 단 하나의 이름만 나타납니다. 통합 카드에서 표시하려는 이름을 선택하려면 편집을 탭하고 선호하는 이름에 연결된 카드를 탭한 다음 통합 카드에서 이 이름 사용을 탭하십시오.

연락처 설정

설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하여 다음 기능을 이용할 수 있습니다.

- 연락처 정렬 방법 변경하기
- 성 또는 이름으로 연락처 표시하기
- 목록에서 긴 이름을 줄이는 방법 변경하기
- 멀티태스킹 화면에서 최근 연락처 표시 여부 선택하기
- 새로운 연락처에 대한 기본 계정 설정하기
- 나의 정보 카드 설정하기

시계

14



시계 살펴보기

첫 번째 시계에 iPad를 설정한 장소에 따라 시간이 표시됩니다. 다른 주요 도시 및 시간대의 시간을 표시하기 위해 시계들을 추가할 수 있습니다.

시계를 삭제하거나 순서를 변경합니다.



시계를 보고 알람을 설정하고 이벤트 시간을 측정하며 타이머를 설정합니다.

알람 및 타이머

iPad를 알람으로 사용하기. 알람을 탭한 다음 +를 탭하십시오. 기상 시간 및 기타 옵션을 설정한 다음 알람에 이름(예: '아침입니다')을 저장하십시오.



시간 관리하기. 스톱워치를 사용하여 시간을 기록하고 랩 시간을 기록하거나, 설정된 시간이 되면 사용자에게 알려주도록 타이머를 설정할 수 있습니다.

음악 또는 Podcast를 잠자기 상태로 변경하기. 타이머를 탭하고 타이머 종료 시를 탭한 다음 하단에서 재생 종단을 선택하십시오.

시계 기능에 빠르게 접근하기. 화면 하단 가장자리를 쓸어올려 제어 센터를 연 다음 시계 아이콘을 탭하십시오. iPad가 잠겨 있을 때에도 제어 센터의 타이머에 접근할 수 있습니다. 다른 시계 기능에 접근할 수도 있습니다.

Siri 사용하기. 다음과 같이 말해 보십시오.

- "3분 동안 타이머 설정"
- "내일 아침 7시에 깨워줘"
- "내가 설정한 알람이 뭐야?"



장소 찾기

경고: 내비게이션 및 위험한 상황으로 이어질 수 있는 부주의 방지하기에 관한 중요한 정보는 145페이지의 **중요한 안전 정보**를 참조하십시오. 40페이지의 **개인 정보 보호**도 참조하십시오.



화면을 드래그하여 지도 주변으로 이동하십시오. 다른 위치를 보려면 두 손가락으로 회전하십시오. 북쪽으로 되돌아가려면 오른쪽 상단에서 나침반 을 탭합니다.

확대 또는 축소하기. 한 손가락으로 두 번 탭하여 확대하고 두 손가락으로 탭하여 축소하십시오. 또는 오므리고 펴기만 하면 됩니다. 확대 및 축소는 동안 또는 두 손가락으로 화면을 터치하면 축척이 왼쪽 상단에 나타납니다. 거리를 표시하는 방법(미터 또는 킬로미터)을 변경하려면 설정 > 지도로 이동하십시오.

위치 검색하기. 검색 필드를 탭하십시오. 다음과 같은 여러 가지 방법으로 위치를 찾을 수 있습니다. 예를 들어,

- 교차로('8번가 및 마켓')
- 지역('그리니치 빌리지')
- 이정표('구겐하임')
- 우편 번호
- 업체('영화', '캘리포니아 샌프란시스코 레스토랑', '뉴욕 Apple Inc.')

지도에 사용자가 선택할 수 있는 최근 위치, 검색 항목 또는 경로가 나열될 수 있습니다.

Siri 사용하기. 예를 들어, “근처 커피점 찾아줘”라고 말해 보십시오.

연락처의 위치 또는 즐겨찾거나 최근에 검색한 위치 찾기. 즐겨찾기를 탭하십시오.

보는 스타일 선택하기. ⓘ을 탭한 다음 표준, 지도+위성 또는 위성을 선택하십시오.

위치를 수동으로 표시하기. 지정된 핀이 나타날 때까지 지도를 길게 터치하십시오.

추가 정보 얻기

위치에 관한 정보 얻기. 핀을 탭하여 정보 배너를 표시한 다음 >을 탭하십시오. 정보는 Yelp 리뷰와 사진, 웹 페이지 링크, 방향 등을 포함합니다.

위치를 공유하려면 위치를 즐겨찾기에 추가하거나 설치한 다른 App을 사용하고 ⓘ을 탭하십시오. 34페이지의 [App에서 공유하기](#)를 참조하십시오.

경로 보기

참고: 경로를 보려면 iPad가 인터넷에 연결되어 있어야 합니다. 사용자의 현재 위치를 포함한 경로를 보려면 위치 서비스를 켜야 합니다.

경로 보기. 경로를 탭하고 출발 및 도착 위치를 입력한 다음 경로를 탭하십시오. 또는 사용 가능할 경우 목록에서 위치나 경로를 선택하십시오. 차량 또는 도보 경로를 선택하거나 대중 교통 또는 기타 교통 수단 App을 사용하려면 탭하십시오.

위치 배너가 나타날 경우 사용자의 현재 위치에서 해당 위치까지의 경로가 표시됩니다. 다른 경로를 보려면 검색 필드를 탭하십시오.

여러 경로가 보이면 사용하려는 경로 하나를 탭하십시오.

- **턴 바이 턴(Turn-by-turn) 경로 듣기(iPad Wi-Fi + Cellular):** 시작을 탭하십시오.
지도는 사용자의 이동을 따라 턴 바이 턴(Turn-by-turn) 길 안내를 목적지까지 말합니다. 제어를 보거나 가리려면 화면을 탭하십시오.
iPad가 자동 잠금되어 있는 경우 지도는 화면 상에 남아 있는 채로 계속해서 방향을 안내합니다. 다른 App을 열고 계속 턴 바이 턴(Turn-by-turn) 길 안내를 얻을 수도 있습니다. 지도로 돌아오려면 화면 상단의 배너를 탭합니다.
턴 바이 턴(Turn-by-turn) 길 안내를 사용하여 야간에 보기 쉽도록 야간 모드가 자동으로 화면 이미지를 조절합니다.
- **턴 바이 턴(Turn-by-turn) 경로 보기(iPad Wi-Fi 전용):** 출발을 탭한 다음 왼쪽으로 쓸어넘겨 다음 지침을 보십시오.
- **경로 전체 보기:** 전체 보기를 탭하십시오.
- **목록으로 방향 보기:** 목록 단계를 탭하십시오.
- **턴 바이 턴(Turn-by-turn) 길 안내 중단하기:** 도착을 탭합니다. 또는 Siri에게 “탐색 중단”이라고 요청합니다.

현재 위치에서 경로 보기. 목적지의 배너에서 📍을 탭하십시오. 차량 또는 도보 경로를 선택하거나 대중 교통 또는 기타 교통 수단 App을 사용하려면 탭하십시오.

Siri 사용하기. 다음과 같이 말해 보십시오.

- “집에 가는 경로 알려줘”
- “아빠 회사 가는 경로”
- “도착 예정 시간이 언제야?”
- “주유소 찾아줘”

Mac에 있는 지도를 사용하여 경로 보기. Mac(OS X Mavericks 이상)에서 지도를 열고 이동 경로를 확인한 다음 파일 > 공유 > *사용자의 장비*로 보내기를 선택하십시오. 사용자의 Mac과 iPad는 모두 동일한 Apple ID로 iCloud에 로그인되어 있어야 합니다.

교통 상황 찾기. ⓘ을 탭한 다음 교통량 보기를 탭하십시오. 오렌지색 점은 서행을 표시하고 빨간색 점은 정체 교통 상황을 표시합니다. 사고 리포트를 보려면 표시를 탭하십시오.

문제 리포트하기. ⓘ을 탭한 다음 문제 리포트를 탭하십시오.

3D 및 Flyover

3D 및 Flyover를 사용하여 iPad 3세대 이상에서 3차원으로 볼 수 있을 뿐만 아니라 세계 여러 주요 도시를 상공에서 볼 수 있습니다.



3D 지도 보기. ⓘ을 탭한 다음 3D 지도 보기를 탭하십시오. 또는 두 손가락을 위로 드래그하십시오. (3D 지도 보기가 나타나지 않는 경우 더 가까이 볼 수 있도록 확대하십시오.)

각도 조절하기. 두 손가락을 위 아래로 드래그하십시오.

Flyover 둘러보기. 도시 이름 옆에 표시된 3D로 선택한 도시의 상공을 볼 수 있습니다. (3D 표시가 나타나지 않는 경우 축소하십시오.) 도시의 이름을 탭하여 배너를 표시한 다음 여행을 탭하여 둘러볼 수 있습니다. 둘러보기를 중단하려면 화면을 탭하여 제어기를 표시한 다음 Flyover 둘러보기 종료를 탭하십시오. 표준 보기로 돌아가려면 ⓘ을 탭하십시오.

지도 설정

설정 > 지도로 이동하십시오. 설정은 다음을 포함합니다.

- 내비게이션 음성 음량(iPad Wi-Fi + Cellular)
- 거리(마일 또는 킬로미터)
- 지도 레이블(설정 > 일반 > 다국어 > 언어에서 지정된 언어로 나타남)



비디오 살펴보기

동영상, TV 프로그램 및 뮤직 비디오를 보려면 비디오 App을 여십시오. 비디오 Podcast를 보려면 Podcast App을 여십시오. 116페이지의 [Podcast 살펴보기](#)를 참조하십시오. iPad의 카메라를 사용하여 녹화한 비디오를 감상하려면 사진 App을 여십시오.



경고: 청각 손상 방지에 대한 자세한 내용은 145페이지의 [중요한 안전 정보](#)를 참조하십시오.

비디오 보기. 비디오 목록에서 비디오를 탭하십시오.

iPad로 찍은 비디오 촬영 보기. 사진 App을 여십시오.

스트리밍 또는 다운로드하기. ☁이 비디오 축소판에 나타나는 경우 인터넷에 연결되어 있으면 iPad로 다운로드하지 않고 비디오를 감상할 수 있습니다. Wi-Fi나 셀룰러 연결을 사용하지 않고 감상할 수 있도록 iPad에서 비디오를 다운로드하려면 비디오 세부 정보에서 ⚙을 탭하십시오.

Podcast 또는 iTunes U 동영상 검색하기. Podcast App을 열거나 App Store에서 무료 iTunes U App을 다운로드하십시오.

잠자기 타이머 설정하기. 시계 App을 실행하고 타이머를 탭한 다음 휠을 조절하여 시간 및 분을 설정하십시오. 타이머 종료 시를 탭하고 재생 중단을 선택한 다음 설정을 탭한 후 시작을 탭하십시오.



보관함에 비디오 추가하기

iTunes Store에서 동영상을 구입 또는 대여하기. 비디오 App에서 스토어를 탭하거나 iPad에서 iTunes Store App을 연 다음 동영상 또는 TV 프로그램을 탭하십시오. 일부 지역에서만 iTunes Store를 사용할 수 있습니다. 제 22장, 106페이지의 [iTunes Store](#)를 참조하십시오.

컴퓨터에서 비디오 전송하기. iPad를 연결한 다음 컴퓨터의 iTunes에서 비디오를 동기화하십시오. 18페이지의 [iTunes와 동기화](#)를 참조하십시오.

컴퓨터에서 비디오 스트리밍하기. 컴퓨터의 iTunes에서 홈 공유를 켜십시오. 그런 다음 iPad에서 설정 > 비디오로 이동하여 컴퓨터에서 홈 공유 설정에 사용한 Apple ID 및 암호를 입력하십시오. 그런 다음 iPad에서 비디오 App을 실행하고 비디오 목록 상단에서 공유를 탭하십시오.

iPad용 비디오 변환하기. iTunes에서 iPad로 비디오를 동기화하려고 할 때 해당 비디오를 iPad에서 재생할 수 없다는 메시지가 나타나는 경우 해당 비디오를 변환할 수 있습니다. 컴퓨터의 iTunes에서 비디오를 선택한 다음 파일 > 새로운 버전 생성 > iPad 또는 Apple TV 버전 생성을 선택하십시오. 그런 다음 변환한 비디오를 iPad에 동기화하십시오.

비디오 삭제하기. 모음 오른쪽 상단에서 편집을 탭한 다음 비디오 축소판에서 을 탭하십시오. 편집 버튼이 보이지 않는 경우 비디오 축소판에서 를 찾아 보십시오. 해당 비디오는 iPad에 다운로드되지 않았으므로 삭제할 수 없습니다. 시리즈의 개별 에피소드를 삭제하려면 해당 시리즈를 탭한 다음 에피소드 목록에서 해당 에피소드 왼쪽을 쓸어넘기십시오.



iPad에서 비디오(대여한 동영상 제외)를 삭제하면 컴퓨터의 iTunes 보관함 또는 iCloud에서 구입한 비디오에서는 삭제되지 않으므로 나중에 해당 비디오를 iPad와 다시 동기화하여 다운로드할 수 있습니다. 삭제한 비디오를 iPad와 다시 동기화하지 않으려면 비디오를 동기화하지 않도록 iTunes를 설정하십시오. 18페이지의 [iTunes와 동기화](#)를 참조하십시오.


중요사항: iPad에서 대여한 동영상을 삭제한 경우 영구적으로 삭제되며 컴퓨터로 다시 전송할 수 없습니다.

재생 제어하기




The Grand Budapest Hotel은 iTunes에서 이용할 수 있습니다. The Grand Budapest Hotel © 2014 TGBH LLC, Twentieth Century Fox Film Corporation 및 TSG Entertainment Finance LLC. 모든 권리 보유.


비디오를 조절하여 화면 채우기 또는 화면에 맞추기.  또는 을 탭하십시오. 또는 비디오를 이중 탭하십시오. 크기 조절 제어기가 보이지 않는 경우 해당 비디오가 이미 화면에 완벽하게 맞춰진 것입니다.

처음부터 다시 시작하기. 비디오에 장이 포함되어 있을 경우 이동 막대에 있는 재생헤드를 왼쪽으로 끌어서 드래그하십시오. 장이 포함되어 있지 않다면 을 탭하십시오.

다음 또는 이전 장으로 건너뛰기. ▶▶ 또는 ◀◀을 탭하십시오. 중앙 버튼을 누르거나 호환되는 헤드셋에 있는 해당 버튼을 두 번(다음으로 건너뛰기) 또는 세 번(이전으로 건너뛰기) 누를 수도 있습니다.


되감기 또는 앞으로 빨리감기. ◀◀ 또는 ▶▶을 길게 터치하십시오. 또는 재생헤드를 좌우로 드래그하십시오. 더 자세한 제어를 위해 드래그할 때 화면 하단을 향해 손가락을 이동하십시오.

다른 오디오 언어 선택하기. 비디오가 다른 언어를 제공하는 경우 을 탭한 다음 오디오 목록에서 언어를 선택하십시오.

자막 또는 청각 장애인용 자막 보여주기. 을 탭하십시오. 모든 비디오에서 자막이나 청각 장애인용 자막을 제공하는 것은 아닙니다.

청각 장애인용 자막 스타일 사용자화하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 자막 및 청각 장애인용 자막으로 이동하십시오.

청각 장애인과 듣는 데 어려움이 있는 사람들을 위한 자막과 청각 장애인용 자막 보기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 자막 및 청각 장애인용 자막으로 이동한 다음 청각 장애인용 자막 + SDH를 켜십시오.

TV에서 비디오 보기. 을 탭하십시오. AirPlay 및 다른 연결 방법에 관한 추가 정보는 38페이지의 [AirPlay](#)를 참조하십시오.

비디오 설정


설정 > 비디오로 이동하여 다음 기능을 이용할 수 있습니다.

- 다음에 비디오를 열 때 재생을 다시 시작하려는 위치를 선택할 수 있습니다.
- iPad에서 비디오만 나열되도록 선택할 수 있습니다.
- 홈 공유에 로그인할 수 있습니다.



메모 살펴보기

iPad에서 메모를 입력하면 iCloud가 이 메모들을 다른 iOS 장비 및 Mac 컴퓨터에서 사용할 수 있도록 합니다. Gmail 또는 Yahoo!와 같은 다른 계정에서도 메모를 읽고 생성할 수 있습니다.



다른 장비에서 메모 보기. iCloud에 icloud.com, me.com 또는 mac.com 이메일 주소를 사용하는 경우, 설정 > iCloud로 이동한 다음 메모를 켜십시오. iCloud에 Gmail 또는 기타 IMAP 계정을 사용하는 경우 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동한 다음 해당 계정에 대한 메모를 켜십시오. 사용자의 메모는 동일한 Apple ID를 사용하는 모든 iOS 장비 및 Mac 컴퓨터의 메모 App에 나타납니다.

메모만 보기. iPad를 세로 화면 방향으로 사용하기. 목록을 다시 세로 화면 방향으로 보려면 왼쪽에서 오른쪽으로 쓸어넘기십시오.

메모 검색하기. 메모 목록의 상단에 있는 검색 필드를 탭한 다음 검색 내용을 입력하십시오. 화면의 중앙에서 아래로 드래그하기만 하면 홈 화면에서 메모를 검색할 수도 있습니다.

메모 공유 또는 프린트하기. 메모의 하단에서 을 탭하십시오. 메시지, Mail 또는 AirDrop을 통해 공유할 수 있습니다.


메모 삭제하기. 을 탭하거나 메모 목록에서 해당 메모를 왼쪽으로 쓸어넘기십시오.

Siri 사용하기. 다음과 같이 말해 보십시오.

- “여행 준비물이라고 메모 생성”
- “치솔 추가”
- “우산 추가”

여러 계정으로 메모 사용하기

다른 계정으로 메모 공유하기. Google, Yahoo! 또는 AOL와 같은 여러 계정으로 메모를 공유할 수 있습니다. 설정 > 메일, 연락처, 캘린더로 이동하여, 계정이 없는 경우에는 추가한 다음 해당 계정에 대해 메모를 켜십시오.

특정 계정에서 메모 생성하기. 계정을 탭하고 해당 계정을 선택한 다음  을 탭하십시오. 계정 버튼이 보이지 않는 경우 먼저 메모 버튼을 탭하십시오.

새로운 메모에 대한 기본 계정 선택하기. 설정 > 메모로 이동하십시오.

한 계정으로 모든 메모 보기. 메모 목록의 상단에 있는 계정을 탭한 다음 해당 계정을 선택하십시오.


미리 알림

18



미리 알림 살펴보기

미리 알림을 사용하면 해야 할 모든 일을 추적할 수 있습니다.



미리 알림을 완료된 것으로 표시합니다.

예정된 항목

미리 알림을 추가합니다.

목록을 추가합니다.

미리 알림 추가하기. 목록을 탭한 다음 검은색 선을 탭하십시오.

목록 공유하기. 목록을 탭한 다음 편집을 탭하십시오. 공유를 탭한 다음 사람 추가를 탭하십시오. 사용자가 공유하는 사람들도 iCloud 사용자여야 합니다. 사람들이 목록을 공유하기 위한 초대를 수락하고 나면 항목을 추가, 삭제 및 완료됨으로 표시할 수 있습니다. 가족 구성원은 목록을 공유할 수 있습니다. 35페이지의 [가족 공유](#)를 참조하십시오.

Siri 사용하기. 다음과 같이 말해 보십시오.

- “우산 가져가라고 미리 알려줘”
- “미리 알림 장보기 목록에 콩나물을 추가해줘”
- “미리 알림 읽어줘”

목록 삭제하기. 목록을 보는 중에 편집을 탭한 다음 삭제 목록을 탭하십시오. 목록의 모든 미리 알림도 삭제됩니다.

미리 알림 삭제하기. 미리 알림을 왼쪽으로 쓸어넘긴 다음 삭제를 탭하십시오.


목록 또는 미리 알림 순서 변경하기. 편집을 탭한 다음 ≡을 터치하여 항목을 이동합니다.

목록에 있는 내용 확인하기. 검색 필드에 텍스트를 입력할 때 모든 목록의 미리 알림은 미리 알림 이름별로 검색됩니다. Siri를 사용하여 미리 알림을 검색할 수도 있습니다. “우유에 관한 미리 알림을 찾아줘”라고 말하십시오.

OS X Yosemite를 사용하여 편집하고 있는 미리 알림을 Mac과 iPad 사이에서 이어서 편집할 수 있습니다. 24페이지의 [연동 기능에 관하여](#)를 참조하십시오.

예정된 미리 알림

예정된 미리 알림은 예정된 날짜에 알려줍니다.



미리 알림 예약하기. 미리 알림을 편집하는 동안 ⓘ을 탭한 다음 ‘특정 날짜에 알리기’를 켜십시오. 알람을 탭하여 날짜 및 시간을 설정하십시오. 미리 알림이 주기적으로 반복하도록 예약하려면 반복을 탭하십시오.


Siri 사용하기. 예를 들어, “내일 오전 6시에 약 먹어라고 미리 알려줘”라고 말해 보십시오.

예정된 모든 미리 알림 보기. 마감일이 있는 미리 알림 목록을 표시하려면 예정됨을 탭하십시오.

방해받지 않기. 설정 > 알림에서 미리 알림을 끌 수 있습니다. 방해금지 모드를 켜서 일시적으로 알림을 무음으로 설정하십시오.

위치 미리 알림

iPad Wi-Fi + 셀룰러 모델에서 미리 알림은 장소에 도착하거나 장소를 떠날 때에도 알림을 줄 수 있습니다.



장소에 도착하거나 출발할 때 미리 알림 받기. 미리 알림을 편집하는 동안 ⓘ을 탭한 다음 ‘특정 위치에서 알리기’를 켜십시오. 위치를 탭한 다음 목록에서 위치를 선택하거나 주소를 입력하십시오. 위치를 지정한 후 드래그하여 지도 상에서 지오펜스의 크기를 변경하면 미리 알림을 받고자 하는 곳에서 대략적인 거리를 설정하게 됩니다. Outlook 또는 Microsoft Exchange 캘린더의 위치 미리 알림을 저장할 수 없습니다.

Siri 사용하기. 예를 들어, “여기를 떠날 때 식료품점에 들르라고 미리 알려줘”라고 말해 보십시오.

일반적인 위치를 나의 정보 카드에 추가하기. 위치 미리 알림을 설정하면 목록에 있는 위치가 연락처에 있는 나의 정보 카드의 주소를 포함합니다. 직장, 집, 기타 즐겨찾는 주소를 카드에 추가하여 미리 알림에서 쉽게 접근할 수 있습니다.

미리 알림 설정

설정 > 미리 알림으로 이동하여 다음 기능을 이용할 수 있습니다.

- 새로운 미리 알림에 대한 기본 목록 설정하기
- 이전 미리 알림 동기화하기


다른 장비에서 미리 알림 최신으로 유지하기. 설정 > iCloud로 이동한 다음 미리 알림을 켜십시오. OS X에서 미리 알림을 최신으로 유지하려면 Mac의 iCloud도 켜십시오. Exchange와 같은 일부 다른 계정 유형도 미리 알림을 지원합니다. 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동한 다음 사용하려는 계정에 대한 미리 알림을 켜십시오.



사진 촬영하기

Photo Booth로 쉽게 사진을 촬영하여 효과를 줄 수 있습니다.

효과를 변경하려면 옵션을 탭합니다.



중앙 이미지를 탭하여 일반 보기로 돌아갑니다.

사진을 촬영할 때 iPad에서 셔터음이 들립니다. iPad 옆면의 음량 버튼을 사용하여 셔터음의 음량을 제어하거나 사이드 스위치를 설정하여 무음으로 변경할 수 있습니다. 11페이지의 **음량 버튼 및 측면 스위치**를 참조하십시오.

참고: 일부 지역에서는 사이드 스위치를 무음으로 설정해도 사운드 효과가 재생됩니다.

사진 찍기. iPad로 초점을 맞추고 셔터 버튼을 탭하십시오.

효과 선택하기. 을 탭한 다음 원하는 효과를 탭하십시오.

- **왜곡 효과 변경하기:** 화면 위를 손가락으로 드래그합니다.
- **왜곡 효과 대치하기:** 이미지를 손가락으로 오므렸다 펴거나, 쓸어넘기거나, 회전합니다.

확인하기. 마지막으로 촬영한 사진의 축소판을 탭하십시오. 제거기를 다시 표시하려면 화면을 탭하십시오.


카메라 사이에서 전환하십시오. 화면 하단에서 을 탭하십시오.

사진 관리하기

Photo Booth로 촬영한 사진은 iPad의 사진 App에 있는 최근 추가된 항목 앨범에 저장됩니다.

사진 삭제하기. 축소판을 선택한 다음 을 탭하십시오.


사진 공유 또는 복사하기. 축소판을 탭하고 을 탭한 다음, 공유 옵션(메시지, Mail, iCloud, Twitter 또는 Facebook) 또는 복사하기를 탭하십시오.

사진 App에서 사진 보기. 사진 App에서 사진을 탭하고 오늘을 탭하거나 앨범을 탭한 다음 최근 추가된 항목을 탭하고 축소판을 탭하십시오. 다음 또는 이전 사진을 보려면 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어넘기십시오. 75페이지의 [사진 및 비디오 보기](#)를 참조하십시오.

사용자의 모든 iOS 장비에 있는 사진 공유하기. iCloud 사진 보관함을 사용하는 경우 동일한 Apple ID를 사용하는 모든 iOS 8 장비에 있는 사진을 공유할 수 있습니다. 77페이지의 [iCloud 사진 보관함](#)을 참조하십시오.

컴퓨터에 사진 업로드하기. 함께 제공된 USB 케이블을 사용하여 iPad를 컴퓨터에 연결하십시오.

- *Mac:* 업로드할 사진을 선택한 다음 컴퓨터의 iPhoto 또는 기타 지원되는 사진 App에서 가져오기 또는 다운로드 버튼을 클릭하십시오.
- *PC:* 사진 App과 함께 제공되는 지침을 따르십시오.

컴퓨터에 iPad에서 촬영한 사진을 업로드할 때 iPad에서 해당 사진을 삭제하는 경우 사진에서도 제거됩니다. iTunes의 사진 설정 패널을 사용하여 iPad의 사진 App과 사진을 동기화할 수 있습니다.



Game Center 살펴보기

Game Center를 이용하면 iOS 장비 또는 Mac(OS X Mountain Lion 이상)을 가진 친구들과 함께 좋아하는 게임을 즐길 수 있습니다. Game Center를 사용하려면 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.

경고: 반복사용 긴장성 손상증후군 방지에 대한 자세한 내용은 145페이지의 **중요한 안전 정보**를 참조하십시오.



시작하기. Game Center를 엽니다. 화면 상단에 자신의 별명이 있는 경우 이미 로그인한 것입니다. 그렇지 않은 경우 Apple ID와 암호를 입력하라고 요청받습니다.

여러 가지 게임 찾기. 게임을 탭하고 추천 게임을 탭한 다음 App Store에서 게임을 탐색하거나(게임 세부사항에서 Game Center 지원 찾기) 또는 친구들 중 한 명이 가지고 있는 게임을 찾으십시오. 104페이지의 **친구와 게임하기**를 참조하십시오.

게임 시작하기! 게임을 탭하여 원하는 게임을 선택하고 오른쪽 상단의 ***을 탭한 다음 실행을 탭하십시오.

로그아웃하기. Game Center를 종료할 때 로그아웃할 필요는 없지만 로그아웃하려면 설정 > Game Center로 이동한 다음 Apple ID를 입력하십시오.

친구와 게임하기

친구를 멀티플레이 게임에 초대하기. '친구'를 탭한 다음 친구를 선택하고 게임을 선택한 다음 오른쪽 상단에 있는 ●●●을 탭하십시오. 게임에서 추가 플레이어를 허용하거나 요구하면 플레이어를 선택하고 다음을 탭하십시오. 초대글을 전송한 다음 다른 사람이 동의하기를 기다리십시오. 모두가 준비되면 게임을 시작하십시오. 친구가 없거나 응답하지 않는 경우 자동 게임 상대 연결을 탭하여 Game Center에서 다른 플레이어를 찾거나 친구 초대를 탭하여 다른 친구를 초대해 보십시오.

친구에게 요청 보내기. 친구를 탭하고 +을 탭한 다음 친구의 이메일 주소나 Game Center 별명을 입력하십시오. 연락처에서 찾으려면 ⊕을 탭하십시오. (한 번의 요청에 여러 명의 친구를 추가하려면 각 주소 다음에 Return을 누르십시오.) 또는 Game Center에서 볼 수 있는 아무 플레이어나 탭하십시오.

자신을 능가하는 누군가에게 도전하기. 점수 또는 목표 달성 중 하나를 탭한 다음 친구에게 도전을 탭하십시오.

친구가 진행하는 게임 및 진행 상태 보기. 친구를 탭하고 친구의 이름을 탭한 다음 게임이나 점수 풍선을 탭하십시오.

친구가 가지고 있는 게임 구입하기. 친구를 탭한 다음 친구의 이름을 탭하십시오. 친구의 게임 풍선을 탭하고 목록에서 해당 게임을 탭한 다음 오른쪽 상단에서 ●●●을 탭하십시오.

새로운 친구 만들기. 친구의 친구 목록을 보려면 친구를 탭한 다음 친구의 이름을 탭하고 친구 풍선을 탭하십시오.

친구 제거하기. 친구를 탭하고 친구의 이름을 탭한 다음 오른쪽 상단에서 ●●●를 탭하십시오.

이메일 주소 보호하기. Game Center 계정 설정에서 공개 프로필을 끄십시오. 104페이지의 [Game Center 설정](#)을 참조하십시오.

멀티플레이어 게임 또는 친구 요청 켜거나 끄기. 설정 > 일반 > 차단으로 이동한 다음 멀티플레이어 게임 또는 친구 추가를 끄십시오. 스위치가 흐리게 표시되는 경우 먼저 상단에서 차단 활성화를 탭하십시오.

매너 지키기. 공격적이거나 적절하지 않는 태도를 리포트하려면 친구를 탭하고 사람 이름을 탭하고 오른쪽 상단에서 ●●●을 탭한 다음 문제 리포트를 탭하십시오.

Game Center 설정

설정 > Game Center로 이동하면 다음 기능을 이용할 수 있습니다.

- 로그아웃(Apple ID 탭하기)
- 초대 허용
- 사용자를 찾을 수 있는 근처에 있는 플레이어 허용
- Game Center 프로필 편집(별명 탭하기)
- 연락처 또는 Facebook에서 친구 추천 받기

Game Center에서 받으려는 알림 지정하기. 설정 > 알림 > Game Center로 이동하십시오. Game Center가 나타나지 않은 경우 알림을 켜십시오.

Game Center에 대한 차단 변경하기. 설정 > 일반 > 차단으로 이동하십시오.

뉴스 가판대

21



뉴스 가판대는 iPad가 Wi-Fi에 연결되어 있을 때 잡지 및 신문 App을 구성하여 자동으로 업데이트합니다.



참고: 뉴스 가판대 App을 다운로드하려면 인터넷 연결 및 Apple ID가 필요하지만, 다운로드한 콘텐츠는 인터넷 연결 없이 읽을 수 있습니다. 뉴스 가판대는 일부 지역에서만 지원됩니다.

뉴스 가판대 App 찾기. 뉴스 가판대를 탭하여 책장을 표시한 다음 스토어를 탭하십시오. 뉴스 가판대 App을 구입하면 책장에 추가됩니다. App이 다운로드되면 열어서 발행 책 및 구독 옵션을 볼 수 있습니다. 구독 항목은 App 내 구입이며 Apple ID 계정으로 청구됩니다.

자동 업데이트 끄기. 설정 > 일반 > 백그라운드 App 새로 고침에서 옵션을 끄지 않는 한 Wi-Fi에 연결되면 App이 자동으로 업데이트됩니다.

iTunes Store


22



iTunes Store 살펴보기

iTunes Store를 사용하여 음악, 동영상, TV 프로그램 등을 iPad에 추가할 수 있습니다.

탐색




구매 항목을 다시 다운로드합니다.

카테고리를 변경합니다.

참고: iTunes Store를 사용하려면 인터넷 연결 및 Apple ID가 필요합니다. 일부 지역에서만 iTunes Store를 사용할 수 있습니다.

탐색 또는 검색하기


카테고리 또는 장르로 탐색하기. 카테고리 중 하나(음악, 동영상 또는 TV 프로그램 또는 오디오북)를 탭하십시오. 선택할 수 있는 장르 목록을 보려면 장르를 탭하십시오.





검색하고자 하는 것을 아는 경우 검색을 탭하기. 다른 iTunes 사용자 사이에서 인기있는 검색어를 탭하거나 검색 필드에 정보를 입력한 다음 키보드에서 검색을 탭하십시오.

가족 구성원의 구입 항목에 접근하기. 가족 공유를 켜면 다른 가족 구성원이 구입한 노래, TV 프로그램 및 동영상을 보고 다운로드할 수 있습니다. 구입 항목을 탭한 다음 사용자의 이름 또는 나의 구입 항목을 탭하고 메뉴에서 가족 구성원을 선택하십시오.



Siri로 찾기. Siri를 사용하여 iTunes Store에서 항목을 검색하여 구입할 수 있습니다. 예를 들어, “새로운 벨소리 찾기” 또는 “밴드 이름의 노래 제목 구입”이라고 말하면 됩니다. Siri에게 Podcast를 다운로드하거나 기프트 카드 교환을 요청할 수 있습니다. 최상의 결과를 위해 Siri 명령을 시작할 때 “구매” 대신 “구입”이라고 말하십시오.

Siri에 태그 요청하기. 주변에서 들려오는 음악을 들었을 때 Siri에게 “이 노래 제목이 뭐지?”라고 물어보십시오. Siri가 노래의 제목과 해당 노래를 쉽게 구입할 수 있는 방법을 알려줍니다. 또한 해당 노래가 iTunes Store의 Siri 탭에 저장되어 나중에 구입할 수도 있습니다. 미리 듣거나 구입할 수 있도록 태그된 노래 목록을 보려면 음악을 탭하고 을 탭한 다음 Siri 탭을 탭하십시오.




iTunes Radio에서 좋은 신곡 찾기. iTunes Radio를 들을 때 재생하는 노래가 iTunes Store의 라디오 탭에 나타나며 미리 듣거나 구입할 수 있습니다. 음악을 탭하고 을 탭한 다음 라디오를 탭하십시오.

노래 또는 비디오 미리보기. 탭하십시오.

위시 리스트에 추가하기. iTunes Store에서 구입하고 싶은 곡을 들었을 경우 을 탭한 다음 위시 리스트에 추가를 탭하십시오. iTunes Store에서 위시 리스트를 보려면 음악, 동영상 또는 TV 프로그램을 탭하고 을 탭한 다음 위시 리스트를 탭하십시오.

구입, 대여 또는 교환하기


항목의 가격(또는 무료)을 탭한 다음 다시 눌러서 구입하십시오. 가격 대신에 이 보이면 이미 항목을 구입했기 때문에 비용을 청구하지 않고 다시 다운로드할 수 있습니다.

가족 공유로 구입 항목 승인하기. 가족 공유를 설정하면 가족 대표는 18세 이하의 가족 구성원이 구입한 항목을 확인하고 승인할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 미성년자 가족 구성원에 대해 부모님/보호자 > 구입 요청을 설정하면 해당 구성원이 콘텐츠를 구입하려고 할 때 승인을 위해 가족 대표에게 메시지가 전송됩니다. 가족 공유 설정에 대한 추가 정보를 보려면 35페이지의 [가족 공유](#)를 참조하십시오.

참고: 구입 요청의 나이 제한은 지역에 따라 다릅니다. 미국의 경우 가족 대표는 18세 이하의 가족 구성원에 대한 구입 요청을 활성화할 수 있으며 13세 이하의 어린이는 기본적으로 활성화되어 있습니다.

개별 구입 항목 가리기. 컴퓨터에서 iTunes를 사용하여 가족 구성원은 자신의 구입 항목을 다른 가족 구성원이 보거나 다운로드할 수 없도록 가릴 수 있습니다. 자세한 정보를 보려면 35페이지의 [가족 공유](#)를 참조하십시오.

기프트 카드 또는 코드 사용하기. 카테고리(예: 음악)를 탭하고 하단으로 스크롤한 다음 코드 교환을 탭하십시오. 또는 Siri에게 “iTunes Store 기프트 카드 교환하기”라고 말하십시오.

선물 보내기. 선물하려는 항목을 확인하고 을 탭한 다음 선물을 탭하십시오. 카테고리 중 하나(음악, 동영상 또는 TV 프로그램)를 탭하고 하단으로 스크롤한 다음 선물 보내기를 탭하여 다른 사람에게 iTunes 상품권을 보낼 수 있습니다.

다른 장비에서 무언가 구입한 경우. iPad에 자동으로 다운로드하도록 설정하려면 설정 > iTunes 및 App Store로 이동하십시오. iTunes Store에서 구입한 음악, 동영상 및 TV 프로그램을 언제든지 볼 수 있습니다(구입 항목을 탭).

대여 기간 잘 지키기. 일부 지역에서는 동영상을 대여할 수 있습니다. 대여한 동영상을 30일 동안 볼 수 있습니다. 한 번 재생을 시작하면 지정된 시간(미국 iTunes Store 내에서는 24시간, 다른 나라에서는 48시간) 동안 원하는 만큼 재생할 수 있습니다. 대여 기간이 끝나면 동영상이 삭제됩니다. 대여 동영상을 다른 장비로 전송할 수는 없지만 AirPlay 및 Apple TV를 사용하여 텔레비전에서 대여 동영상을 볼 수 있습니다.

iTunes Store 설정

iTunes Store에 옵션을 설정하려면 설정 > iTunes 및 App Store로 이동하십시오.

계정 보거나 편집하기. Apple ID를 탭한 다음 Apple ID 보기를 탭하십시오. 암호를 변경하려면 Apple ID 필드를 탭한 다음 암호를 탭하십시오.

다른 Apple ID를 사용하여 로그인하기. 계정 이름을 탭한 다음 로그아웃을 탭하십시오. 그러면 다른 Apple ID를 입력할 수 있습니다.

iTunes Match를 구독하거나 iTunes Match 켜기. 사용자의 음악 등을 iCloud에 저장하는 서비스인 iTunes Match를 구독할 수 있습니다. 66페이지의 [iCloud 및 iTunes Match](#)를 참조하십시오. 구독자인 경우 iTunes Match를 탭하여 어디에서나 iPad로 음악에 접근할 수 있습니다. iTunes Match에 관한 추가 정보를 보려면 ‘더 알아보기’를 탭하십시오.


자동 다운로드 켜기. 음악, 책 또는 업데이트를 탭하십시오. 자동 다운로드의 옵션을 끄지 않는 한 Wi-Fi를 통해 자동으로 콘텐츠가 업데이트됩니다.



App Store 살펴보기

App Store를 사용하여 iPad용 또는 iPhone 및 iPod touch용 App을 탐색, 구입 및 다운로드합니다. Wi-Fi에 연결되면 App이 자동으로 업데이트되어(자동 업데이트를 끄지 않은 경우) 최신 개선 사항 및 기능을 다운로드합니다.

위시 리스트 및 기타 제안 사항을 확인합니다.



구입 항목을 다시 다운로드합니다.


참고: App Store를 사용하려면 인터넷 연결 및 Apple ID가 필요합니다. 일부 지역에서는 App Store를 사용할 수 없습니다.


App 찾기

검색하고자 하는 것을 아는 경우 **검색**을 탭하기. 또는 카테고리를 탭하여 App별로 탐색하십시오.

Siri에 찾기 요청하기. Siri를 사용하여 App Store에서 항목을 검색하여 구입할 수 있습니다. 예를 들어, "Apple App을 찾아줘" 또는 "App O를 구입해줘"라고 말하십시오.

가족 구성원의 App에 접근하기. 가족 공유를 켜면 다른 가족 구성원이 구입한 App을 보고 다운로드할 수 있습니다. 구입 항목을 탭한 다음 사용자의 이름 또는 나의 구입 항목을 탭하고 메뉴에서 가족 구성원을 선택하십시오. 자세한 정보를 보려면 35페이지의 **가족 공유**를 참조하십시오.


App을 친구에게 알리겠습니까? App을 찾고 을 탭한 다음 방법을 선택하십시오. 34페이지의 **App에서 공유하기**를 참조하십시오.

위시 리스트 사용하기. 나중에 구입하려는 App을 추적하려면 App 페이지에서 을 탭한 다음 위시 리스트에 추가를 탭하십시오.

위시 리스트 보기. 위시 리스트에 항목을 추가한 후 구입목록 화면에서 을 탭합니다.


카테고리별로 App 검색하기. 탐색을 탭하고 카테고리(예: 교육, 의학, 스포츠)를 선택한 다음 원하는 App을 찾으십시오. 하위 카테고리를 탭하여 결과를 상세하게 표시하십시오.

주변 사람들이 사용하는 App. 탐색을 탭하여 사용자 근처에 있는 사람들이 사용하고 있는 가장 인기있는 App을 찾을 수 있습니다(설정 > 개인 정보 보호 > 위치 서비스에서 위치 서비스가 켜져 있어야 함). 박물관, 스포츠 행사 또는 여행 중에 이 서비스를 사용하여 더욱 다채로운 경험을 하십시오.




구입, 교환 및 다운로드하기

App의 가격을 탭한 다음 구입을 눌러서 구입하십시오. 무료인 경우 무료를 탭한 다음 설치를 탭하십시오.

가격 대신에 이 보이면 이미 App을 구입했기 때문에 무료로 다시 다운로드할 수 있습니다. App이 다운로드 또는 업데이트되는 동안 진행 표시기와 함께 아이콘이 흠 화면에 나타납니다.

가족 공유로 구입 항목 승인하기. 가족 공유를 설정하면 가족 대표는 18세 이하의 다른 가족 구성원이 구입한 항목을 확인하고 승인할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 미성년자 가족 구성원에 대해 부모님/보호자 > 구입 요청을 설정하면 해당 구성원이 콘텐츠를 구입하려고 할 때 승인을 위해 가족 대표에게 메시지가 전송됩니다. 가족 공유 설정에 대한 추가 정보를 보려면 35페이지의 **가족 공유**를 참조하십시오.


참고: 구입 요청의 나이 제한은 지역에 따라 다릅니다. 미국의 경우 가족 대표는 18세 이하의 가족 구성원에 대한 구입 요청을 활성화할 수 있으며 13세 이하의 어린이는 기본적으로 활성화되어 있습니다.




요청한 App에 대해 더 알아보십시오.

개별 구입 항목 가리기. 컴퓨터에서 iTunes를 사용하여 가족 구성원은 자신의 구입 항목을 다른 가족 구성원이 보거나 다운로드할 수 없도록 가릴 수 있습니다. 자세한 정보를 보려면 35페이지의 [가족 공유](#)를 참조하십시오.

기프트 카드 또는 코드 사용하기. 추천을 탭하고 하단으로 스크롤한 다음 교환을 탭하십시오. 또는 Siri에게 “iTunes Store 기프트 카드 교환하기”라고 말하십시오.

선물 보내기. 선물하려는 항목을 확인하고 을 탭한 다음 선물을 탭하십시오. 추천을 탭하고 하단으로 스크롤한 다음 선물 보내기를 탭하여 다른 사람에게 iTunes 상품권을 보낼 수 있습니다.

App 내 구입 제한하기. 많은 App에서 추가 콘텐츠나 추가 기능을 무료로 제공합니다. App 내 구입을 제한하려면 설정 > 일반 > 차단으로 이동한 다음(차단이 활성화되어 있는지 확인) 옵션을 설정하십시오(예를 들어 나이로 제한하거나 매 15분 마다 암호를 요구하도록 설정). App 내 구입을 꺼서 모든 구입을 차단할 수 있습니다. 40페이지의 [차단](#)을 참조하십시오.

App 삭제하기. 홈 화면 아이콘이 흔들릴 때까지 App 아이콘을 탭한 다음 을 탭하십시오. 완료되면 홈 버튼을 누르십시오. 내장된 App은 삭제할 수 없습니다. App을 삭제하면 관련 데이터도 삭제됩니다. App Store에서 구입한 모든 App을 무료로 다시 다운로드할 수 있습니다.

모든 App, 데이터 및 설정을 지우는 것에 관한 정보는 148페이지의 [iPad 설정 재설정하기](#)를 참조하십시오.

App Store 설정

App Store 옵션을 설정하려면 설정 > iTunes 및 App Store로 이동하십시오.

계정 보거나 편집하기. Apple ID를 탭한 다음 Apple ID 보기를 탭하십시오. 암호를 변경하려면 Apple ID 필드를 탭한 다음 암호 필드를 탭하십시오.

다른 Apple ID를 사용하여 로그인하기. 계정 이름을 탭한 다음 로그아웃을 탭하십시오. 그런 다음 다른 Apple ID를 입력하십시오.

자동 다운로드 끄기. 자동 다운로드에서 App을 탭하십시오. 옵션을 끄지 않는 한 Wi-Fi를 통해 자동으로 App이 업데이트됩니다.

셀룰러 네트워크를 사용하여 App 다운로드하기(Wi-Fi + Cellular 모델). 셀룰러 데이터 사용을 켜십시오. 셀룰러 네트워크를 통해 App을 다운로드하면 네트워크 사업자에 의해 비용이 청구될 수도 있습니다. 152페이지의 [셀룰러 설정](#)을 참조하십시오. 뉴스 가판대 App은 Wi-Fi를 통해서만 업데이트됩니다.




책 다운로드하기

iBooks Store에서 책 다운로드하기. iBooks에서 화면 하단에 있는 버튼을 사용하여 iBooks Store에 접근합니다. 최근에 출시된 책을 탐색하려면 추천을, 가장 인기 있는 책을 보려면 인기 차트를 탭하십시오. 특정 책을 찾으려면 iBooks Store에 접근한 다음 나타나는 검색 필드를 탭하십시오.

Siri 사용하기. 예를 들어, “저자 이름별로 책 찾기”라고 말해 보십시오.

책 읽기




책 열기. 읽으려는 책을 탭하십시오. 책꽂이에 책이 없는 경우 왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어넘겨 다른 모음을 볼 수 있습니다.



제어기 표시하기. 페이지의 중앙 부분을 탭하십시오. 제어기는 책에 따라 다를 수 있으며 제어기로 검색, 차례 보기, 읽고 있는 책 공유 등을 할 수 있습니다.


책 닫기. 보관함을 탭하거나 페이지를 오므리십시오.


이미지 확대하기. 이미지를 이중 탭하십시오. 일부 책에서는 디스플레이를 길게 터치하면 나타나는 돋보기를 사용하여 이미지를 볼 수 있습니다.



특정 페이지로 이동하기. 화면 하단의 페이지 탐색 제어기를 사용하십시오. 또는  을 탭하고 페이지 번호를 입력한 다음 검색 결과에서 페이지 번호를 탭하십시오.


정의 검색하기. 단어를 이중 탭한 다음 나타나는 메뉴에서 정의를 탭하십시오. 정의 기능은 일부 언어에서만 지원될 수 있습니다.


위치 기억하기.  을 탭하여 책갈피에 추가하거나 다시 탭하여 제거할 수 있습니다. 여러 개의 책갈피를 추가할 수 있습니다. 모든 책갈피를 보려면  을 탭한 다음 책갈피를 탭하십시오. iBooks가 마지막으로 읽은 페이지를 기억하기 때문에 책을 닫을 때 책갈피를 추가할 필요가 없습니다.

좋은 내용 기억해두기. 일부 책에는 메모 및 하이라이트를 추가할 수 있습니다. 하이라이트를 추가하려면 단어를 길게 탭한 다음 손가락을 움직여 하이라이트를 지정하십시오. 메모를 추가하려면 단어를 이중 탭하여 선택하고 이동 점을 이동하여 선택 부분을 조절한 다음 나타나는 메뉴에서 메모 또는 하이라이트를 탭하십시오. 생성한 모든 메모 및 하이라이트를 보려면  을 탭한 다음 메모를 탭하십시오.

좋은 내용 공유하기. 하이라이트된 텍스트를 탭한 다음 나타나는 메뉴에서  을 탭하십시오. iBooks Store에서 다운로드한 책인 경우 책의 링크가 자동으로 포함되어 있습니다. (일부 지역에서는 공유가 지원되지 않을 수 있음)

책의 링크 공유하기. 페이지의 중앙을 탭한 다음 나타나는 제어기에서  을 탭하십시오.  을 탭한 다음 책 공유를 탭하십시오.

책의 모양 변경하기. 일부 책에서는 서체, 서체 크기 및 페이지 색상을 변경할 수 있습니다. ( 을 탭하십시오.) 설정 > iBooks에서 전체 정렬 및 자동 하이픈을 변경할 수 있습니다. 이 설정을 지원하는 모든 책에 적용됩니다.



밝기 변경하기.  을 탭하십시오.  이 보이지 않는 경우 먼저  을 탭하십시오.


어두워지면 화면을 어둡게 하기. 자동 야간 테마를 켜면 조명이 어두운 상황에서 iBooks를 사용할 때 책꼴이, 페이지 색상 및 밝기를 자동으로 변경합니다. (일부 책은 자동 야간 테마를 지원하지 않음)


멀티미디어와 상호 작용하기

일부 책은 동영상, 다이어그램, 프레젠테이션, 갤러리 및 3D 대상체와 같은 상호 작용하는 요소를 포함합니다. 멀티미디어 대상체와 상호 작용하려면 탭하거나, 쓸어 넘기거나, 손가락으로 오므리십시오. 요소를 전체 화면으로 보려면 두 손가락을 펴십시오. 전체 화면을 종료하려면 두 손가락을 오므리십시오.

메모 및 용어집 용어 학습하기

이 기능을 지원하는 책에서 모든 하이라이트 및 메모를 학습 카드로 다시 볼 수 있습니다.

모든 메모 보기.  을 탭하십시오. 메모를 검색하거나 장을 탭하여 해당 장에 생성한 메모를 볼 수 있습니다.


메모 삭제하기.  을 탭하고 메모를 선택한 다음 삭제를 탭하십시오.

메모를 학습 카드로 다시 보기. 학습 카드를 탭하십시오. 카드 사이에서 이동하려면 쓸어 넘기십시오. 카드 뒤집기를 탭하여 뒷면을 볼 수 있습니다.

학습 카드 임의 재생하기.  을 탭하여 임의 재생을 켜십시오.

용어집 용어 학습하기. 책에 용어집이 포함된 경우  을 탭하여 단어를 학습 카드에 추가하십시오.

책 구성하기



제목 또는 표지로 책 보기.  또는  을 탭하십시오.

모음으로 책 구성하기. 선택을 탭한 다음 모음으로 이동할 책을 선택하십시오. 모음을 편집하거나 생성하려면 화면 상단에 있는 현재 모음의 이름을 탭하십시오. PDF와 같은 일부 내장된 모음은 이름을 변경하거나 삭제할 수 없습니다.

책 재정렬하기. 표지 보기 상태에서 표지를 길게 탭한 다음 새로운 위치로 드래그하십시오. 제목으로 책 보기 상태에서 화면 상단에 있는 버튼을 사용하여 목록을 정렬하십시오. 모든 책 모음이 자동으로 정렬됩니다. 사용자의 책을 수동으로 정렬하려면 다른 모음으로 전환하십시오.


책 검색하기. 화면을 쓸어내리면 화면 상단에 검색 필드가 나타납니다. 제목 및 저자 이름으로 책을 검색합니다.

다운로드하지 않은 구입한 책 가리기. 현재 모음 이름(화면 상단에 있음)을 탭한 다음 iCloud 책 가리기를 켜십시오.

PDF 읽기

PDF 동기화하기. Mac에서는 OS X용 iBooks에 PDF를 추가한 다음 iTunes를 열고 해당 PDF를 선택하여 동기화하십시오. Windows 컴퓨터의 iTunes에서 파일 > 보관함에 추가를 선택하고 PDF를 선택한 다음 동기화하십시오. 동기화에 대한 추가 정보는 iTunes 도움말을 참조하십시오.

iBooks에 PDF 이메일 첨부 파일 추가하기. 이메일 메시지를 연 다음 PDF 첨부 파일을 길게 터치하십시오. 나타나는 메뉴에서 iBooks에서 열기를 선택하십시오.

PDF 프린트하기. PDF를 열고  을 탭한 다음 프린트를 선택하십시오. AirPrint와 호환되는 프린터가 필요합니다. AirPrint에 대한 추가 정보는 38페이지의 [AirPrint](#)를 참조하십시오.

이메일로 PDF 보내기. PDF를 열고  을 탭한 다음 이메일을 선택하십시오.

iBooks 설정

설정 > iBooks로 이동하여 다음 기능을 이용할 수 있습니다.

- 모음 및 책갈피(메모 및 현재 페이지 정보 포함) 다른 장비와 동기화.
- 책에서 온라인 콘텐츠 보기. 일부 책은 웹에 저장되어 있는 비디오 또는 오디오에 접근할 수 있습니다.
- 왼쪽 여백을 탭할 때 페이지가 이동하는 방향을 변경할 수 있습니다.

Podcast


25



Podcast 살펴보기

Podcast App을 연 다음 iPad에서 즐겨찾는 오디오 또는 비디오 Podcast를 탐색, 구독 및 재생합니다.

Podcast를 삭제하거나 재정렬합니다.



새로운 에피소드

에피소드를 보거나 재생하려면 Podcast를 탭합니다.

쓸어 내려 업데이트하거나 검색합니다.

구독 및 다운로드한 Podcast를 봅니다.

즐거찾기를 구성하고 자동으로 업데이트합니다.

Podcast를 탐색합니다.


Podcast 및 에피소드 다운로드하기

다른 Podcast 찾아보기. 화면 하단에서 추천 또는 인기 차트를 탭합니다.

새로운 Podcast 검색하기. 화면 하단에서 검색을 탭하십시오.

보관함 검색하기. 나의 Podcast를 탭한 다음 화면 중앙에서 아래로 드래그하여 검색 필드를 표시합니다.

에피소드를 미리 보거나 스트리밍하기. Podcast를 탭한 다음 에피소드를 탭하십시오.



추가 정보 얻기. 에피소드 세부사항을 확인하려면 ⓘ을 탭하십시오. Podcast 또는 에피소드를 Safari에서 열려면 Podcast 또는 에피소드 설명에 있는 링크를 탭하십시오.

새로운 에피소드 찾기. 아직 듣지 못한 에피소드를 찾으려면 재생 안 함을 탭하십시오.

에피소드 탐색하기. 다운로드 또는 스트리밍 가능한 에피소드를 보려면 피드를 탭하십시오.


iPad로 에피소드 다운로드하기. 에피소드 옆에 있는 ⇩를 탭하십시오.

새로운 에피소드가 출시되면 받기. Podcast 구독하기. 추천 Podcast 또는 인기 차트를 탐색 중인 경우 Podcast를 탭한 다음 구독을 탭하십시오. 이미 에피소드를 다운로드한 경우 나의 Podcast를 탭하고 Podcast를 탭한 다음 에피소드 목록 상단에서 설정을 탭하고 구독을 켜십시오.

에피소드 저장하기. 에피소드 옆에 있는 ⓘ을 탭한 다음 에피소드 저장을 탭하십시오. 저장한 에피소드를 삭제하려면 다운로드 삭제를 탭하십시오.

재생 제어하기

재생 제어기를 사용하여 Podcast에서 앞뒤로 이동하기, 속도 설정하기, 에피소드를 건너뛰기 등을 할 수 있습니다.



감상하는 동안 Podcast 정보 보기. 지금 재생 중 화면에서 Podcast 이미지를 탭하십시오.

더 정확하게 앞으로 또는 뒤로 건너뛰기. 재생헤드를 좌우로 드래그할 때 화면 상단 쪽으로 손가락을 이동하십시오. 재생 제어기 쪽으로 드래그하면 에피소드 전체를 빠르게 스캔할 수 있습니다. 화면 상단 쪽으로 드래그하면 한 번에 1초씩 스캔할 수 있습니다.

Siri 사용하기. 다음과 같이 말해 보십시오.

- “Podcast 재생”
- “두 배 빠르게 재생”
- “10초 앞으로 이동”

즐거찾는 방송국 구성하기

즐거찾는 Podcast를 사용자 지정 방송국으로 구성하면 사용자의 모든 장비에 있는 에피소드를 자동으로 업데이트합니다.



다른 Podcast에서 에피소드를 함께 보내기. 에피소드를 On-The-Go 방송국에 추가하려면 나의 방송국을 탭하고 On-The-Go를 탭한 다음 추가를 탭하십시오. 또는 보관함의 에피소드 옆에 있는 ⓘ을 탭하십시오. 또한 아무 에피소드나 길게 터치한 다음 On-The-Go에 추가를 탭할 수 있습니다.

방송국 생성하기. 나의 방송국을 탭한 다음 +를 탭하십시오.

방송국 목록 또는 방송국의 Podcast 순서 변경하기. 나의 방송국을 탭하고 방송국 목록 또는 에피소드 목록 위의 편집을 탭한 다음 ≡을 위아래로 드래그하십시오.

방송국에서 에피소드의 재생 순서 변경하기. 방송국을 탭한 다음 설정을 탭하십시오.

Podcast 보관함 다시 정렬하기. 나의 Podcast를 탭하고 오른쪽 상단에서 목록을 탭한 다음 편집을 탭하고 ≡을 위아래로 드래그하십시오.

이전 에피소드 먼저 나열하기. 나의 Podcast를 탭하고 Podcast를 탭한 다음 설정을 탭하십시오.

방송국 목록에서 Podcast 재생하기. 방송국 이름 옆에 있는 ▶를 탭하십시오.

Podcast 설정

설정 > Podcast로 이동하여 다음을 할 수 있습니다.

- 사용자의 모든 장비에서 Podcast 구독을 최신으로 유지
- Podcast가 새로운 에피소드에 대한 구독을 확인하는 빈도 선택
- 에피소드를 자동으로 다운로드
- 재생된 에피소드를 유지할지 선택

손쉬운 사용



손쉬운 사용 기능

iPad는 많은 손쉬운 사용 기능을 제공합니다.

시력

- VoiceOver
- 점자 디스플레이 지원
- 확대/축소
- 색상 및 흑백음영 반전하기
- 선택 항목 말하기
- 화면 말하기
- 자동 텍스트 말하기
- 텍스트 크게 표시, 볼드체 및 고대비
- 버튼 모양
- 화면상의 동작 줄이기
- 켜/끔 스위치 레이블
- 지정 가능한 벨소리
- 비디오 설명

청력

- 보청기
- 모노 오디오 및 밸런스
- 자막 및 청각 장애인용 자막

상호 작용

- Siri
- 와이드스크린 키보드
- 사용법 유도
- 스위치 제어
- AssistiveTouch

손쉬운 사용 기능 켜기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용으로 이동하거나 손쉬운 사용 단축키를 사용하십시오. 121페이지의 [손쉬운 사용 단축키](#)를 참조하십시오.

Siri에게 말하여 App을 열거나, 색상을 반전하거나, 일부 App에서 화면을 읽거나, VoiceOver와 함께 동작하도록 요청할 수 있습니다. 자세한 정보를 보려면 45페이지의 [Siri 사용하기](#)를 참조하십시오.

컴퓨터에서 iTunes를 사용하여 iPad의 손쉬운 사용 구성하기. 컴퓨터의 iTunes에서 일부 손쉬운 사용 옵션을 선택할 수 있습니다. iPad를 컴퓨터에 연결한 다음 iTunes 장비 목록에서 iPad를 선택하십시오. 요약을 클릭한 다음 요약 화면 하단에서 손쉬운 사용 구성을 클릭하십시오.

iPad 손쉬운 사용 기능에 대한 추가 정보를 보려면 www.apple.com/kr/accessibility 사이트로 이동하십시오.

손쉬운 사용 단축키

손쉬운 사용 단축키 사용하기. 홈 버튼을 빠르게 세 번 눌러 다음 기능 중 하나를 켜거나 끕니다.

- VoiceOver
- 색상 반전
- 흑백음영
- 확대/축소
- 스위치 제어
- AssistiveTouch
- 사용법 유도(이미 켜져 있는 경우 단축키가 사용법 유도를 시작합니다. 136페이지의 [사용법 유도](#)를 참조하십시오.)
- 보청기 제어(Made for iPhone 보청기를 쌍으로 연결한 경우)

제어하려는 기능 선택하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 손쉬운 사용 단축키로 이동한 다음 사용할 손쉬운 사용 기능을 선택하십시오.

속도를 빠르지 않게 하기. 삼중 클릭 속도를 느리게 하려면 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 홈-클릭 속도로 이동하십시오. (이중 클릭 속도도 느려집니다.)

VoiceOver

VoiceOver는 iPad를 보지 않고도 사용할 수 있도록 화면에 나타나는 내용을 소리내어 말해줍니다.

항목을 선택하면 VoiceOver가 화면의 각 항목에 대해 말해줍니다. VoiceOver 커서(사각형)가 항목을 에워싸고 VoiceOver가 해당 항목의 이름을 말하거나 설명합니다.

화면을 터치하거나 화면 위를 손가락으로 드래그하여 화면에서 다른 항목을 들읍니다. 텍스트를 선택한 경우 VoiceOver가 해당 텍스트를 읽읍니다. 힌트 말하기가 켜져 있는 경우 VoiceOver가 항목의 이름을 말하고 지침을 설명해줍니다(예: “열려면 이중 탭하기”). 버튼 및 링크와 같은 항목과 상호 작용하려면 124페이지의 [VoiceOver 동작 배우기](#)에서 설명된 동작을 사용하십시오.

새로운 화면으로 이동하면 VoiceOver가 사운드를 재생한 다음 화면의 첫 번째 항목(일반적으로 왼쪽 상단에 있음)을 선택하고 설명합니다. VoiceOver는 화면이 가로 또는 세로 화면 방향으로 변경되거나 화면이 흐려지거나 잠금 상태가 되는 경우에도 알려줍니다.

참고: VoiceOver는 설정 > 일반 > 언어 및 지역에서 설정된 언어로 말합니다. VoiceOver는 많은 언어로 지원되지만 모든 언어를 지원하지는 않습니다.

VoiceOver 기본 기능

중요사항: VoiceOver는 iPad를 제어하는 데 사용하는 동작을 변경합니다. VoiceOver를 켜면 VoiceOver를 다시 끄고 VoiceOver 동작을 사용해야 합니다.

VoiceOver 켜거나 끄기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver로 이동하거나 손쉬운 사용 단축키를 사용하십시오. 상단의 121페이지의 [손쉬운 사용 단축키](#)를 참조하십시오.

Siri 사용하기. 예:

- “VoiceOver 켜기”
- “VoiceOver 끄기”

탐색하기. 화면 위를 손가락으로 드래그합니다. VoiceOver는 터치한 각각의 항목을 말합니다. 항목을 선택한 채로 두려면 손가락을 떼십시오.

- **항목 선택하기:** 탭하거나 항목 위를 드래그하는 동안 손가락을 떼십시오.
- **다음이나 이전 항목 선택하기:** 한 손가락으로 오른쪽이나 왼쪽으로 쓸어 넘기십시오. 항목 순서는 왼쪽에서 오른쪽, 위쪽에서 아래쪽입니다.
- **위 또는 아래의 항목 선택하기:** 로터를 수직 탐색으로 설정한 다음 한 손가락으로 위 또는 아래로 쓸어 넘기십시오. 로터에 수직 탐색이 보이지 않는 경우 수직 탐색을 추가할 수 있습니다. 125페이지의 [VoiceOver 로터 사용하기](#)를 참조하십시오.
- **화면의 첫 번째 또는 마지막 항목 선택하기:** 화면 상단 또는 하단에서 네 손가락으로 탭하십시오.
- **이름 별로 항목 선택하기:** 항목 선택 화면을 열려면 두 손가락으로 화면 아무데나 세 번 탭하십시오. 그런 다음 검색 필드에서 이름을 입력하거나 왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어넘겨 목록을 알파벳 순으로 이동하거나 표 인덱스를 목록의 오른쪽으로 탭하고 항목의 목록을 가로질러 빠르게 이동하기 위해 위 또는 아래로 쓸어 넘기십시오. 필기를 사용하여 이름을 입력해서 항목을 선택할 수도 있습니다. 126페이지의 [손가락으로 쓰기를](#) 참조하십시오. 선택하지 않고 항목 선택 화면을 사라지게 하려면 두 손가락으로 문지르기를 수행하십시오(두 손가락을 앞, 뒤로 세 번 빠르게 'z' 모양으로 이동합니다).
- **쉽게 찾도록 항목의 이름 변경하기:** 항목을 선택한 다음 두 손가락으로 화면 아무데나 두 번 길게 탭하십시오.
- **선택한 항목의 텍스트 말하기:** 로터를 문자 또는 단어로 설정한 다음 한 손가락으로 아래 또는 위로 쓸어 넘기십시오.
- **힌트 말하기 켜거나 끄기:** 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 힌트 말하기로 이동하십시오.
- **발음 기호 철자 사용하기:** 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 발음 기호 피드백으로 이동하십시오.
- **상단에서부터 전체 화면 말하기:** 두 손가락을 위로 쓸어넘기십시오.
- **현재 항목에서 화면 아래까지 말하기:** 두 손가락을 아래로 쓸어넘기십시오.
- **말하기 일시 중지:** 두 손가락으로 한 번 탭하십시오. 두 손가락으로 다시 탭하여 말하기를 재개하거나 다른 항목을 선택하십시오.
- **VoiceOver 소리 끄기:** 세 손가락으로 이중 탭하십시오. 소리를 다시 켜려면 반복하십시오. 외장 키보드를 사용 중인 경우 Control 키를 누르십시오.
- **사운드 효과를 무음으로 설정하기:** 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver로 이동한 다음 사운드 효과 사용을 끄십시오.

VoiceOver 큰 커서 사용하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver로 이동한 다음 큰 커서를 켜십시오.

말하기 음성 조절하기. VoiceOver 말하기 음성을 조절할 수 있습니다.

- **음량 변경하기:** iPad에서 음량 버튼을 사용하십시오. 음량을 로터에 추가한 다음 위아래로 쓸어넘겨 조절할 수도 있습니다. 125페이지의 [VoiceOver 로터 사용하기](#)를 참조하십시오.
- **말하기 속도 변경하기:** 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver로 이동한 다음 말하기 속도 슬라이더를 드래그하십시오. 로터를 말하기 속도로 설정한 다음 위 또는 아래로 쓸어넘겨 조절할 수도 있습니다.
- **음높이 변경 사용하기:** VoiceOver는 그룹(목록 또는 표와 같은)의 첫 번째 항목을 말할 때 높은 음조를 사용하며 그룹의 마지막 항목을 말할 때 낮은 음조를 사용합니다. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 음높이 변경 사용으로 이동하십시오.
- **구두점 말하기:** 로터 제어를 구두점으로 설정한 다음 위 아래로 쓸어넘겨 들으려는 개수를 선택하십시오.
- **오디오 더킹 제어하기:** VoiceOver가 말하는 동안 재생 중인 오디오의 볼륨을 낮출지 선택하려면 로터를 오디오 더킹으로 설정한 다음 위 또는 아래로 쓸어넘기십시오.
- **iPad 언어 변경하기:** 설정 > 일반 > 언어 및 지역으로 이동하십시오. 일부 언어의 VoiceOver 발음은 사용자가 선택한 지역 포맷에 영향을 받습니다.
- **발음 변경하기:** 로터를 언어로 설정한 다음 위 또는 아래로 쓸어넘기십시오. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 말하기 > 로터 언어에서 언어를 추가한 경우에만 로터에서 언어를 사용할 수 있습니다.

- **로터 제어기에서 사용할 수 있는 방언 선택하기:** 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 말하기 > 로터 언어로 이동하십시오. 음성 음질 또는 말하기 속도를 조절하려면 언어 옆에 있는 ⓘ을 탭하십시오. 로터에서 언어를 제거하거나 그 순서를 변경하려면, 편집을 탭하고 삭제 버튼을 탭하거나, ≡을 위 또는 아래로 드래그한 다음 완료를 탭하십시오.
- **현재 iPad 언어에 대해 기본 사투리를 설정하십시오.** 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 말하기로 이동하십시오.
- **향상된 품질의 읽기 음성 다운로드하기:** 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 말하기로 이동하여 언어를 탭한 다음 향상된 품질을 탭하십시오. 영어를 사용하고 있을 경우 Mac 컴퓨터의 VoiceOver에 사용되는 동일한 고품질 미국 영어 음성인 Alex(869MB)를 선택하여 다운로드할 수 있습니다.

VoiceOver로 iPad 사용하기

iPad 잠금 해제하기. 홈 버튼이나 잠자기/깨우기 버튼을 누르고 쓸어넘겨 잠금 해제 버튼을 선택한 다음, 화면을 두 번 탭하십시오.

암호를 조용히 입력하기. 입력할 때 암호를 말하지 않게 하도록 필기를 사용하십시오. 126페이지의 [손가락으로 쓰기](#)를 참조하십시오.

App을 열고 스위치를 토글하거나 항목을 탭하기. 항목을 선택하고 화면을 이중 탭하십시오.

선택한 항목을 이중 탭하기. 화면을 세 번 탭하십시오.

슬라이더 제어하기. 슬라이더를 선택한 다음 한 손가락으로 위 또는 아래로 쓸어넘기십시오.

표준 동작 사용하기. 세 번 증가하는 소리가 들릴 때까지 화면 위를 손가락으로 이중 탭하고 유지한 다음 동작하십시오. 손가락을 떼면 VoiceOver 동작이 다시 시작합니다. 예를 들어, 위아래로 쓸어넘기는 대신 손가락으로 볼륨 슬라이더를 드래그하고 슬라이더를 선택하여 이중 탭한 상태에서 소리가 세 번 날 때까지 기다린 다음 왼쪽이나 오른쪽으로 미십시오.

목록 또는 화면 영역 스크롤하기. 세 손가락으로 위 또는 아래로 쓸어넘기십시오.

- **목록에서 계속 스크롤하기:** 세 번 증가하는 소리가 들릴 때까지 이중 탭한 상태를 유지한 다음 위 또는 아래로 드래그하십시오.
- **목록 인덱스 사용하기:** 일부 목록은 오른쪽에 알파벳순으로 된 표 인덱스가 있습니다. 인덱스를 선택한 다음 위 아래로 쓸어넘겨 인덱스를 이동할 수 있습니다. 이중 탭한 상태로 손가락을 위나 아래로 밀어서 누르십시오.
- **목록 재정렬하기:** 손쉬운 사용 설정에서 로터 항목과 같은 일부 목록에 있는 항목의 순서를 변경할 수 있습니다. 항목의 오른쪽에 있는 ≡을 선택하고 세 번 증가하는 소리가 들릴 때까지 이중 탭한 상태를 유지한 다음 위 또는 아래로 드래그하십시오.

알림 센터 열기. 상태 막대에서 항목 하나를 선택한 다음 세 손가락으로 아래로 쓸어넘기십시오. 알림 센터를 사라지게 하려면 두 손가락으로 문지르기를 수행하십시오(두 손가락을 앞, 뒤로 세 번 빠르게 'Z' 모양으로 이동합니다).

제어 센터 열기. 상태 막대에서 항목 하나를 선택한 다음 세 손가락으로 위로 쓸어넘기십시오. 제어 센터를 사라지게 하려면 두 손가락으로 문지르기를 수행하십시오.

다른 App으로 전환하기. 열린 App을 보려면 홈 버튼을 이중 클릭하고 한 손가락으로 왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어넘겨 App을 선택한 다음 전환하려는 App을 이중 탭하십시오. 또는 열린 App을 보는 동안 동작에 로터를 설정한 다음 위나 아래로 쓸어넘길 수도 있습니다.

홈 화면 재정렬하기. 홈 화면에서 아이콘을 선택하여 이중 탭하고 유지한 다음 드래그하십시오. 아이콘이 새로운 위치에 있으면 손가락을 떼십시오. 아이콘을 다른 홈 화면으로 이동하려면 화면의 가장자리로 아이콘을 드래그하십시오. 홈 버튼을 누를 때까지 계속 항목을 선택하고 이동할 수 있습니다.

iPad 상태 정보 말하기. 상태 막대를 탭한 다음 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어넘기면 시간, 배터리 상태, Wi-Fi 신호 세기 등과 같은 정보를 들을 수 있습니다.

알림 말하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver로 이동한 다음 항상 알림 말하기를 켜십시오. iPad가 잠겨 있더라도 알림이 발생하면 수신한 메시지의 텍스트를 포함하여 알림을 들려줍니다. iPad를 잠금 해제할 때 승인되지 않은 알림이 반복됩니다.

화면 커튼을 켜거나 끄기. 세 손가락으로 세 번 탭하십시오. 화면 커튼이 켜져 있으면 화면이 꺼져 있더라도 화면 콘텐츠가 활성화 상태입니다.

VoiceOver 동작 배우기

VoiceOver가 켜져 있을 때 표준 터치스크린 동작이 다르게 적용될 수 있고, 추가 동작은 화면 주위를 이동하거나 각각의 항목을 제어할 수 있도록 해줍니다. VoiceOver 동작은 탭하거나 쓸어넘기는 두세 개 및 네 개의 손가락 동작을 포함합니다. 여러 손가락 동작을 사용하여 최상의 결과를 얻으려면 손가락 사이에 공간을 두고 손가락으로 부드럽게 화면을 터치하십시오.

특정 VoiceOver 동작을 입력하기 위해 다양한 기술을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 한 손의 두 손가락을 사용하거나 양손에서 한 손가락씩을 사용하여 두 손가락으로 탭하기를 수행할 수 있습니다. 엄지 손가락을 사용할 수도 있습니다. 많은 사람들이 손가락 벌려 누르기 동작을 많이 사용합니다. 항목을 선택하고 이중 탭하는 동작 대신 한 손가락으로 항목을 터치한 다음 다른 손가락으로 화면을 탭하십시오.

자신에게 맞는 방법을 찾기 위해 다양한 기술을 시도해 보십시오. 동작이 적용되지 않는다면 좀 더 빠르게 움직여 보고, 특히 이중 탭하고 쓸어넘기는 동작을 해보십시오. 쓸어넘기려면 손가락으로 화면을 빨리 스치고 지나가야 합니다.

VoiceOver 설정에서 iPad나 설정에 영향을 주지 않고 VoiceOver 동작을 연습할 수 있는 특별한 영역을 입력할 수 있습니다.

VoiceOver 동작 연습하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver로 이동한 다음 VoiceOver 연습을 탭하십시오. 연습을 완료하면 완료를 탭하십시오. VoiceOver 연습 버튼이 없다면 VoiceOver가 켜져 있는지 확인하십시오.

주요 VoiceOver 동작:

탐색 및 읽기

- **탭하기:** 해당 항목을 선택하여 말합니다.
- **왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어 넘기기:** 다음이나 이전 항목을 선택합니다.
- **위 또는 아래로 쓸어 넘기기:** 로터 설정에 따라 다릅니다. 125페이지의 [VoiceOver 로터 사용하기](#)를 참조하십시오.
- **두 손가락으로 쓸어 올리기:** 화면 상단의 항목부터 모두 읽습니다.
- **두 손가락으로 쓸어 내리기:** 현재 위치의 항목부터 모두 읽습니다.
- **두 손가락으로 탭하기:** 말하기를 중단하거나 재개합니다.
- **두 손가락으로 문지르기:** 두 손가락을 앞, 뒤로 세 번 빠르게 이동하여('z' 모양으로) 경고가 사라지게 하거나 이전 화면으로 이동합니다.
- **세 손가락으로 위아래로 쓸어 넘기기:** 한 페이지를 한 번에 스크롤합니다.
- **세 손가락으로 좌우로 쓸어 넘기기:** 다음 또는 이전 페이지(예: 홈 화면에서)로 이동합니다.
- **세 손가락으로 탭하기:** 목록 내의 위치 또는 텍스트 선택 여부와 같은 추가 정보를 말합니다.
- **네 손가락으로 화면 상단을 탭하기:** 페이지에 있는 첫 번째 항목을 선택합니다.
- **네 손가락으로 화면 하단을 탭하기:** 페이지의 마지막 항목을 선택합니다.

활성화

- **이중 탭하기:** 선택한 항목을 활성화합니다.
- **세 번 탭하기:** 항목을 이중 탭하십시오.
- **손가락 벌려 누르기:** 활성화하기 위해 항목 선택 및 두 번 탭하기의 대체 동작으로서 한 손가락으로 항목을 길게 터치한 다음 다른 손가락으로 화면을 탭하십시오.
- **두 번 탭하고 유지하기(1초) + 표준 동작:** 표준 동작 사용하기. 두 번 탭하고 유지하는 동작은 iPad에서 다음 동작이 표준 동작으로 인식되게 합니다. 예를 들어 두 번 탭하고 유지한 다음 손가락을 떼지 않고 드래그하여 스위치를 밀 수 있습니다.
- **두 손가락으로 두 번 탭하기:** 음악, 비디오 또는 사진에서 재생하거나 일시 중지합니다. 카메라에서 사진을 찍거나 녹화를 시작 및 일시 정지합니다. 스톱워치를 시작하거나 중지합니다.
- **두 손가락으로 두 번 길게 탭하기:** 쉽게 찾으려면 항목의 꼬리표를 변경합니다.
- **두 손가락으로 세 번 탭하기:** 항목 선택 화면을 엽니다.
- **세 손가락으로 이중 탭하기:** VoiceOver 소리를 끄거나 다시 켭니다.
- **세 손가락으로 세 번 탭하기:** 화면 커튼을 켜거나 끕니다.

VoiceOver 로터 사용하기

로터를 사용하여 VoiceOver가 켜져 있는 동안 위 또는 아래로 쓸어넘길 때 일어나는 동작을 선택하거나 점자 화면 입력이나 필기와 같은 특수한 입력기를 선택합니다.

로터 작동하기. 화면에서 손가락 사이의 점 주위를 두 손가락을 회전하십시오.



로터 옵션 선택하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 로터로 이동한 다음 로터에 포함하려는 옵션을 선택하십시오.

사용 가능한 로터 옵션 및 효과는 무엇을 하고 있는지에 따라 달라집니다. 예를 들어 이메일을 읽고 있는 경우 위 또는 아래로 쓸어넘길 때 단어 단위로 또는 문자 단위로 말한 텍스트를 듣는 것 사이에서 전환하기 위해 로터를 사용할 수 있습니다. 웹 페이지를 탐색하고 있는 경우 모든 텍스트(단어 단위 또는 문자 단위)를 말하거나 한 항목에서 제목 또는 링크와 같은 특정 유형의 한 항목에서 다른 항목으로 이동하기 위해 로터를 설정할 수 있습니다.

Apple Wireless Keyboard로 VoiceOver를 제어할 때 로터를 사용하여 음량, 말하기 속도, 음높이 변경 또는 발음 기호 사용, 예코 입력 및 구두점 읽기와 같은 설정을 조절할 수 있습니다. 128페이지의 [Apple Wireless Keyboard로 VoiceOver 사용하기](#)를 참조하십시오.

화면 키보드 사용하기

편집 가능한 텍스트 필드를 활성화하면 화면 키보드가 나타납니다(Apple Wireless Keyboard가 연결되어 있지 않은 경우).

텍스트 필드 활성화하기. 텍스트 필드를 선택한 다음 이중 탭하십시오. 삽입점과 화면 키보드가 나타납니다.

텍스트 입력하기. 화면 키보드를 사용하여 문자 입력하기:

- **표준 입력:** 왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어 넘겨 키보드의 키를 선택하고, 이중 탭하여 문자를 입력하십시오. 또는 한 손가락을 키보드 주위로 이동하여 키를 선택하고 한 손가락을 누르고 있는 동안 다른 손가락으로 화면을 누릅니다. VoiceOver는 키를 선택할 때 말해주고 문자를 입력할 때 다시 말해줍니다.

- **터치 입력:** 키보드의 키를 터치하여 선택한 다음 손가락을 떼어 문자를 입력합니다. 잘못된 키를 눌렀다면 원하는 키로 손가락을 밀니다. VoiceOver는 터치한 각 키에 해당하는 문자를 말해주지만 손가락을 떼 때까지 문자가 입력되지는 않습니다.
- **직접 터치 입력:** VoiceOver는 키보드에 대해서만 비활성화되기 때문에 VoiceOver를 꺾을 때 했던 것처럼 입력할 수 있습니다.
- **입력 스타일 선택하기:** 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 입력 스타일로 이동하십시오. 또는 입력 모드에 로터를 설정한 다음 위나 아래로 쓸어넘길 수도 있습니다.

삽입점 이동하기. 텍스트에서 삽입점을 앞뒤로 이동하려면 위나 아래로 쓸어넘기십시오. 로터를 사용하여 문자, 단어 또는 줄 단위로 삽입점을 이동할 지 여부를 선택할 수 있습니다. 시작 또는 끝으로 이동하려면 텍스트를 이중 탭하십시오.


VoiceOver가 삽입점을 이동할 때 사운드가 들리며 삽입점이 이동한 문자, 단어 또는 줄을 말해줍니다. 단어 단위로 앞으로 이동하면 삽입점은 각 단어의 마지막 부분, 단어 뒤에 나오는 공백 또는 구두점 앞에 위치합니다. 뒤로 이동하면 삽입점은 이전 단어의 마지막 부분, 단어 뒤에 나오는 공백 또는 구두점 앞에 위치합니다.

삽입점을 단어 또는 문장의 마지막 구두점을 지나도록 이동하기. 로터를 사용하여 문자 모드로 다시 전환하십시오.

삽입점이 줄 단위로 이동되면 VoiceOver는 이동되는 대로 각 줄을 말해줍니다. 앞으로 이동하면 삽입점은 다음 줄의 시작 부분에 위치합니다(문단의 마지막 줄인 경우, 방금 말한 줄의 마지막으로 삽입점이 이동된 경우는 제외). 뒤로 이동하면 삽입점은 말한 줄의 시작 부분에 위치합니다.

입력 피드백 변경하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 입력 피드백으로 이동하십시오.

입력 피드백에서 발음 기호 사용하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 발음 기호 피드백으로 이동하십시오. 문자 단위로 텍스트를 읽습니다. Voiceover가 먼저 글자 단위로 말한 다음 발음 기호를 말해줍니다(예를 들어 'f' 다음에 'foxtrot').

문자 삭제하기.  키를 모든 VoiceOver 입력 스타일과 함께 사용하십시오. VoiceOver는 각 문자가 삭제되면 말해줍니다. 음높이 변경 사용이 켜져 있는 경우 VoiceOver는 낮은 음조로 삭제된 문자를 말해줍니다.

텍스트 선택하기. 로터를 편집으로 설정하고 선택 또는 모두 선택을 선택하려면 위나 아래로 쓸어 넘긴 다음 이중 탭하십시오. 선택을 선택하고 이중 탭하면 삽입점에 가장 근접한 단어가 선택됩니다. 선택 부분을 늘리거나 줄이려면 두 손가락으로 밀어 팝업 메뉴를 지운 다음 화면을 오므리거나 펴십시오.

오려두기, 복사하기 또는 붙이기. 로터를 편집으로 설정하고 텍스트를 선택한 다음 자르기, 복사하기 또는 붙여넣기를 선택하고 이중 탭하십시오.

실행 취소하기. iPad를 흔들고 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어넘겨 취소할 동작을 선택한 다음 두 번 탭하십시오.

악센트 부호가 있는 문자 입력하기. 표준 입력 스타일에서 일반 문자를 선택한 다음 다른 문자가 나타났다는 사운드가 들릴 때까지 이중 탭한 상태로 유지하십시오. 왼쪽 또는 오른쪽으로 드래그하여 선택하고 들으십시오. 현재 선택 항목을 입력하려면 손가락을 떼십시오. 터치 입력 스타일에서 다른 문자가 나타날 때까지 문자를 길게 누르십시오.

키보드 언어 변경하기. 로터를 언어로 설정한 다음 위 또는 아래로 쓸어넘기십시오. 언어 및 지역에서 지정된 언어를 사용하려면 '기본 언어'를 선택하십시오. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 말하기에서 한 개 이상의 언어를 선택한 경우에만 언어 로터 항목이 나타납니다.

손가락으로 쓰기

필기 모드를 사용하면 손가락으로 화면에 문자를 써서 텍스트를 입력할 수 있습니다. 필기 모드를 사용하면 일반 텍스트 입력뿐만 아니라 iPad 암호를 조용히 입력하거나 홈 화면에서 App을 열 수도 있습니다.

필기 모드 입력하기. 로터를 사용하여 필기를 선택하십시오. 로터에 필기가 없는 경우 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 로터로 이동한 다음 필기를 추가하십시오.

문자 유형 선택하기. 소문자, 숫자, 대문자 또는 구두점을 선택하려면 세 손가락으로 위나 아래로 쓸어넘기십시오.

현재 선택된 문자 유형 듣기. 세 손가락으로 탭하십시오.

문자 입력하기. 손가락으로 화면에서 문자를 추적하십시오.

빈 칸 입력하기. 두 손가락을 오른쪽으로 쓸어넘기십시오.

새로운 줄로 이동하기. 세 손가락을 오른쪽으로 쓸어넘기십시오.

삼입점 앞에 있는 문자 삭제하기. 두 손가락을 왼쪽으로 쓸어넘기십시오.

홈 화면에서 항목 선택하기. 항목의 이름을 쓰기 시작하십시오. 여러 개가 일치하는 경우 고유한 이름이 될 때까지 쓰거나, 두 손가락을 위나 아래로 쓸어넘겨 현재 일치하는 항목을 선택합니다.

암호를 조용히 입력하기. 로터를 암호 화면의 필기로 설정한 다음 암호 문자를 씁니다.

표 인덱스를 사용하여 긴 목록 건너뛰기. 표 오른쪽에 있는 표 인덱스를 선택한 다음(예: 연락처 목록 옆 또는 VoiceOver 항목 선택 화면에서) 문자를 씁니다.

로터를 웹 검색 요소 유형으로 설정하기. 페이지 요소 유형의 첫 번째 글자를 씁니다. 예를 들어 'l'를 쓰면 위나 아래로 쓸어넘기기가 링크로 건너뛰고, 'h'를 쓰면 머리말로 건너뛩니다.

필기 모드 종료하기. 두 손가락으로 문지르거나 로터를 다른 선택으로 변경하십시오.

화면 점자 입력하기

점자 화면 입력을 활성화하면 손가락을 사용하여 6점, 8점 또는 축약된 점자 코드를 iPad 화면에 직접 입력할 수 있습니다. 사용자 앞에 iPad를 수평으로 놓은 상태에서 코드를 탭하거나(탁자에 놓고 입력하는 모드) 손가락이 뒤로 감기도록 iPad를 화면이 바깥쪽을 향하게 잡고 화면을 탭합니다(장비를 잡고 입력하는 모드).

점자 화면 입력 켜기. 로터를 사용하여 점자 화면 입력을 선택하십시오. 로터에서 점자 화면 입력을 찾을 수 없는 경우 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 로터로 이동한 다음 추가하십시오.

점자 코드 입력하기. 사용자 앞에 iPad를 수평으로 놓거나 iPad를 화면이 바깥쪽을 향하게 잡은 다음 하나 또는 여러 손가락으로 화면을 동시에 탭하십시오.

입력 점 위치 조절하기. 자연스러운 손가락 위치에 맞게 입력 점을 이동하려면 6개의 손가락 또는 8개의 손가락을 동시에 이중 탭하십시오.

6점, 8점 및 축약된 점자 코드 전환하기. 세 손가락을 오른쪽으로 쓸어넘기십시오. 기본 점자 코드를 설정하려면 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 점자 > 점자 화면 입력으로 이동하십시오.

빈 칸 입력하기. 한 손가락을 오른쪽으로 쓸어넘기십시오. (장비를 잡고 입력하는 모드에서는 *사용자의* 오른쪽으로 쓸어넘기십시오.)

이전 문자 삭제하기. 한 손가락을 왼쪽으로 쓸어넘기십시오.

새로운 줄로 이동하기(입력). 두 손가락을 오른쪽으로 쓸어넘기십시오.

맞춤법 제안 확인하기. 한 손가락으로 위 또는 아래로 쓸어넘기십시오.

홈 화면에서 항목 선택하기. 항목의 이름을 입력하기 시작하십시오. 여러 개가 일치하는 경우 고유한 이름이 될 때까지 쓰거나, 한 손가락을 위나 아래로 쓸어넘겨 부분 일치 선택합니다.

선택한 App 열기. 두 손가락을 오른쪽으로 쓸어넘기십시오.

점자 축약 켜거나 끄기. 세 손가락을 오른쪽으로 쓸어넘기십시오.

즉시 해석하기(축약을 활성화한 경우). 두 손가락을 아래로 쓸어넘기십시오.

점자 입력 중단하기. 두 손가락으로 문지르거나 로터를 다른 설정으로 설정하십시오.

Apple Wireless Keyboard로 VoiceOver 사용하기

iPad와 연결된 Apple Wireless Keyboard를 사용하여 VoiceOver를 제어할 수 있습니다. 39페이지의 [Bluetooth 장비](#)를 참조하십시오.

VoiceOver 키보드 명령을 사용하여 화면을 탐색하고 항목을 선택하고 화면 콘텐츠를 읽고 로터를 조절하고 기타 VoiceOver 동작을 수행할 수 있습니다. 대부분의 명령은 Control-Option 키 조합을 사용하며 아래 목록에서 'VO'와 같이 약어 처리됩니다.

VoiceOver 도움말을 사용하여 여러 키 조합과 연관된 키보드 레이아웃 및 동작을 배울 수 있습니다. VoiceOver 도움말은 키 및 키보드 명령을 입력할 때 연관 동작을 수행하지 않고 해당 명령어를 말합니다.

VoiceOver 키보드 명령

VO = Control-Option

- VoiceOver 도움말 켜기: VO-K
- VoiceOver 도움말 끄기: Escape
- 다음이나 이전 항목 선택하기: VO-오른쪽 화살표 또는 VO-왼쪽 화살표
- 선택한 항목을 활성화하려면 이중 탭하기: VO-스페이스 바
- 홈 버튼 누르기: VO-H
- 선택한 항목 길게 터치하기: VO-Shift-M
- 상태 막대로 이동하기: VO-M
- 현재 위치의 항목부터 읽기: VO-A
- 위에서부터 읽기: VO-B
- 읽기 일시 정지 또는 재개하기: Control
- 마지막으로 말한 텍스트를 클립보드로 복사하기: VO-Shift-C
- 텍스트 검색하기: VO-F
- VoiceOver 소리 끄기 또는 다시 켜기: VO-S
- 알림 센터 열기: Fn-VO-위쪽 화살표
- 제어 센터 열기: Fn-VO-아래쪽 화살표
- 항목 선택 화면 열기: VO-I
- 선택한 항목의 꼬리표 변경하기: VO-/
- 두 손가락으로 이중 탭하기: VO-' '
- 로터 조절하기: 빠른 탐색 사용(아래 참조)
- 위 또는 아래로 쓸어 넘기기: VO-위쪽 화살표 또는 VO-아래쪽 화살표
- 말하기 로터 조절하기: VO-Command-왼쪽 화살표 또는 VO-Command-오른쪽 화살표
- 말하기 로터로 지정한 설정 조절하기: VO-Command-위쪽 화살표 또는 VO-Command-아래쪽 화살표
- 화면 커튼 켜거나 끄기: VO-Shift-S
- 이전 화면으로 돌아가기: Escape
- App 전환하기: Command-Tab 또는 Command-Shift-Tab

빠른 탐색

화살표 키를 사용하여 VoiceOver를 제어하려면 빠른 탐색을 켜십시오.

- 빠른 탐색 켜기 또는 끄기: 왼쪽 화살표-오른쪽 화살표
- 다음이나 이전 항목 선택하기: 오른쪽 화살표 또는 왼쪽 화살표
- 로터에서 지정한 다음 또는 이전 항목 선택하기: 위쪽 화살표 또는 아래쪽 화살표
- 처음 또는 마지막 항목 선택하기: Control-위쪽 화살표 또는 Control-아래쪽 화살표

- 항목 탭하기: 위쪽 화살표-아래쪽 화살표
- 위, 아래, 왼쪽 또는 오른쪽으로 스크롤하기: Option-위쪽 화살표, Option-아래쪽 화살표, Option-왼쪽 화살표 또는 Option-오른쪽 화살표
- 로터 조절하기: 위쪽 화살표-왼쪽 화살표 또는 위쪽 화살표-오른쪽 화살표

웹 탐색을 위해 키 하나로 빠른 탐색하기

빠른 탐색을 활성화하고 웹 페이지를 보면 키보드에서 해당 페이지를 빠르게 탐색하기 위해 다음 키를 사용할 수 있습니다. 키를 입력하면 표시된 유형의 다음 항목으로 이동합니다. 이전 항목으로 이동하려면 글자를 입력하는 동안 Shift 키를 누르고 계속시오.

- 키 하나로 빠른 탐색 켜기: VO-Q
- 머리글: H
- 링크: L
- 텍스트 필드: R
- 버튼: B
- 양식 제어: C
- 이미지: I
- 표: T
- 정적 텍스트: S
- ARIA 표지판: W
- 목록: X
- 동일한 유형의 항목: M
- 1단계 머리글: 1
- 2단계 머리글: 2
- 3단계 머리글: 3
- 4단계 머리글: 4
- 5단계 머리글: 5
- 6단계 머리글: 6

텍스트 편집하기

다음 명령을 사용하여(빠른 탐색은 끈 상태로) 텍스트로 작업할 수 있습니다. 삽입점이 이동되면 VoiceOver가 해당 텍스트를 읽습니다.

- 한 문자 앞으로 또는 뒤로 이동: 오른쪽 화살표 또는 왼쪽 화살표
- 한 단어 앞으로 또는 뒤로 이동: Option-오른쪽 화살표 또는 Option-왼쪽 화살표
- 한 줄 위 또는 아래로 이동: 위쪽 화살표 또는 아래쪽 화살표
- 줄의 시작 또는 끝으로 이동: Command-왼쪽 화살표 또는 Command-아래쪽 화살표
- 단락의 시작 또는 끝으로 이동: Option-위쪽 화살표 또는 Option-아래쪽 화살표
- 이전 또는 다음 단락으로 이동: Option-위쪽 화살표 또는 Option-아래쪽 화살표
- 텍스트 필드의 상단 또는 하단으로 이동: Command-위쪽 화살표 또는 Command-아래쪽 화살표
- 이동 시 텍스트 선택: Shift + 위의 삽입점 이동 명령 중 하나
- 모든 텍스트 선택: Command-A
- 선택한 텍스트 복사하기, 오려두기 또는 붙이기: Command-C, Command-X 또는 Command-V
- 마지막 변경사항 실행 취소 또는 실행 복귀: Command-Z 또는 Shift-Command-Z

점자 디스플레이 지원

Bluetooth 점자 디스플레이를 사용하여 VoiceOver 출력을 읽을 수 있으며, VoiceOver가 켜지면 입력 키와 기타 제어기를 사용하여 iPad를 제어할 수 있습니다. 지원되는 점자 디스플레이의 목록을 보려면 www.apple.com/kr/accessibility/ios/braille-display.html 사이트로 이동하십시오.

점자 디스플레이 연결하기. 디스플레이를 켜 다음 설정 > Bluetooth로 이동하고 Bluetooth를 켜십시오. 그런 다음 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 점자로 이동한 다음 해당 디스플레이를 선택하십시오.

점자 설정 조절하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 점자로 이동하여 다음 기능을 이용할 수 있습니다.

- 축약된, 축약되지 않은 8점 또는 축약되지 않은 6점 점자 입력 또는 출력 선택하기
- 상태 셀을 켜고 위치 선택하기
- 방정식에 Nemeth 코드 사용 켜기
- 화면 상에 키보드 표시하기
- 회전하면 페이지가 자동으로 돌아가도록 선택하기
- 통합 영어에서 점자 변환 변경하기

VoiceOver 탐색을 위한 일반적인 점자 명령어에 대한 정보와 특정 디스플레이에 대한 정보를 보려면 support.apple.com/kb/HT4400 사이트로 이동하십시오.

VoiceOver 언어 설정하기. 설정 > 일반 > 언어 및 지역으로 이동하십시오.

iPad의 언어를 변경하면 VoiceOver 및 점자 디스플레이에 대한 언어를 다시 설정해야 할 수 있습니다.

다음과 같은 시스템 상태 및 기타 정보를 제공하도록 점자 디스플레이의 가장 왼쪽 또는 가장 오른쪽 셀을 설정할 수 있습니다.

- 읽지 않은 메시지를 포함하는 알림 기록
- 현재까지 읽지 않은 알림 기록 메시지
- VoiceOver 말하기가 꺼져 있음
- iPad 배터리 전력이 낮음(충전량 20% 이하)
- iPad가 가로 화면 방향임
- 화면 디스플레이가 꺼져 있음
- 현재 줄의 왼쪽에 추가 텍스트 포함
- 현재 줄의 오른쪽에 추가 텍스트 포함

상태 정보를 표시하기 위해 가장 왼쪽 또는 가장 오른쪽 셀 설정하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 점자 > 상태 셀로 이동한 다음 왼쪽 또는 오른쪽을 탭하십시오.

상태 셀의 확장된 설명 보기. 점자 디스플레이에서 상태 셀의 라우터 버튼을 누르십시오.

수학 방정식 읽기

VoiceOver는 다음을 사용하여 인코딩된 수학 방정식을 크게 읽어 줍니다.

- 웹의 MathML
- iBooks Author의 MathML 또는 LaTeX

방정식 듣기. VoiceOver가 평상시처럼 읽어줍니다. VoiceOver가 방정식을 읽기 시작하기 전에 “수학”을 말합니다.


방정식 탐색하기. 선택한 방정식을 이중 탭하여 전체 화면에 나타나게 하고 한 번에 한 요소를 가로질러 이동하십시오. 방정식 요소를 읽으려면 왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어넘기십시오. 로터를 사용하여 기호, 작은 수식, 중간 수식 또는 큰 수식을 선택한 다음 위 아래로 쓸어넘겨 다음 요소의 크기를 들으십시오. 선택된 요소를 계속해서 이중 탭하여 방정식으로 '드릴 다운'하여 선택한 요소에 초점을 맞추고 왼쪽 또는 오른쪽, 위 또는 아래로 쓸어넘겨 한 번에 한 부분을 읽을 수 있습니다.

VoiceOver가 읽어 주는 방정식을 Nemeth 코드 및 UEB(Unified English Braille), 영국 영어, 프랑스어 및 그리스어에서 사용되는 코드를 사용하여 점자 장비로 출력할 수도 있습니다. 130페이지의 [점자 디스플레이 지원](#)을 참조하십시오.

Safari에서 VoiceOver 사용하기

웹 검색하기. 검색 필드를 선택하고 검색 항목을 입력한 다음 오른쪽이나 왼쪽으로 쓸어 넘겨 추천 검색 구문 목록의 아래나 위로 이동하십시오. 그런 다음 화면을 이중 탭하여 선택한 구문을 사용하여 웹을 검색하십시오.

특정 유형의 다음 페이지 요소로 건너뛰기. 로터를 요소 유형으로 설정한 다음 위 또는 아래로 쓸어넘기십시오.

웹 탐색에 대한 로터 옵션 설정하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 로터로 이동하십시오. 탭하여 옵션을 선택하거나 선택 해제하십시오. 항목의 위치를 변경하려면 을 위로 드래그하십시오.

탐색하는 동안 이미지 건너뛰기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 이미지 탐색으로 이동하십시오. 모든 이미지를 건너뛰거나 설명 없이 건너뛰도록 선택할 수 있습니다.

쉽게 읽고 검색할 수 있도록 페이지에서 필요없는 내용 줄이기. Safari 주소 필드에서 읽기 도구 항목(모든 페이지에서 지원하는 것은 아님)을 선택하십시오.

Apple Wireless Keyboard를 iPad와 쌍으로 연결하는 경우 키 하나로 빠른 탐색 명령을 사용하여 웹 페이지를 탐색할 수 있습니다. 128페이지의 [Apple Wireless Keyboard로 VoiceOver 사용하기](#)를 참조하십시오.

지도에서 VoiceOver 사용하기

VoiceOver를 사용하여 확대 또는 축소하거나, 핀을 선택하거나, 위치에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

지도 탐색하기. 화면 주변을 손가락으로 드래그하거나 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어 넘겨 다른 항목으로 이동하십시오.

확대 또는 축소하기. 지도를 선택하고 로터를 설정하여 확대/축소한 다음 한 손가락으로 위나 아래로 쓸어 넘기십시오.

지도 회전하기. 세 손가락으로 쓸어 넘기십시오.

보이는 관심 지점 탐색하기. 로터를 관심 지점으로 설정한 다음 한 손가락으로 위 또는 아래로 쓸어 넘기십시오.

길 따라가기. 길 위를 손가락으로 누르고 "따르려면 일시 정지"가 들릴 때까지 기다린 다음 안내 소리를 듣는 동안 길을 따라 손가락을 이동하십시오. 길에서 벗어나면 음높이가 증가합니다.

핀 선택하기. 핀을 터치하거나 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어 넘겨 핀을 선택하십시오.

위치에 관한 정보 얻기. 핀을 선택하고 이중 탭하여 정보 깃발을 표시하십시오. 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어 넘겨 추가 정보 버튼을 선택한 다음 이중 탭하여 정보 페이지를 표시하십시오.

이동하는 동안 위치 힌트 듣기. 근처의 거리 이름 및 관심 지점을 들으려면 지도에서 방향 표시로 추적을 켜십시오.

VoiceOver로 비디오 편집하기

VoiceOver 동작을 사용하여 카메라 비디오를 다듬을 수 있습니다.

비디오 다듬기. 사진에서 비디오를 보는 동안 화면을 이중 탭하여 동영상 제어기를 표시한 다음 다듬기 도구의 시작 또는 끝을 선택하십시오. 그런 다음 위로 쓸어넘겨 오른쪽으로 드래그하거나 아래로 쓸어넘겨 왼쪽으로 드래그하십시오. VoiceOver는 녹음 기록에서 현재 위치로 다듬어지는 시간을 알려줍니다. 다듬기를 완료하려면 다듬기를 선택하고 이중 탭하십시오.

확대/축소

많은 App에서 특정 항목을 확대 또는 축소할 수 있습니다. 예를 들어 이중 탭하거나 손가락을 벌려 사진에서 더 자세히 보거나 Safari의 웹 페이지 엽을 확장할 수 있습니다. 일반 확대/축소 기능은 하고 있는 모든 작업의 화면을 확대할 수도 있습니다. 전체 화면을 확대/축소(전체 화면 모드)하거나 크기 조절이 가능한 윈도우에서 화면 일부만 확대/축소하고 화면의 나머지 부분은 그대로 유지할 수 있습니다(윈도우 확대/축소). 그리고 VoiceOver를 사용하여 확대/축소와 함께 사용할 수 있습니다.

확대/축소 켜거나 끄기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 확대/축소로 이동하십시오. 또는 손쉬운 사용 단축키를 사용하십시오. 121페이지의 [손쉬운 사용 단축키](#)를 참조하십시오.

확대 또는 축소하기. 확대/축소를 켜 상태에서 세 손가락으로 화면을 이중 탭합니다.

확대값 조절하기. 세 손가락으로 이중 탭한 다음 위 또는 아래로 드래그하십시오. 이 동작은 두 번째 누를 때 화면에서 손가락을 드래그하는 대신 손가락을 떼는 것을 제외하고는 두 번 탭하기 동작과 유사합니다. 세 손가락으로 세 번 탭한 다음 나타나는 확대/축소 제어기에서 확대/축소 단계 슬라이더를 드래그할 수도 있습니다. 최대 확대값을 제한하려면 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 확대/축소 > 최대 확대/축소 단계로 이동하십시오.

회전하여 더 보기. 세 손가락으로 화면을 드래그합니다. 또는 화면 모서리 근처에 손가락을 두고 옆으로 회전하십시오. 손가락을 모서리에 가깝도록 더욱 빠르게 이동하십시오. 또는 확대/축소 제어기를 분리한 경우 드래그하십시오.

전체 화면 확대/축소와 윈도우 확대/축소 사이 전환하기. 세 손가락으로 세 번 탭한 다음 나타나는 확대/축소 제어기에서 윈도우 확대/축소 또는 전체 화면 확대/축소를 탭합니다. 확대/축소를 꺾을 때 사용되는 모드를 선택하려면 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 확대/축소 > 확대/축소 영역으로 이동하십시오.

확대/축소 윈도우 크기 조절하기(윈도우 확대/축소). 세 손가락으로 세 번 탭하여 크기 조절 렌즈를 탭한 다음 나타나는 원형 핸들을 드래그하십시오.

확대/축소 윈도우 이동하기(윈도우 확대/축소). 확대/축소 윈도우 하단에 있는 핸들을 드래그합니다.

확대/축소 제어기 표시하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 확대/축소로 이동한 다음 제어기 표시를 켜거나 세 손가락으로 세 번 탭한 다음 제어기 표시를 선택합니다. 이제 유동 확대/축소 제어기 버튼을 이중 탭하면 확대 또는 축소할 수 있고 한 번 탭하면 확대/축소 제어기를 표시하며 드래그하면 회전시킬 수 있습니다. 확대/축소 제어기 버튼을 이동하려면 버튼을 길게 탭한 다음 새로운 위치로 드래그하십시오. 확대/축소 제어기의 투명도를 조절하려면 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 확대/축소 > 대기 표시로 이동하십시오.

확대/축소가 사용자의 선택 부분 또는 텍스트 삽입점을 추적하도록 하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 확대/축소 > 초점 따라가기로 이동하십시오. 그런 다음 예를 들어, VoiceOver를 사용할 경우 이 옵션을 켜면 VoiceOver에서 쓸어넘기기를 사용하여 요소를 선택했을 때 확대/축소 윈도우가 화면에 있는 각 요소를 확대합니다.

키보드를 확대하지 않고 입력 시 확대하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 확대/축소로 이동하여 초점 따라가기를 켜 다음 키보드 확대/축소를 끄십시오. 이제 입력하는 동안(예: 메시지 또는 메모에서) 확대하면 입력하는 텍스트가 확대되며 전체 키보드는 계속 보입니다.

화면의 확대되는 부분을 흑백음영 또는 반전된 색상으로 표시하기. 세 손가락으로 세 번 탭한 다음 나타나는 제어기에서 필터 버튼을 탭하십시오.

Apple Wireless Keyboard를 사용하여 확대/축소 기능을 사용하는 동안 화면 이미지는 화면 중간에 있으면서 삽입점을 따라 이동합니다. 29페이지의 [Apple Wireless Keyboard 사용하기](#)를 참조하십시오.

색상 및 흑백음영 반전하기

때로는 쉽게 읽을 수 있도록 iPad 화면에서 색상을 반전하거나 흑백음영으로 변경합니다.

화면 색상 반전하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 색상 반전으로 이동하십시오.

화면을 흑백음영으로 보기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 흑백음영으로 이동하십시오.

반전된 흑백음영을 보려면 두 효과를 모두 켜십시오. 이러한 효과를 확대/축소 윈도우의 콘텐츠에만 적용할 수도 있습니다(132페이지의 [확대/축소 참조](#)).

선택 항목 말하기

VoiceOver를 끄더라도 iPad에서 선택한 텍스트를 크게 읽을 수 있습니다.

선택 항목 말하기 켜기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 말하기로 이동하십시오. 또한 다음을 할 수 있습니다.

- 말하기 속도 조절하기
- 개별 단어를 읽음으로 강조 표시하도록 선택하기

텍스트 읽게 하기. 텍스트를 선택한 다음 말하기를 탭하십시오.

iPad가 전체 화면을 읽도록 할 수도 있습니다. 133페이지의 [화면 말하기](#)를 참조하십시오.

화면 말하기

iPad는 VoiceOver를 사용하지 않더라도 화면의 콘텐츠를 읽을 수 있습니다.

화면 말하기 켜기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 말하기로 이동하십시오.

iPad가 화면을 읽도록 하기. 두 손가락으로 화면 맨 위에서 아래로 쓸어내리십시오. 나타나는 제어기를 사용하여 말하기를 일시 정지하거나 속도를 조절합니다.

말하는 항목 하이라이트하기. 화면 말하기 스위치가 켜져 있을 때 아래에 있는 콘텐츠 하이라이트를 켜십시오.

Siri 사용하기. “화면 말하기”라고 말하십시오.

iPad가 사용자가 선택한 텍스트만 읽도록 할 수도 있습니다. 상단의 133페이지의 [선택 항목 말하기](#)를 참조하십시오.

자동 텍스트 말하기

자동 텍스트 말하기는 사용자가 텍스트를 입력할 때 iPad에서 추천하는 텍스트 및 제안을 말해줍니다.

자동 텍스트 말하기 켜거나 끄기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 말하기로 이동하십시오.

자동 텍스트 말하기는 VoiceOver 및 확대/축소와도 같이 동작합니다.

텍스트 크게 표시, 볼드체 및 고대비

설정, 캘린더, 연락처, Mail, 메시지 및 메모와 같은 App에서 더 큰 텍스트로 표시하기. 설정 > 일반 > 텍스트 크기로 이동한 다음 슬라이더를 조절하십시오. 더 큰 텍스트의 경우 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 더 큰 텍스트로 이동한 다음 손쉬운 사용 글자 더 크게 조절을 켜십시오.

iPad에서 볼드체 텍스트로 표시하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용으로 이동한 다음 볼드체 텍스트를 켜십시오.

가능할 때 텍스트 대비 늘리기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용으로 이동한 다음 대비 증가를 켜십시오.

버튼 모양

iPad에서 버튼에 색상 배경 모양 또는 밑줄을 추가하여 더 잘 보이도록 할 수 있습니다.

버튼 강조하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용으로 이동한 다음 버튼 모양을 켜십시오.

화면상의 동작 줄이기

배경화면에서 아이콘 및 알림의 시차 효과 또는 동작 전환과 같은 일부 화면 요소의 움직임을 중단할 수 있습니다.

동작 줄이기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용으로 이동한 다음 동작 줄이기를 켜십시오.

킴/끔 스위치 레이블

설정이 켜져 있는지 꺼져 있는지 쉽게 보려면 iPad에서 킴/끔 스위치에 대한 추가 레이블을 표시할 수 있습니다.

스위치 설정 레이블 추가하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용으로 이동한 다음 킴/끔 레이블을 켜십시오.

지정 가능한 벨소리

들 수 있는 FaceTime 발신자 ID의 경우 연락처 목록에 있는 사람에게 특정 벨소리를 지정할 수 있습니다. 새로운 음성 메시지, 새로운 메일, 보낸 메일, 트윗, Facebook 게시물 및 미리 알림을 포함한 다양한 이벤트를 알려주기 위해 고유 벨소리를 지정할 수도 있습니다. 34페이지의 [사운드 및 무음](#)을 참조하십시오.

iPad의 iTunes Store에서 벨소리를 구입할 수 있습니다. 제 22장, 106페이지의 [iTunes Store](#)를 참조하십시오.

비디오 설명

비디오 설명은 비디오 장면의 오디오 설명을 제공합니다. 비디오 설명이 포함된 비디오가 있을 경우 iPad에서 재생할 수 있습니다.

비디오 설명 켜기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 비디오 설명으로 이동하십시오.

보청기

Made for iPhone 보청기(iPad 4세대 이상 또는 iPad mini에서 사용 가능)가 있는 경우 iPad에서 보청기의 설정을 조절하거나, 오디오를 재생하거나, iPad를 원격 마이크로 사용할 수 있습니다.

iPad와 쌍으로 연결하기. 보청기가 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 보청기에 나타나지 않는 경우 iPad와 쌍으로 연결해야 합니다. 쌍으로 연결하려면 각 보청기의 배터리 덮개를 여십시오. 그런 다음 iPad에서 설정 > Bluetooth로 이동한 다음 Bluetooth가 켜져 있는지 확인하십시오. 그런 다음 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 보청기로 이동하십시오. 보청기의 배터리 덮개를 닫고 보청기 이름이 장비 목록에 나타날 때까지 기다리십시오 (시간이 걸릴 수 있음). 보청기 이름이 나타나면 보청기를 탭하고 연결 요청에 응답하십시오.


연결이 완료되면 몇 차례의 비프음 및 신호음이 발생하며 장비 목록에서 체크표시가 보청기 옆에 나타납니다. 연결은 60초 정도 걸릴 수 있습니다. 연결이 완료되기 전에 오디오를 재생하거나 보청기를 사용하지 마십시오.

연결은 한 번만 하면 됩니다(청각재활전문가가 대신 연결해줄 수 있음). 연결된 다음에는 보청기를 켤 때마다 iPad에 다시 연결됩니다.

보청기 설정 및 보기 상태 조절하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 보청기로 이동하거나 손쉬운 사용 단축키에서 보청기를 선택하십시오. 121페이지의 **손쉬운 사용 단축키**를 참조하십시오. 보청기 설정은 보청기를 iPad와 쌍으로 연결한 다음에만 나타납니다.

잠금 화면에서 단축키에 접근하려면 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 보청기로 이동한 다음 잠금 화면에서 제어를 켜십시오. 다음 설정을 사용할 수 있습니다.

- 보청기의 배터리 상태를 확인합니다.
- 마이크 주변 음량 및 이퀄라이제이션을 조절합니다.
- 스트림 오디오를 들을 보청기(왼쪽, 오른쪽 또는 양쪽)를 선택합니다.
- 실시간 듣기를 제어합니다.

오디오를 보청기로 스트림하기. AirPlay 메뉴 에서 보청기를 선택하여 Siri, 음악, 비디오 등에서 오디오를 스트림합니다.

iPad를 원격 마이크로 사용하기. 실시간 듣기로 iPad에 있는 마이크에서 보청기로 사운드를 스트림할 수 있습니다. 이것은 iPad를 음원 근처에 위치시켜 일부 상황에서 더 좋은 음질로 들을 수 있도록 도와줍니다. 홈 버튼을 삼중 클릭하고 보청기를 선택한 다음 실시간 듣기 시작을 탭하십시오.

하나 이상의 iOS 장비에서 보청기 사용하기. 하나 이상의 iOS 장비(예를 들어, iPhone 및 iPad 모두 보유)와 보청기를 쌍으로 연결한 경우, 다른 장비에서 오디오를 듣거나 iPhone에서 전화를 받을 때 사용자의 보청기 연결이 한 장비에서 다른 장비로 자동으로 전환됩니다. 장비의 보청기 설정에서 변경한 사항은 자동으로 다른 iOS 장비에 전송됩니다. 이 기능을 활용하려면 모든 장비가 동일한 Wi-Fi 네트워크에 있어야 하며 동일한 Apple ID를 사용하여 iCloud에 로그인해야 합니다.


모노 오디오 및 밸런스

모노 오디오는 왼쪽 및 오른쪽 채널의 사운드를 양쪽 채널을 통해 재생되는 모노 신호로 결합합니다. 이 방법은 둘 중 어느 한 귀로 모든 것을 들을 수 있거나, 한 채널을 더 크게 설정하여 양쪽 귀로 들을 수 있습니다.


모노 오디오 켜거나 끄기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 모노 오디오로 이동하십시오.

밸런스 조절하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용으로 이동한 다음 좌-우 스테레오 밸런스 슬라이더를 드래그하십시오.

자막 및 청각 장애인용 자막

비디오 App에는 트랙 교체 버튼 이 포함되어 있어서 감상 중인 비디오에서 제공하는 자막 및 청각 장애인용 자막을 탭할 수 있습니다. 표준 자막 및 캡션이 주로 나열되지만, 청각 장애인과 듣는 데 어려움이 있는 사람들을 위한 자막(SDH)과 같이 특수 장애인용 자막을 선호하는 경우 iPad를 설정하여 사용할 수 있을 때 대신 나열할 수 있습니다.

사용할 수 있는 자막 및 청각 장애인용 자막 목록에서 듣는 데 어려움이 있는 사람들을 위한 장애인용 자막 및 청각 장애인용 자막 사용하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 자막 및 청각 장애인용 자막으로 이동한 다음 청각 장애인용 자막 + SDH를 켜십시오. 이렇게 하면 비디오 App에서 자막과 청각 장애인용 자막도 켜집니다.

사용할 수 있는 자막 및 청각 장애인용 자막에서 선택하기. 비디오를 감상하는 동안 을 탭하십시오.

자막 및 청각 장애인용 자막 사용자화하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 자막 및 청각 장애인용 자막 > 스타일로 이동하여 기존 자막 스타일을 선택하거나 다음과 같은 사용자의 선택에 따라 새로운 스타일을 생성할 수 있습니다.

- 서체, 크기 및 색상
- 배경 색상 및 불투명도
- 텍스트 불투명도, 가장자리 스타일 및 하이라이트

모든 비디오에 청각 장애인용 자막이 포함되어 있는 것은 아닙니다.

Siri

Siri를 사용하면 단지 질문만으로 App 열기와 같은 동작을 사용할 수 있으며 VoiceOver는 Siri의 응답을 읽어줄 수 있습니다. 자세한 정보를 보려면 45페이지의 [Siri 사용하기](#)를 참조하십시오.

와이드스크린 키보드

iPad를 가로 화면 방향 보기로 회전할 때 내장된 모든 iPad App에 더 큰 화면 상의 키보드가 나타납니다. Apple Wireless Keyboard를 사용하여 입력할 수도 있습니다.

사용법 유도

사용법 유도는 iPad 사용자가 작업에 계속 집중하도록 도움을 줍니다. 사용법 유도는 iPad를 하나의 App 전용으로 하여 지원되는 App 기능을 제어할 수 있도록 해줍니다. 사용법 유도를 사용하는 경우:

- 특정 App에서 일시적으로 iPad를 제한할 때
- 작업과 관련없는 화면의 영역 또는 돌발적인 동작으로 부주의를 일으키는 영역을 비활성화할 때
- 다른 사람의 App 사용시간을 제한할 때
- iPad 하드웨어 버튼을 비활성화할 때

사용법 유도를 사용하는 경우. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 사용법 유도로 이동하여 다음 기능을 이용할 수 있습니다.

- 사용법 유도 켜거나 끄기
- 암호 설정을 탭하여 사용법 유도 사용을 제어하는 암호를 설정하고(다른 사람이 세션에서 나가는 것을 방지) Touch ID를 켤 수 있습니다(사용법 유도를 종료하는 방법으로).
- 사운드를 설정하거나 시간이 끝나기 전에 사용법 유도의 남은 시간을 말하도록 하려면 시간 제한을 탭하십시오.
- 세션 동안 다른 손쉬운 사용 단축키를 사용할지에 대한 여부 설정하기

사용법 유도 세션 시작하기. 사용법 유도를 켜고 해당 App을 연 다음 홈 버튼을 삼중 클릭하십시오. 세션에 대한 설정을 조절한 다음 시작을 탭하십시오.

- **App 제어기 및 App 화면 영역 비활성화하기:** 비활성화하려는 화면의 일부 주변에 동그라미 또는 직사각형을 표시하십시오. 마스크를 위치로 드래그하거나 핸들을 사용하여 크기를 조절하십시오.
- **잠자기/깨우기 버튼 및 음량 버튼 활성화:** 하드웨어 버튼 아래에 있는 옵션을 탭하십시오.
- **iPad를 세로 화면 방향에서 가로 화면 방향으로 전환하거나 다른 동작에 반응하지 않도록 하기:** 옵션을 탭한 다음 동작을 끄십시오.
- **입력 차단하기:** 옵션을 탭한 다음 키보드를 끄십시오.
- **모든 화면 터치 무시하기:** 화면 하단에서 터치를 끄십시오.
- **세션 시간 제한 설정하기:** 화면 하단에서 시간 제한 옵션을 탭하십시오.

세션 끝내기. 홈 버튼을 삼중 클릭한 다음 사용법 유도 암호를 입력하거나 Touch ID를 사용하십시오 (활성화된 경우).

스위치 제어

스위치 제어를 사용하면 단일 스위치 또는 여러 개의 스위치로 iPad를 제어할 수 있습니다. 여러 방법 중 하나를 사용하여 선택, 탭, 드래그, 입력 및 프리핸드와 같은 동작을 수행하십시오. 기본 기술로 스위치를 사용하여 화면에서 위치 또는 항목을 선택한 다음 같은(또는 다른) 스위치를 사용하여 해당 항목 또는 위치에 대해 수행할 수 있는 동작을 선택할 수 있습니다. 세 가지 기본 방법은 다음과 같습니다.

- **항목 스캔(기본)**, 다른 항목을 선택할 때까지 화면에 다른 항목을 하이라이트합니다.
- **포인트 스캔**, 십자형 스캔을 사용하여 화면 위치를 선택할 수 있습니다.
- **수동 선택**, 요청 시 항목에서 항목으로 이동할 수 있습니다(여러 개의 스위치 필요).

어떤 방법을 사용하든 개별 항목(그룹 아님)을 선택하면 메뉴가 나타나서 선택된 항목에 대한 동작 방법(예: 탭하기, 드래그하기 또는 오므리거나 펴기)을 선택할 수 있습니다.

여러 개의 스위치를 사용하는 경우 각 스위치를 설정하여 특정 동작을 수행하고 항목 선택 방법을 사용자화할 수 있습니다. 예를 들어, 화면 항목을 자동으로 스캔하는 대신 스위치를 설정하여 요청 시 항목을 다음 또는 이전으로 이동할 수 있습니다.

특정 스타일 및 필요에 맞춰 다양한 방법으로 스위치 동작을 조절할 수 있습니다.

스위치 추가 및 스위치 제어 켜기

다음 중 하나를 스위치로 사용할 수 있습니다.

- **보조용 외부 스위치**: 여러 인기있는 USB 또는 Bluetooth 스위치에서 선택하십시오.
- **iPad 화면**: 스위치를 트리거하려면 화면을 탭하십시오.
- **iPad FaceTime 카메라**: 스위치를 트리거하려면 머리를 움직이십시오. 카메라를 두 개의 스위치로 사용할 수 있습니다. 하나는 머리를 왼쪽으로 움직일 때, 다른 하나는 머리를 오른쪽으로 움직일 때 사용할 수 있습니다.

스위치를 추가하고 해당 동작 선택하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 스위치 제어 > 스위치로 이동하십시오. 하나의 스위치만 사용하는 경우 기본으로 항목 선택 스위치가 됩니다.

외부 스위치를 추가하는 경우 사용 가능한 스위치 목록에 나타나도록 하려면 iPad와 연결해야 합니다. 스위치에 포함된 지침을 따르십시오. Bluetooth를 사용하여 연결하는 경우 iPad와 쌍으로 연결해야 합니다. 스위치를 켜고 설정 > Bluetooth로 이동하고 해당 스위치를 탭한 다음 화면상의 지침을 따르십시오. 자세한 정보를 보려면 39페이지의 **Bluetooth 장비**를 참조하십시오.

스위치 제어 켜기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 스위치 제어로 이동하거나 손쉬운 사용 단축키를 사용하십시오. 121페이지의 **손쉬운 사용 단축키**를 참조하십시오.

스위치 제어 끄기. 스캔 방법을 사용하여 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 스위치 제어를 선택 및 탭하십시오. 또는 홈 버튼을 삼중 클릭하십시오.

기본 기술

항목 스캔하기와 포인트 스캔하기 중 어떤 것을 사용해도 스위치 제어 기본 사항은 동일합니다.

항목 선택하기. 해당 항목이 하이라이트되거나(항목 스캔) 십자형 아래에 있을 때(포인트 스캔) 항목 선택 스위치를 트리거하십시오.

선택한 항목에서 동작 수행하기. 항목을 선택할 때 나타나는 제어 메뉴에서 명령을 선택하십시오. 메뉴의 레이아웃은 자동 탭 사용 여부에 따라 다릅니다.

- **자동 탭을 끈 경우**: 제어 메뉴에는 탭 버튼과 기타 버튼(하단에 있는 두 개의 점)만 포함됩니다. 화면에서 스크롤 가능한 영역에 있을 경우 스크롤 버튼도 나타납니다. 하이라이트된 항목을 탭하려면 탭이 하이라이트될 때 항목 선택 버튼을 트리거하십시오. 다른 동작 버튼을 보려면 메뉴 하단에서 기타를 선택하십시오. 스위치가 여러 개일 경우 탭에만 특별히 하나를 설정할 수 있습니다.

- **자동 탭을 켜는 경우:** 항목을 탭하려면 아무 것도 하지 마십시오. 자동 탭 간격이 만료되면(변경하지 않았을 경우 0.75초) 항목이 자동으로 탭됩니다. 제어 메뉴를 보려면 자동 탭 간격이 만료되기 전에 항목 선택 버튼을 트리거하십시오. 제어 메뉴는 탭 버튼을 건너뛰고 동작 버튼의 전체 설정으로 바로 이동합니다.

자동 탭 켜기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 스위치 제어 > 자동 탭으로 이동하십시오. 자동 탭이 켜져있는 항목을 탭하려면 자동 탭 간격이 지날 때까지 기다리십시오.

동작을 선택하지 않고 제어 메뉴 해제하기. 원래 항목이 하이라이트되는 동안 탭하면 제어 메뉴에 있는 모든 아이콘이 해제됩니다. 또는 제어 메뉴에서 해제를 선택하십시오. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 스위치 제어 > 루프에서 지정한 순환 주기가 끝나면 메뉴가 사라집니다.

화면 동작 수행하기. 제어 메뉴에서 동작을 선택할 수 있습니다.

화면을 스크롤하기. 화면의 스크롤 가능한 영역에서 항목을 선택한 다음:

- **자동 탭을 끈 경우:** 제어 메뉴에서 아래로 스크롤 버튼(탭 버튼 다음에 있음)을 선택합니다. 또는 다른 스크롤 옵션을 보려면 기타를 선택한 다음 스크롤을 선택하십시오.
- **자동 탭을 켜는 경우:** 제어 메뉴에서 스크롤을 선택하십시오. 선택 가능한 동작이 많을 경우 기타를 먼저 선택해야 합니다.

홈 버튼 탭하기. 제어 메뉴에서 홈을 선택하십시오.

다른 하드웨어 동작 수행하기. 한 항목을 선택한 다음 나타나는 메뉴에서 장비를 선택하십시오. 메뉴를 사용하여 다음 동작과 비슷하게 만들기:

- 홈 버튼을 이중 클릭하여 멀티태스킹하기
- 알림 센터 또는 제어 센터 열기
- 잠자기/깨우기 버튼을 눌러서 iPad 잠그기
- iPad 회전하기
- 측면 스위치를 젖혀 iPad 음량 끄기
- 음량 버튼 누르기
- 홈 버튼을 누른 채로 Siri 열기
- 홈 버튼 삼중 클릭하기
- iPad 흔들기
- 홈 및 잠자기/깨우기 버튼을 동시에 눌러서 스크린샷 찍기
- 두 손가락으로 쓸어내려 화면을 읽도록 하기(화면 말하기를 켜는 경우)

항목 스캔하기

항목 스캔은 항목 선택 스위치가 트리거될 때까지 전체 화면의 각 항목이나 항목 그룹을 교대로 하이라이트합니다. 항목이 많을 경우 스위치 제어가 이를 그룹으로 하이라이트합니다. 그룹을 선택하면 그룹에 있는 항목들이 계속 하이라이트됩니다. 고유 항목을 선택하면 스캔이 중단되고 제어 메뉴가 나타납니다. 스위치 제어를 처음에 켜면 항목 스캔이 기본으로 설정되어 있습니다.

항목 선택하거나 그룹 선택하기. 하이라이트된 항목을 보(거나 들으)십시오. 제어하려는 항목(또는 항목을 포함하는 그룹)이 하이라이트되면 항목 선택 스위치를 트리거하십시오. 제어하려는 개별 항목을 선택할 때까지 항목이 계층별로 아래로 동작합니다.

그룹 취소하기. 그룹 또는 항목 주변에 대시로 이루어진 하이라이트가 나타나면 항목 선택 스위치를 트리거하십시오.

동작을 수행하지 않고 제어 메뉴 해제하기. 항목 자체가 하이라이트되면 항목 선택 스위치를 트리거하십시오. 또는 제어 메뉴에서 해제를 선택하십시오.

항목이 하이라이트되면 항목 이름 듣기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 스위치 제어로 이동한 다음 말하기를 켜십시오. 또는 제어 메뉴에서 설정을 선택한 다음 말하기 껌을 선택하십시오.

스캔을 느리게 하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 스위치 제어 > 자동 스캔 시간으로 이동하십시오.

포인트 스캔하기

포인트 스캔을 사용하면 십자형 스캔으로 지정하여 화면의 항목을 선택할 수 있습니다.

포인트 스캔으로 전환하기. 항목 스캔을 사용하여 제어 메뉴에서 포인트 모드를 선택하십시오. 메뉴를 닫을 때 세로 십자형 표시가 나타납니다.

항목 선택하기. 원하는 항목이 넓은 가로 스캔 띠 안에 있을 때 항목 선택 스위치를 트리거한 다음 얇은 스캔 선이 항목 위에 왔을 때 다시 트리거하십시오. 세로 스캔의 경우도 동일하게 합니다.

선택 지점을 상세하게 표시하기. 제어 메뉴에서 선택 항목 상세하게 표시를 선택하십시오.

항목 스캔으로 돌아가기. 제어 메뉴에서 항목 모드를 선택하십시오.

수동 선택

iPad가 모든 항목을 번갈아 하이라이트하게 하는 대신 전용 스위치를 사용하여 화면 항목을 직접 선택할 수 있습니다.

스캔을 중지하고 항목을 직접 하이라이트하기. *항목 선택 스위치 외에* 다른 스위치를 추가하여 다음 항목으로 이동 및 이전 항목으로 이동 동작을 수행할 수 있습니다. (iPad FaceTime 카메라로 이들 스위치에 왼쪽 및 오른쪽 이동을 사용할 수 있습니다.) 스위치를 추가한 다음 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 스위치 제어 > 자동 스캔을 끄십시오.

중요사항: 하나의 스위치만 사용하는 경우 자동 스캔을 끄지 마십시오. 스위치는 최소 두 개 필요합니다. 하나는 항목으로 이동할 때 필요하며 다른 하나는 항목을 선택할 때 필요합니다.

설정 및 조절

기본 설정 조절하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 스위치 제어로 이동하여 다음 기능을 이용할 수 있습니다.

- 스위치를 추가하고 기능 지정하기
- 자동 스캔 끄기(다음 항목으로 이동 스위치를 추가한 경우에만)
- 항목의 스캔 속도 조절하기
- 그룹 내의 첫 번째 항목에서 일시 정지하도록 스캔 설정하기
- 스위치 제어를 가리기 전에 화면 스캔 주기 선택하기
- 자동 탭을 켜거나 끄고 두 번째 스위치 동작을 수행하기 위한 간격을 설정하여 제어 메뉴 보기
- 스위치를 누를 때 이동 동작 반복 여부 및 반복하기 전에 대기 시간 설정하기
- 스위치 동작으로 인식되기 전에 스위치를 눌러야 하는지 여부와 얼마나 오래 눌러야 하는지 설정하기
- 스위치 제어가 실수로 반복해서 누른 스위치 트리거 무시하기
- 포인트 스캔 속도 조절하기
- 항목을 스캔할 때 사운드 효과를 켜거나 항목을 크게 읽도록 하기
- 스위치 제어 메뉴에 포함하려는 항목을 선택하기
- 항목 스캔 중에 항목을 그룹으로 지정해야 하는지 설정하기
- 선택 커서를 크게 또는 다른 색상으로 만들기
- 사용자 설정 동작을 제어 메뉴에 저장하기(동작 > 저장됨)

스위치 제어 미세 조정하기. 제어 메뉴에서 다음 설정을 선택할 수 있습니다.

- 스캔 속도 조절
- 제어 메뉴의 위치 변경
- 항목 스캔 모드 및 포인트 스캔 모드 사이에 전환
- 포인트 스캔 모드의 십자형 또는 격자 표시 여부 선택
- 스캔 방향 바꾸기
- 사운드 또는 말하기 주변음 켜기 또는 끄기
- 그룹을 해제하여 한 번에 항목 스캔하기

AssistiveTouch

AssistiveTouch는 화면을 터치하거나 버튼을 누르기 어려운 경우에 iPad를 사용하는 것을 도와줍니다. AssistiveTouch를 사용하여 액세서리 없이도 어려웠던 동작을 수행할 수 있습니다. 또는 AssistiveTouch가 있는 호환 가능한 보조용 액세서리(조이스틱과 같은)를 사용하여 iPad를 제어할 수 있습니다.

AssistiveTouch 메뉴에서 탭하여(또는 액세서리에 따라 탭과 동일한 동작으로) 다음과 같은 동작을 수행할 수 있습니다.

- 홈 버튼 누르기
- Siri 부르기
- 여러 손가락 동작 수행하기
- 제어 센터 또는 알림 센터에 접근하기
- iPad 음량 조절하기
- iPad 흔들기
- 스크린샷 찍기

AssistiveTouch 켜기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > AssistiveTouch로 이동하거나 손쉬운 사용 단축키를 사용하십시오. 121페이지의 **손쉬운 사용 단축키**를 참조하십시오. AssistiveTouch를 켜면 유동적인 메뉴 버튼이 화면에 나타납니다.

메뉴 보거나 가리기. 유동 메뉴 버튼을 탭하거나 액세서리의 보조 버튼을 클릭하십시오.

홈 버튼 누르기. 메뉴 버튼을 탭한 다음 홈을 탭하십시오.

화면을 잠그거나 회전하고 iPad의 음량을 조절하고 iPad 흔들기. 메뉴 버튼을 탭한 다음 장비를 탭하십시오.

2, 3, 4 또는 5개의 손가락을 사용하여 쓸어 넘기거나 드래그하기. 메뉴 버튼을 탭하고 장비 > 기타 > 동작을 탭한 다음 동작에 필요한 숫자만큼 탭하십시오. 대응하는 원이 화면에 나타나면 동작에 필요한 방향으로 쓸어 넘기거나 드래그하십시오. 완료하면 메뉴 버튼을 탭하십시오.

확대/축소 동작 수행하기. 메뉴 버튼을 탭하고 즐겨찾기를 탭한 다음 확대/축소를 탭하십시오. 확대/축소 원이 나타나면 화면 아무데나 터치하여 확대/축소 원을 이동한 다음 확대/축소 원을 안쪽으로 드래그하여 확대/축소 동작을 수행하십시오. 완료하면 메뉴 버튼을 탭하십시오.

자신만의 동작 생성하기. 즐겨찾기 동작을 제어 메뉴에 추가할 수 있습니다(예: 길게 탭하기 또는 두 손가락으로 회전). 메뉴 버튼을 탭하고 즐겨찾기를 탭한 다음 빈 동작 위치 지정자를 탭하십시오. 또는 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > AssistiveTouch > 새로운 동작 생성으로 이동하십시오.

예 1: 회전 동작을 생성하려면 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > AssistiveTouch > 새로운 동작 생성으로 이동하십시오. 동작을 생성하기 위하여 터치할 수 있는 동작 기록 화면에서, iPad 화면에서 두 손가락을 점 주위로 회전하십시오. (한 손가락 또는 스타일러스로 동작을 생성할 수 있습니다. 개별로 원호를 생성한 다음 추가 원호를 생성하십시오.) 제대로 되지 않은 경우 취소를 탭한 다음 다시 시도하십시오. 제대로 된 경우 저장을 탭한 다음 동작 이름(예: '90도 회전')을 입력하십시오. 그런 다음 지도에서 보기를 회전하십시오. 예를 들어 지도를 열고 AssistiveTouch 메뉴 버튼을 탭하고 즐겨찾기에서 90도 회전을 선택하십시오. 손가락 시작 위치를 나타내는 파란색 원이 나타나면 지도를 회전하려는 지점 주위를 드래그한 다음 떼십시오. 다른 각도로 회전하기 위한 여러 가지 동작을 생성하려고 할 수 있습니다.

예 2: 홈 화면에서 아이콘 재정렬을 시작하기 위해 사용할 수 있는 길게 터치하는 동작을 생성해봅시다. 이 경우에는 동작 기록 화면에서 진행 막대가 중간 지점에 도달할 때까지 한 지점을 손가락으로 길게 누른 다음 손가락을 떼십시오. 기록되는 동안 손가락을 이동하지 않도록 주의하십시오. 그렇지 않으면 이 동작은 드래그로 기록됩니다. 저장을 탭하고 동작 이름을 입력하십시오. 동작을 사용하려면 AssistiveTouch 메뉴 버튼을 탭하고 즐겨찾기에서 동작을 선택하십시오. 터치를 나타내는 파란색 원이 나타나면 홈 화면 아이콘 위로 드래그한 다음 떼십시오.

여러 개의 탭 또는 드래그를 기록하는 경우 여러 개의 탭 또는 드래그가 동시에 재생됩니다. 예를 들어 한 손가락 또는 스타일러스를 사용하여 네 개의 위치에 각각 네 개의 탭을 순차적으로 생성한 경우 동시에 네 개의 탭을 생성합니다.

동작을 수행하지 않고 메뉴 종료하기. 메뉴 바깥 아무데나 탭하십시오. 이전 메뉴로 돌아가려면 메뉴 중간에 있는 화살표를 탭하십시오.

메뉴 버튼 이동하기. 화면 가장자리를 따라 드래그하십시오.

액세서리 추적 속도 조절하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > AssistiveTouch > 터치 속도로 이동하십시오.

메뉴 버튼 가리기(액세서리가 연결되어 있는 경우). 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > AssistiveTouch > 항상 메뉴 보기로 이동하십시오.

OS X의 손쉬운 사용

iTunes를 사용하여 iTunes 보관함의 정보 및 콘텐츠를 iPad와 동기화할 때 OS X의 손쉬운 사용 기능을 활용하십시오. Finder에서 도움말 > 도움말 센터(또는 OS X Yosemite에서 도움말 > Mac 도움말)를 선택한 다음 '손쉬운 사용'으로 검색하십시오.

iPad 및 OS X의 손쉬운 사용 기능에 대한 추가 정보를 보려면 www.apple.com/kr/accessibility/ 사이트로 이동하십시오.

비즈니스를 위한 iPad



기업에서 iPad 사용하기

기업 네트워크, 디렉토리 및 Microsoft Exchange에 대한 보안 접근 지원으로 iPad를 업무용으로 사용할 수 있습니다. 업무용으로 iPad를 사용하는 방법에 관한 추가 정보를 보려면 www.apple.com/kr/ipad/business/ 사이트로 이동하십시오.

Mail, 연락처 및 캘린더

회사 계정으로 iPad를 사용하려면 조직에서 요구하는 설정을 알아야 합니다. 회사에서 iPad를 받은 경우 필요한 설정 및 App이 이미 설치되어 있을 수 있습니다. 사용자 자신의 iPad인 경우 시스템 관리자가 사용자에게 직접 정보를 입력할 수 있도록 설정 정보를 제공하거나, 필요한 설정 및 App을 설치할 수 있는 *모바일 장비 관리* 서버에 연결하도록 도와줄 수 있습니다.

조직 설정 및 계정은 일반적으로 *구성 프로파일*에 있습니다. 이메일로 받은 구성 프로파일을 설치하라고 요청받거나 웹 페이지에서 다운로드해야 할 수 있습니다. 파일을 열 때 iPad가 프로파일을 설치하고 포함하고 있는 정보를 표시하기 위해 권한을 요청합니다.

대부분의 경우 사용자의 계정을 설정하는 구성 프로파일을 설치할 때 일부 iPad 설정은 변경할 수 없습니다. 예를 들어, 회사가 자동 잠금을 켜 경우 사용자가 접근 계정에서 정보를 보호하기 위해 암호를 설정해야 합니다.

설정 > 일반 > 프로파일에서 사용자의 프로파일을 볼 수 있습니다. 프로파일을 삭제하면 조직이 제공한 사용자 설정 App 또는 다운로드한 App을 포함하여 프로파일과 관련된 모든 설정 및 계정도 삭제됩니다. 프로파일을 제거하는 데 암호가 필요한 경우 시스템 관리자에게 문의하십시오.

네트워크 접근

VPN(Virtual Private Network)은 회사 네트워크와 같이 인터넷을 통해 사실 리소스에 보안 연결을 제공합니다. iPad를 특정 네트워크에 연결할 수 있도록 구성하기 위해 App Store에서 VPN App을 설치해야 할 수도 있습니다. 필요한 모든 App 및 설정에 대한 정보는 시스템 관리자에게 문의하십시오.

App

내장 App 및 App Store에서 받은 App 이외에도 회사가 사용자에게 다른 특정 App을 요청할 수도 있습니다. 회사가 App Store에서 미리 지불한 사용권 코드를 제공할 수도 있습니다. 사용권 코드를 사용하여 App을 다운로드하면 회사가 사용권 코드를 구입했다라도 사용자가 해당 App을 소유합니다.

회사는 App Store App 사용권을 구입할 수도 있습니다. 사용권은 사용자에게 일정 기간 동안 할당하지만 회사가 보유합니다. 해당 App에 접근하기 위해 회사의 프로그램에 참가하도록 요청받습니다. 사용자의 Apple ID로 등록한 후에 해당 App이 사용자에게 할당되면 설치 메시지가 뜹니다. App Store의 구입 항목 목록에서 해당 App을 찾을 수도 있습니다. 회사가 다른 사람에게 할당하면 이런 방법으로 받은 App이 삭제됩니다.

조직은 App Store에 없는 사용자 설정 App을 개발하려고 할 수도 있습니다. 해당 App을 웹 페이지에서 설치하거나 회사가 모바일 장비 관리를 사용하는 경우 무선으로 설치하도록 요청하는 알림을 받게 됩니다. 해당 App은 회사 소유이고, 사용자가 구성 프로파일을 삭제하거나 모바일 장비 관리 서버에서 iPad를 분리하는 경우 제거되거나 작업을 중단할 수 있습니다.



다국어 키보드





다국어 키보드 사용하기



다국어 키보드를 사용하면 아시아권 언어 및 오른쪽에서 왼쪽으로 쓰는 언어를 포함하여 다양한 언어로 텍스트를 입력할 수 있습니다. 지원되는 키보드 목록을 보려면 www.apple.com/kr/ipad/로 이동하여 사용자의 iPad를 클릭한 다음 제품 사양을 클릭한 후 언어로 스크롤하십시오.

키보드 관리하기. 설정 > 일반 > 키보드 > 키보드로 이동하십시오.

- **키보드 추가하기:** 새로운 키보드 추가를 탭한 다음 목록에서 키보드를 선택하십시오. 더 많은 키보드를 추가하려면 반복하십시오.
- **키보드 제거하기:** 편집을 탭하고 제거하려는 키보드 옆에 있는 을 탭한 다음 삭제를 탭하고 완료를 탭하십시오.
- **키보드 목록 편집하기:** 편집을 탭하고 키보드 옆의 을 드래그하여 목록의 새로운 위치로 이동한 다음 완료를 탭하십시오.

다른 언어로 텍스트를 입력하려면 키보드를 전환하십시오.

입력하면서 키보드 전환하기. 지구본 키 를 길게 눌러 사용 가능한 모든 키보드를 표시합니다. 키보드를 선택하려면 손가락을 슬라이드하여 키보드의 이름 위로 옮긴 후 떼십시오. 하나 이상의 키보드를 활성화한 경우에만 지구본 키 가 나타납니다.

을 탭하기만 해도 됩니다. 을 탭하면 새로 활성화된 키보드의 이름이 잠깐 나타납니다. 활성화된 다른 키보드로 접근하려면 계속해서 탭하십시오.

많은 키보드가 키보드에 보이지 않는 문자, 숫자 및 기호를 제공합니다.

악센트 부호가 있는 문자 또는 다른 문자 입력하기. 관련 문자, 숫자 또는 기호를 터치한 상태에서 쓸어넘겨 변형을 선택하십시오. 예를 들어,

- **태국어 키보드의 경우:** 관련 아라비아 숫자를 길게 눌러 태국 숫자를 선택하십시오.
- **중국어, 일본어 또는 아랍어 키보드의 경우:** 제안된 문자 또는 후보 문자가 키보드 상단에 나타납니다. 후보를 탭하여 입력하거나 왼쪽으로 쓸어 넘겨 더 많은 후보를 보십시오.

확장된 제안 후보 목록 사용하기. 오른쪽에 있는 위쪽 화살표를 탭하여 전체 후보 목록을 봅니다.

- **목록 스크롤하기:** 위 또는 아래로 쓸어 넘길 수 있습니다.
- **짧은 목록으로 돌아가기:** 아래쪽 화살표를 탭하십시오.

특정 중국어 또는 일본어 키보드를 사용할 때 단어에 대한 단축키를 생성하고 뜻을 입력할 수 있습니다. 단축키가 개인 사전에 추가됩니다. 지원되는 키보드를 사용하는 동안 단축키를 입력할 때 쌍을 이룬 단어 또는 입력 내용이 해당 단축키로 대체됩니다.

단축키 켜거나 끄기. 설정 > 일반 > 키보드 > 단축키로 이동하십시오. 단축키는 다음 언어를 지원합니다.

- **중국어 간체:** 병음
- **중국어 번체:** 병음 및 주음
- **일본어:** Romaji 및 50음도

개인 사전 재설정하기. 설정 > 일반 > 재설정 > 키보드 사전 재설정으로 이동하십시오. 모든 사용자 지정 단어 및 단축키가 삭제되고 키보드 사전이 기본 상태로 돌아갑니다.

특수한 입력기


키보드를 사용하여 다양한 방법으로 일부 언어를 입력할 수 있습니다. 단적인 예로는 중국어 창힐입력 및 자형입력, 일본어 Kana 및 얼굴 이모티콘이 있습니다. 손가락 또는 스타일러스로 화면에 직접 중국어 글자를 쓸 수도 있습니다.

창힐입력 부수 키에서 중국어 문자 생성하기. 입력하면 추천 문자가 나타납니다. 해당 문자를 선택하려면 문자를 탭하거나, 추가 옵션을 보려면 최대 5개의 부수를 계속 입력하십시오.

중국어 자형입력(획) 문자 생성하기. 키패드를 사용하여 알맞은 쓰기 순서(가로, 세로, 왼쪽 하강, 오른쪽 하강 및 꼬리)로 최대 5개의 부수를 사용하여 중국어 문자를 생성하십시오. 예를 들어 중국어 문자 囍(동그라미)은 세로 획 |으로 시작해야 합니다.

- 입력하는 대로 추천 중국어 문자가 나타납니다(가장 일반적으로 사용되는 문자가 처음에 나타남). 선택하려면 문자를 탭하십시오.
- 올바른 획 순서를 모를 경우 별표(*)를 입력하십시오. 더 많은 문자 옵션을 보려면 다른 획을 입력하거나 문자 목록을 스크롤하십시오.
- 일치 키(匹配)를 탭하여 입력한 문자와 정확하게 일치하는 문자만 볼 수 있습니다.

중국어 문자를 손으로 쓰기. 간체 또는 번체 중국어 필기 입력이 켜지면 손가락으로 화면 위에 직접 중국어 문자를 쓸 수 있습니다. 문자 획을 입력하는 동안 iPad가 이들을 인식하여 목록에 일치하는 문자들을 표시합니다(가장 일치하는 항목이 맨 위에 배치). 특정 문자를 선택하면 후속 문자들이 추가 선택사항으로 목록에 나타납니다.



두 개 이상의 문자를 차례대로 써서 囍(홍콩 국제 공항의 이름 일부)와 같은 일부 복잡한 문자를 입력할 수 있습니다. 문자를 눌러 입력한 문자를 대체할 수 있습니다. 로마 문자도 인식됩니다.

일본어 Kana 입력하기. Kana 키패드를 사용하여 음절을 선택하십시오. 추가 음절 옵션을 보려면 화살표 키를 탭한 다음 윈도우에서 다른 음절이나 단어를 선택하십시오.

일본어 Romaji 입력하기. Romaji 키보드를 사용하여 음절을 입력하십시오. 다른 선택 사항이 키보드의 상단에 따라 나타나며 하나를 탭하여 입력할 수 있습니다. 추가 음절 옵션을 보려면 목록을 왼쪽으로 드래그하거나 화살표 키를 탭하십시오.

얼굴 표정 또는 이모티콘 입력하기. 일본어 Kana 키보드를 사용하는 경우 ^^ 키를 탭하십시오. 또는 다음을 할 수 있습니다.

- **일본어 Romaji 키보드(QWERTY-일본어 레이아웃) 사용하기:** 123를 탭한 다음 ^^ 키를 탭하십시오.
- **중국어(간체 또는 번체) 병음 또는 주음(번체) 키보드 사용하기:** #+=를 탭한 다음 ^^ 키를 탭하십시오.

중요한 안전 정보



경고: 이러한 안전 지침을 따르지 않으면 화재, 감전, 부상이나 iPad 또는 기타 자산에 손상을 입힐 수 있습니다. iPad를 사용하기 전에 다음 안전 정보를 모두 읽어 보십시오.

취급하기 iPad를 조심해서 취급하십시오. iPad는 금속, 유리 및 플라스틱으로 만들어졌으며 내부에는 민감한 전자 부품이 포함되어 있습니다. 떨어뜨리거나 소각하거나 구멍을 내거나 뺏은 경우 또는 액체에 닿은 경우 iPad에 손상을 입힐 수 있습니다. 상해의 위험이 있으므로 화면이 깨지는 등 손상된 iPad는 사용하지 마십시오. iPad의 표면을 긁히지 않도록 보호하려면 케이스나 커버를 사용하십시오.

수리하기 iPad를 열어 보거나 직접 수리하지 마십시오. iPad를 분해하면 iPad에 손상을 입힐 수 있으며 상해의 위험이 있습니다. iPad가 손상되거나 오작동하거나 액체에 닿은 경우 Apple 또는 AASP(Apple 공인 서비스 제공업체)에 문의하십시오. 서비스에 대한 추가 정보는 www.apple.com/kr/support/ipad/service/faq/ 사이트에서 찾을 수 있습니다.

배터리 iPad 배터리를 직접 교체하지 마십시오. 배터리가 손상될 수 있으며 이는 과열 및 상해의 원인이 될 수 있습니다. iPad의 리튬 이온 배터리는 Apple 또는 공인 서비스 제공업체에서만 교체해야 하며 재활용하거나 가정용 쓰레기와 분리하여 폐기해야 합니다. 배터리를 소각하지 마십시오. 배터리 서비스 및 재활용에 대한 자세한 내용은 www.apple.com/kr/batteries/service-and-recycling/ 사이트로 이동하십시오.

부주의 특정 조건에서 iPad를 사용하면 주의가 산만해질 수 있으며 위험한 상황이 발생할 수 있습니다 (예: 자전거를 타는 동안 헤드폰 사용 금지, 운전하는 동안 문자 메시지 금지). 모바일 장비 또는 헤드폰 사용을 금지 또는 제한하는 규정을 준수하십시오.

내비게이션 지도, 방향, Flyover 및 위치 기반 App은 데이터 서비스에 따라 달라집니다. 이들 데이터 서비스는 변경될 수 있으며 모든 지역에서 지원되는 것은 아니므로 결과적으로 지도에서 방향, Flyover 또는 위치 기반 정보가 사용 불가능하거나 부정확하거나 불완전할 수도 있습니다. 일부 지도 기능에는 위치 정보가 필요합니다. iPad에서 수신한 정보를 주변 환경과 비교하고 표지판을 참조하여 정보가 불일치하는 문제를 해결하십시오. 특별한 주의를 요하는 활동을 하는 동안 해당 서비스를 사용하지 마십시오. iPad를 사용하는 장소에서 표지판 및 법률과 규정을 준수하고 상식을 따르십시오.

충전하기 iPad에 포함된 USB 케이블 및 전원 어댑터, 타사 업체의 'Made for iPad' 케이블 및 USB 2.0 이상과 호환되는 전원 어댑터 또는 해당 국가에서 적용되는 규정 및 다음 규정을 하나 이상 준수하는 전원 어댑터를 사용하여 충전하십시오. EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 표준 중 하나 이상을 준수하거나 다른 상호 운용 표준이 적용된 휴대 전화 전원 어댑터를 사용하여 충전하십시오. iPad를 일부 호환되는 전원 어댑터에 연결하는데 iPad Micro USB 어댑터(일부 지역에서만 개별적으로 제공) 또는 다른 어댑터가 필요할 수 있습니다. 해당 모바일 장비 전원 어댑터 상호 운용 표준을 준수하는 특정 지역에서 Micro USB 전원 어댑터만 호환 가능합니다. Micro USB 전원 어댑터가 이 표준을 준수하는지 알아보려면 전원 어댑터 제조업체에 문의해보십시오.

손상된 케이블 및 충전기를 사용하거나, 습기가 있을 때 충전하면 화재, 감전, 부상을 유발하거나 iPad 또는 기타 자산에 손상을 입힐 수 있습니다. Apple USB 전원 어댑터를 사용하여 iPad를 충전할 때에는 전원 콘센트에 연결하기 전에 USB 전원 케이블이 완전히 연결되었는지 확인하십시오.

대한민국 규정 및 준수 미래창조과학부고시에 따른 고지사항 해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음. B급 기기 (가정용 방송통신기자재) 이 기기는 가정용 (B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Lightning 케이블 및 커넥터 불편이나 부상을 유발할 수 있으므로 Lightning-USB 케이블을 전원에 연결된 상태로 커넥터를 장시간 피부에 닿지 않도록 하십시오. Lightning 커넥터 위에 앉거나 누워 잠들지 않도록 하십시오.

장시간의 열 노출 iPad 및 전원 어댑터는 해당되는 표면 온도 표준 및 제한을 준수합니다. 하지만 이러한 제한 내라 하더라도 긴 시간 동안 표면 온도를 따뜻하게 지속하면 불편함을 느끼거나 상해를 입을 수 있습니다. 작동 중이거나 전원 공급원에 연결되어 있을 때 장비 또는 전원 어댑터가 장시간 피부에 접촉되는 상황은 상식적으로 피하십시오. 예를 들어 전원 공급원에 연결되어 있을 때 장비나 전원 어댑터 위에서 자거나 담요, 베개 또는 신체 아래에 두지 마십시오. iPad 및 전원 어댑터를 사용하거나 충전할 때는 통풍이 잘 되는 곳에 두어야 합니다. 열을 감지하는 신체적 능력이 떨어지는 경우 특별히 주의하십시오.

청각 손상 높은 음량으로 사운드를 청취하면 청각에 손상을 입을 수 있습니다. 높은 음량에 지속적으로 노출되는 것뿐 아니라 배경 소음으로 인해 실제보다 소리가 작게 들릴 수 있습니다. 귀에 착용하기 전에 오디오를 재생하고 음량을 확인하십시오. 청각 손상에 대한 자세한 내용은 www.apple.com/sound/ 사이트를 참조하십시오. iPad의 최대 음량 제한을 설정하는 방법에 관한 정보는 68페이지의 **음악 설정**을 참조하십시오.

청각 손상을 방지하려면 iPad와 호환되는 수신기, 이어버드, 헤드폰, 스피커폰 또는 이어피스만 사용하십시오. 중국에서 iPhone 4s 이상과 함께 판매되는 헤드셋(플러그 위에 어두운 방음 고리로 식별 가능)은 중국 표준을 준수하도록 디자인되었으며 iPhone 4s 이상, iPad 2 이상 및 iPod touch 5세대만 호환됩니다.

경고: 청각 손상을 방지하려면 높은 음량으로 장시간 청취하지 마십시오.

무선 주파수 노출 iPad는 무선 신호를 사용하여 무선 네트워크에 연결합니다. 무선 신호에서 발생하는 무선 주파수(RF) 에너지 및 노출을 최소화하기 위해 취할 수 있는 단계에 관한 정보는 **설정 > 일반 > 정보 > 저작권 > RF 노출**로 이동하거나 www.apple.com/legal/rfexposure/ 사이트를 방문하십시오.

무선 주파수 방해 모바일 장비의 사용을 금지 또는 제한하는 표시와 통지를 준수하십시오(예: 의료 시설 또는 발파 지역에서). iPad는 무선 주파수 방출 정부 규제를 준수하도록 디자인, 테스트 및 제작되었습니다. 이러한 iPad에서의 방출은 다른 전자 장비 작동에 부정적인 영향을 미쳐 제대로 작동하지 않는 원인이 될 수 있습니다. 항공기로 이동 중일 때 또는 당국으로부터 금지 요청을 받을 때와 같이 사용이 금지되면 iPad를 끄거나 에어플레인 모드를 사용하여 iPad 무선 송/수신기를 끄십시오.

의료 장비 간섭 iPad는 전자기장을 방출하는 구성요소와 무선 통신을 포함합니다. iPad의 왼쪽 모서리 및 오른쪽 전면 유리 안에는 자석이 있으며 맥박 조정기, 제세동기 또는 기타 의료 장비를 간섭할 수 있습니다. iPad Smart Cover 및 iPad Smart Case에도 자석이 포함되어 있습니다. 이 전자기장과 자석은 맥박 조정기, 제세동기 또는 의료 장비를 간섭할 수 있습니다. 의료 장비와 iPad, iPad Smart Cover 또는 iPad Smart Case 사이에 안전한 거리를 유지하십시오. 의료 장비와 관련된 정보는 의사 및 의료 장비 제조사에 문의하십시오. iPad가 맥박 조정기, 제세동기 또는 다른 의료 장비를 간섭하는 것으로 의심되면 iPad 사용을 중단하십시오.

비의료 장비 iPad는 질병 또는 다른 상태를 진단하거나, 교정, 완화 및 치료 또는 질병을 예방하는 목적으로 제작되지 않았습니다.

의료상의 문제 iPad의 영향으로 다른 의료상의 문제(예: 발작, 실신, 눈의 피로 또는 두통)가 발생한 것 같으면 iPad를 사용하기 전에 의사와 상담하십시오.

폭발성 환경 대기 중 가연성 화학 성분, 증기 또는 입자(곡물, 먼지 또는 금속 가루) 농도가 높은 장소와 같이 폭발 위험이 있는 장소에서 iPad를 충전하거나 사용하는 것은 위험할 수 있습니다. 모든 표지 및 지침을 준수하십시오.

반복적인 동작 iPad로 게임을 하거나 입력을 하는 것과 같이 반복적인 동작을 수행하면 손, 팔, 손목, 어깨, 목 또는 신체의 기타 부위에 통증을 느낄 수 있습니다. 불편함이 느껴지면 iPad 사용을 중단하고 의사와 상담하십시오.

중대한 결과를 초래하는 활동 이 장비는 장비의 고장으로 사망, 상해나 심각한 환경적 손상을 가져올 수 있는 상황에서 사용되도록 의도된 것이 아닙니다.

질식의 위험 일부 iPad 액세서리는 어린이에게 질식 위험이 있습니다. 이러한 액세서리를 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

중요한 취급 정보

청소하기 먼지, 잉크, 화장품 또는 로션과 같은 얼룩이 지는 오염 물질과 접촉된 경우에는 iPad를 즉시 닦으십시오. 청소하려면,

- 모든 케이블의 연결을 해제하고 iPad를 끕니다(잠자기/깨우기 버튼을 길게 누른 다음 화면 슬라이더 밀기).
- 부드럽고 보푸라기가 없는 천을 사용하십시오.
- 개구부에 물기가 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 클리닝 제품 또는 압축 공기를 사용하지 마십시오.

iPad의 앞면은 지문에 강한 소유성(oleophobic, 기름 방지) 코팅을 사용한 유리로 되어 있을 수 있습니다. 이 코팅은 일반적으로 시간이 경과함에 따라 약화됩니다. 클리닝 제품 및 연마제 성분을 사용하면 코팅 효과가 점점 감소하고 유리가 긁힐 수 있습니다.

커넥터, 포트 및 버튼 사용하기 커넥터를 강제로 포트 안으로 밀어 넣거나 버튼을 과도하게 누르지 마십시오. 보증에 포함되지 않는 손실이 발생할 수 있습니다. 커넥터와 포트가 정상적으로 쉽게 연결되지 않는다면 서로 맞지 않는 것입니다. 포트에 방해물이 없는지 확인하고 커넥터와 포트가 맞는지 올바르게 연결되었는지 확인하십시오.

Lightning-USB 케이블 잦은 사용 후에 Lightning 커넥터가 변색되는 것은 정상입니다. 먼지, 이물질 및 습기에 노출되면 변색될 수 있습니다. Lightning 케이블 또는 커넥터를 사용 중에 열이 발생하거나 iPad가 충전이나 동기화가 되지 않는 경우 컴퓨터 또는 전원 어댑터에서 연결 해제하고 부드럽고 건조한 보푸라기가 없는 천으로 Lightning 커넥터를 청소하십시오. Lightning 커넥터를 청소할 때 액체나 청소 제품을 사용하지 마십시오.

특정 패턴으로 케이블을 사용하는 경우 케이블이 닳거나 파손되는 원인이 될 수 있습니다. Lightning-USB 케이블은 다른 금속 선이나 케이블과 같이 동일한 부분을 반복하여 구부리면 해당 부분이 약해지거나 끊어질 수 있습니다. 케이블이 꺾이지 않도록 살짝 구부려 사용하십시오. 케이블 및 커넥터가 꼬이거나, 단선되거나, 구부러지거나, 기타 손상을 입지 않았는지 정기적으로 확인하십시오. Lightning-USB 케이블이 손상된 경우 사용을 중단하십시오.

작동 온도 iPad는 0~35°C 온도에서 작동하고 -20~45°C 온도에서 보관하도록 제작되었습니다. 이보다 낮거나 높은 온도(뜨거운 차 안에 놓아두는 경우)에서는 iPad가 손상되거나 배터리 수명이 단축될 수 있습니다. 온도 또는 습도 변화가 심한 곳에 iPad를 노출하지 마십시오. iPad를 사용하거나 배터리를 충전할 때, iPad가 따뜻해지는 것은 정상입니다.

iPad의 내부 온도가 일반 작동 온도를 초과하면(예: 뜨거운 차 내부 또는 장기적으로 직사광선에 노출) 온도를 조절할 때 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.

- iPad 충전이 중단됩니다.
- 화면이 흐려집니다.
- 온도 경고 화면이 표시됩니다.
- 일부 App은 종료될 수 있습니다.

중요사항: 온도 경고 화면이 표시되는 동안에는 iPad를 사용할 수 없을 지도 모릅니다. iPad가 내부 온도를 조절할 수 없는 경우 온도가 내려갈 때까지 잠자기 모드로 들어갑니다. iPad를 직사광선이 없는 시원한 곳으로 옮기고 몇 분 후에 iPad를 다시 사용하십시오.

추가 정보는 <http://support.apple.com/kb/HT2101> 사이트를 참조하십시오.

iPad 지원 사이트

포괄적인 지원 정보는 www.apple.com/kr/support/ipad/ 사이트를 참조하십시오. 맞춤형 지원(일부 지역에서는 지원되지 않음)을 위해 Apple에 문의하려면 www.apple.com/kr/support/contact/ 사이트를 참조하십시오.

iPad 재시동 또는 재설정하기

무언가가 제대로 동작하지 않는 경우 iPad를 다시 시작하거나 App을 강제 종료하거나 iPad를 재설정해 보십시오.

iPad 재시동하기. 슬라이더가 나타날 때까지 잠자기/깨우기 버튼을 누르고 계십시오. 손가락으로 슬라이더를 밀면 iPad가 꺼집니다. iPad를 다시 켜려면 Apple 로고가 나타날 때까지 잠자기/깨우기 버튼을 누르고 계십시오.

App 강제 종료하기. 빨간색 슬라이더가 나타날 때까지 iPad 상단의 잠자기/깨우기 버튼을 몇 초 동안 누르고 있다가 App이 종료될 때까지 홈 버튼을 누르고 있습니다.

iPad가 꺼지지 않거나 문제가 계속되는 경우 iPad를 재설정해야 합니다. iPad를 재시동할 수 없는 경우에만 이렇게 해야 합니다.

iPad 재설정하기. 잠자기/깨우기 버튼과 홈 버튼을 Apple 로고가 나타날 때까지 최소 10초 동안 동시에 누르십시오.

단어 사전, 네트워크 설정, 홈 화면 레이아웃 및 위치 경고를 재설정할 수 있습니다. 모든 콘텐츠 및 설정을 지울 수도 있습니다.

iPad 설정 재설정하기

iPad 설정 재설정하기. 설정 > 일반 > 재설정으로 이동하여 옵션 선택하기:

- **모든 설정 재설정하기:** 그러면 모든 환경설정 및 설정이 재설정됩니다.
- **모든 콘텐츠 및 설정 지우기:** 사용자의 정보 및 설정이 제거됩니다. 다시 설정될 때까지 iPad를 사용할 수 없습니다.
- **네트워크 설정 재설정하기:** 네트워크 설정을 재설정하면 구성 프로파일에 의해 설치되지 않은 VPN 설정 및 이전에 사용한 네트워크가 제거됩니다. (구성 프로파일로 설치한 VPN 설정을 제거하려면 설정 > 일반 > 프로파일로 이동하고 해당 프로파일을 선택한 다음 제거를 탭하십시오. 이렇게 하면 프로파일이 제공한 기타 설정 또는 계정도 제거됩니다.) 연결되어 있는 네트워크에서 연결을 해제하고 Wi-Fi는 꺼졌다가 다시 켜집니다. Wi-Fi 및 '네트워크에 연결 요청' 설정은 켜져 있습니다.
- **키보드 사전 재설정하기:** 입력할 때 iPad가 권장하는 단어를 거부하여 키보드 사전에 단어를 추가할 수 있습니다. 키보드 사전을 재설정하면 추가한 모든 단어가 지워집니다.
- **홈 화면 레이아웃 재설정하기:** 내장된 App을 홈 화면의 원래 레이아웃으로 돌아갑니다.
- **위치 및 개인 정보 보호 재설정하기:** 위치 서비스 및 개인 정보 보호 설정을 초기 설정으로 재설정합니다.

App이 전체 화면으로 표시되지 않습니다

거의 모든 iPhone 및 iPod touch용 App은 iPad에서도 사용할 수 있지만 iPad의 더 큰 화면을 활용하지 못할 수도 있습니다. 이런 경우 **2x**를 탭하여 해당 App을 확대하십시오. 원래 크기로 돌아가려면 **1x**를 탭하십시오.

iPad에 최적화된 해당 App 버전이 있거나 iPhone, iPod touch 및 iPad에 최적화된 유니버설 버전이 있는지 보려면 App Store를 확인하십시오.

화면 키보드가 나타나지 않습니다

iPad가 Bluetooth 키보드에 쌍으로 연결된 경우 화면 키보드가 나타나지 않습니다. 화면 키보드를 나타나게 하려면 Bluetooth 키보드에서 추출 키를 누르십시오. Bluetooth 키보드를 범위 밖으로 옮기거나 꺼서 화면 키보드를 나타나게 할 수도 있습니다.

iPad에 관한 정보 얻기

iPad에 관한 정보 보기. 설정 > 일반 > 정보로 이동하십시오. 볼 수 있는 항목은 다음과 같습니다.

- 이름
- 네트워크
- 노래, 비디오, 사진 및 App 개수
- 용량 및 사용 가능한 저장 용량
- iOS 버전
- (셀룰러 모델)네트워크 사업자
- 모델 번호
- 일련 번호
- (셀룰러 모델)셀룰러 데이터 번호
- Wi-Fi 및 Bluetooth 주소
- (셀룰러 모델)IMEI(International Mobile Equipment Identity)
- (셀룰러 모델)GSM 네트워크용 ICCID(Integrated Circuit Card Identifier 또는 스마트 카드)
- (셀룰러 모델)CDMA 네트워크용 MEID(Mobile Equipment Identifier)
- 모델 펌웨어
- 규제(법적 공지 및 사용권, 보증, 규제 표기 및 RF 노출 정보 포함)

일련 번호 및 기타 식별자를 복사하려면 복사가 나타날 때까지 식별자를 길게 누르십시오.

Apple의 제품 및 서비스 향상에 도움이 되도록 iPad는 진단 및 사용 내용 데이터를 전송합니다. 이 데이터는 개인 정보가 포함되어 있지 않지만 위치 정보를 포함할 수는 있습니다.

진단 정보 보거나 끄기. 설정 > 개인 정보 보호 > 진단 및 사용 내용으로 이동하십시오.

사용 내용 정보

셀룰러 사용 내용 보기. 설정 > 셀룰러 데이터로 이동하십시오. 152페이지의 **셀룰러 설정**을 참조하십시오.

다른 사용 내용 정보 보기. 설정 > 일반 > 사용 내용으로 이동하여 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

- 배터리 사용(iPad가 충전된 이후 경과 시간 및 App에 의한 사용 포함) 참조
- 배터리 잔량(%) 표시하기
- 전체 저장 가능 공간 및 각 App에서 사용한 저장 공간 보기
- iCloud 저장 공간 보기 및 관리하기

iPad 비활성화하기

암호를 잊어버렸거나 틀린 암호를 너무 많이 입력해서 iPad가 비활성화된 경우 iTunes 또는 iCloud 백업에서 iPad를 복원하고 암호를 재설정할 수 있습니다. 자세한 정보를 보려면 151페이지의 [iPad 복원하기](#)를 참조하십시오.

iTunes에서 iPad가 잠겨 있다는 메시지를 받아서 암호를 입력해야 하는 경우 support.apple.com/kb/HT1212을 참조하십시오.

VPN 설정

VPN(Virtual Private Network)은 회사 네트워크와 같이 인터넷을 통해 사설 네트워크에 보안 연결을 제공합니다. iPad를 네트워크에 연결할 수 있도록 구성하기 위해 App Store에서 VPN App을 설치해야 할 수도 있습니다. 필요한 App 및 설정에 대한 정보는 시스템 관리자에게 문의하십시오.

프로파일 설정

구성 프로파일은 기업 또는 학교 네트워크나 계정과 함께 iPad를 사용하기 위한 설정을 정의합니다. 이메일로 받거나 웹 페이지에서 다운로드한 구성 프로파일을 설치하라고 요청받을 수 있습니다. 파일을 열 때 iPad가 프로파일을 설치하고 포함하고 있는 정보를 표시하기 위해 권한을 요청합니다. 설정 > 일반 > 프로파일에서 사용자가 설치한 프로파일을 볼 수 있습니다. 프로파일을 삭제하는 경우 프로파일과 연관된 모든 설정, App 및 데이터도 삭제됩니다.

iPad 백업하기

iCloud 또는 iTunes를 사용하여 자동으로 iPad를 백업할 수 있습니다. iCloud를 사용하여 백업하도록 선택하는 경우 iTunes를 사용하여 컴퓨터에 자동 백업할 수는 없지만 iTunes를 사용하여 컴퓨터에 수동으로 백업할 수 있습니다. iCloud는 iPad가 전원에 연결되어 있고 잠겨 있을 때 매일 Wi-Fi를 통해 백업합니다. 마지막으로 백업한 날짜와 시간이 백업 화면 하단에 나타납니다.

iCloud는 다음 항목을 백업합니다.

- 구입한 음악, 동영상, TV 프로그램, App 및 책
- iPad로 찍은 사진 및 비디오(iCloud 사진 보관함을 사용하는 경우 사진 및 비디오가 이미 iCloud에 저장되어 있기 때문에 iCloud 백업에 포함되지 않음)
- iPad 설정
- App 데이터
- 홈 화면, 폴더 및 App 레이아웃
- 메시지
- 벨소리

참고: 구입한 콘텐츠가 일부 지역에서는 백업되지 않습니다.

iCloud 백업 켜기. 설정 > iCloud로 이동한 다음 Apple ID 및 암호로 로그인하십시오(필요한 경우). 백업으로 이동하여 iCloud 백업을 켜십시오. 컴퓨터에서 iTunes에서 백업을 켜려면 파일 > 장비 > 백업으로 이동하십시오.

즉시 백업하기. 설정 > iCloud > 백업으로 이동한 다음 지금 백업을 탭하십시오.

백업 암호화하기. iCloud 백업이 자동으로 암호화되기 때문에 데이터가 장비로 전송되고 iCloud에 데이터가 저장될 때 권한 없는 접근을 제한하여 데이터를 보호합니다. 백업을 하기 위해 iTunes를 사용 중인 경우, iTunes 요약 패널에서 'iPad 백업 암호화'를 선택하십시오.

백업 관리하기. 설정 > iCloud로 이동하십시오. 썸 또는 꿈을 탭하여 iCloud에 백업될 App을 관리할 수 있습니다. 설정 > iCloud > 저장 공간 > 저장 공간 관리로 이동하여 기존 백업을 제거하고 iCloud Drive 또는 도큐먼트 및 데이터를 관리하십시오. iTunes의 iTunes 환경설정에서 백업을 제거하십시오.

백업되고 있는 장비 보기. 설정 > iCloud > 저장 공간 > 저장 공간 관리로 이동하십시오.

iCloud 백업 중단하기. 설정 > iCloud > 백업으로 이동한 다음 iCloud 백업을 끄십시오.

iTunes에서 구입하지 않은 음악은 iCloud에 백업되지 않습니다. iTunes를 사용하여 해당 콘텐츠를 백업 및 복원할 수 있습니다. 18페이지의 [iTunes와 동기화](#)를 참조하십시오.

중요사항: 음악, 동영상 또는 TV 프로그램 구입 항목의 백업은 일부 국가에서는 지원되지 않습니다. 이전 구입 항목이 더 이상 iTunes Store, App Store 또는 iBooks Store에 없는 경우에는 복원되지 않을 수 있습니다.

구입한 콘텐츠, iCloud 사진 공유 및 나의 사진 스트림은 5GB의 무료 iCloud 저장 공간에 포함되지 않습니다.

iPad 백업에 관한 추가 정보는 support.apple.com/kb/HT5262 사이트를 참조하십시오.

iPad 소프트웨어 업데이트 및 복원하기

설정에서 또는 iTunes를 사용하여 iPad 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다. iPad를 지우기 또는 복원한 다음 iCloud 또는 iTunes를 사용하여 백업에서 복원할 수도 있습니다.

삭제된 데이터는 iPad 사용자 인터페이스를 통해 더 이상 접근할 수 없지만 iPad에서 지워지지 않습니다. 모든 콘텐츠 및 설정 지우기에 관한 정보는 148페이지의 [iPad 재시동 또는 재설정하기](#)를 참조하십시오.

iPad 업데이트하기

설정에서 또는 iTunes를 사용하여 iPad 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다.

iPad에서 무선으로 업데이트하기. 설정 > 일반 > 소프트웨어 업데이트로 이동합니다. iPad가 사용 가능한 소프트웨어 업데이트를 확인합니다.

iTunes에서 소프트웨어 업데이트하기. iTunes를 사용하여 iPad를 동기화할 때마다 iTunes가 사용 가능한 소프트웨어 업데이트를 확인합니다. 18페이지의 [iTunes와 동기화](#)를 참조하십시오.

iPad 소프트웨어 업데이트에 관한 추가 정보는 support.apple.com/kb/HT4623 사이트를 참조하십시오.

iPad 복원하기

iCloud 또는 iTunes를 사용하여 백업에서 iPad를 복원할 수 있습니다.

iCloud 백업에서 복원하기. iPad를 재설정하여 모든 콘텐츠 및 설정을 지우고 백업에서 복원을 선택한 다음 설정 지원에서 iCloud에 로그인하십시오. 148페이지의 [iPad 재시동 또는 재설정하기](#)를 참조하십시오.

iTunes 백업에서 복원하기. iPad를 일반적으로 동기화하는 컴퓨터에 연결하고 iTunes 윈도우에서 iPad를 선택한 다음 요약 패널에서 복원을 클릭하십시오.

iPad 소프트웨어가 복원되었을 때 새로운 iPad로 설정하거나 백업에서 음악, 비디오, App 데이터 및 다른 콘텐츠를 복원할 수 있습니다

iPad 소프트웨어 복원에 관한 추가 정보는 support.apple.com/kb/HT1414 사이트를 참조하십시오.

셀룰러 설정

iPad(Wi-Fi + 셀룰러 모델)에서 셀룰러 데이터 설정을 사용하여 셀룰러 데이터 서비스 활성화하기, 셀룰러 사용 켜거나 끄기, 개인 식별 번호(PIN)를 추가하여 SIM 카드 잠그기를 할 수 있습니다. 일부 네트워크 사업자의 경우 데이터 요금제를 변경할 수도 있습니다.

다음 옵션은 설정 > 셀룰러 데이터로 이동하여 해당 옵션을 켜거나 끄십시오. 또는 화면 상의 지침을 따르십시오.

셀룰러 데이터 켜거나 끄기. 셀룰러 데이터가 꺼져 있는 경우 이메일, 웹 탐색, 푸시 알림 및 기타 서비스를 포함한 모든 데이터 서비스는 Wi-Fi만 사용하게 됩니다. 셀룰러 데이터가 켜져 있는 경우 네트워크 비용이 발생할 수 있습니다. 예를 들어 메시지와 같은 데이터를 전송하는 특정 기능 및 서비스의 사용은 사용자의 데이터 요금이 발생할 수 있습니다.

셀룰러 데이터 네트워크 사용 모니터 및 관리하기. 필요한 경우 셀룰러 데이터를 사용하는 App을 보거나 옵션을 끌 수 있습니다.

LTE 켜거나 끄기. LTE를 켜면 데이터를 더 빠르게 로드합니다.

데이터 로밍 켜거나 끄기. 데이터 로밍을 끄면 다른 네트워크 사업자가 제공하는 네트워크를 사용할 때 기존 네트워크 사업자의 요금이 발생하지 않도록 합니다.

개인용 핫스팟 설정하기. 개인용 핫스팟은 iPad의 인터넷 연결을 사용자의 컴퓨터 및 iOS 장비와 공유합니다. 37페이지의 [개인용 핫스팟](#)을 참조하십시오.

셀룰러 데이터가 App 및 서비스에 사용될지 설정하기. 설정 > 셀룰러로 이동한 다음 셀룰러 데이터를 이용하는 App에 대해 셀룰러 데이터를 켜거나 꺼서 끕니다. 설정이 꺼져 있는 경우 iPad는 해당 서비스를 이용하기 위해 Wi-Fi만 사용합니다. iTunes 설정은 iTunes Match와 iTunes Store 및 App Store에서 자동 다운로드를 포함합니다.

셀룰러 데이터 계정을 활성화하거나, 보거나, 변경할 수 있습니다. 계정 보기를 탭한 다음 화면 상의 지침을 따르십시오.

SIM 카드 잠그기. PIN을 사용하여 SIM 카드를 잠그면 iPad에서 셀룰러 연결을 사용하려면 해당 PIN을 입력해야 합니다.

iPad를 판매 또는 양도하겠습니까?

iPad를 판매 또는 양도하기 전에 모든 개인 정보를 지웠는지 확인하십시오. 나의 iPad 찾기가 활성화된 경우 (42페이지의 [나의 iPad 찾기](#) 참조) 활성화 잠금이 켜져 있습니다. 새로운 사용자가 자신의 계정으로 iPad를 활성화하기 전에 활성화 잠금을 꺼야 합니다.

iPad를 지우고 활성화 잠금 제거하기. 설정 > 일반 > 재설정 > 모든 콘텐츠 및 설정 지우기로 이동하십시오.

support.apple.com/kb/HT5661 사이트를 참고하십시오.

더 자세한 정보, 서비스 및 지원에 대해 배우기

iPad 관련 안전, 소프트웨어, 서비스 및 지원 정보를 얻으려면 다음 리소스를 참조하십시오.

배우려는 정보	해야 할 일
iPad 안전하게 사용하기	145페이지의 중요한 안전 정보 를 참조하십시오.
iPad 서비스 및 지원, 팁, 포럼 및 Apple 소프트웨어 다운로드	www.apple.com/kr/support/ipad/ 사이트로 이동하십시오.
iPad에 관한 최신 정보	www.apple.com/kr/ipad/ 사이트로 이동하십시오.
Apple ID 계정 관리	appleid.apple.com/ko_KR 사이트로 이동하십시오.

배우려는 정보	해야 할 일
iCloud 사용하기	help.apple.com/icloud/ 사이트로 이동하십시오.
iTunes 사용하기	iTunes를 열고 도움말 > iTunes 도움말을 선택하십시오. 온라인 iTunes 튜토리얼(일부 지역에서 지원되지 않을 수 있음)을 보려면 www.apple.com/kr/support/itunes/ 사이트로 이동하십시오.
기타 Apple iOS App 사용하기	www.apple.com/kr/support/ios/ 사이트로 이동하십시오.
보증 서비스 받기	먼저 이 설명서의 권장사항을 따르십시오. 그런 다음 www.apple.com/kr/support/ipad/ 사이트로 이동하십시오.
iPad 규제 정보 보기	iPad에서 설정 > 일반 > 정보 > 저작권 > 규제로 이동하십시오.
배터리 서비스	www.apple.com/kr/batteries/service-and-recycling/ 사이트로 이동하십시오.
기업에서 iPad 사용하기	www.apple.com/kr/ipad/business/ 사이트로 이동하십시오.

FCC 준수 성명

이 기기는 FCC 규제의 Part 15를 준수합니다. 작동은 다음 두 조건을 따릅니다. (1) 이 기기는 해로운 전파방해를 발생시키지 않습니다. (2) 이 기기는 원치 않는 작동을 일으키는 전파방해를 포함한 어떠한 전파방해도 수용합니다.

참고: 이 기기는 Class B 디지털 기기에 대한 제한 사항을 준수하여 테스트를 거쳤고 FCC 규제의 Part 15에 적합하다는 것을 검증받았습니다. 이러한 제한은 주거 설치에서 해로운 전파방해로부터 적절한 수준의 보호를 제공하기 위해 고안되었습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방사하므로 지침에 따라 설치하여 사용하지 않을 경우 무선 통신에서 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정한 설치에서는 전파방해가 발생하지 않는다는 어떠한 보장도 하지 않습니다. 본 장비를 켜거나 끌 때 라디오 또는 TV 수신에 해로운 전파방해를 일으키는 경우, 다음 중 하나 이상의 조치를 수행하여 전파방해를 해결하십시오.

- 수신 안테나의 방향을 조정하거나 재설치합니다.
- 장비와 수신기 사이의 간격을 늘립니다.
- 장비를 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 연결합니다.
- 판매업체나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 문의합니다.

중요사항: Apple이 승인하지 않은 제품 변경 또는 개조에 대해서는 EMC(electromagnetic compatibility) 및 무선 준수가 적용되지 않으며 제품을 사용할 수 있는 권리가 무효화됩니다. 준수 사항을 따르는 주변 기기 및 시스템 컴포넌트 사이에 차폐된 케이블을 사용하는 조건 하에 이 제품에 대한 EMC 준수가 검증되었습니다. 라디오, 텔레비전 및 기타 전자 제품과 발생할 수 있는 간섭을 줄이기 위해 준수 사항을 따르는 주변 기기 및 시스템 컴포넌트 사이에 차폐된 케이블을 사용하는 것이 중요합니다.

캐나다 규제 성명

이 기기는 캐나다 비라이선스 RSS 표준을 준수합니다. 작동은 다음 두 조건을 따릅니다. (1) 이 기기는 전파방해를 발생시키지 않습니다. (2) 이 기기는 원치 않는 기기 작동을 일으키는 전파방해를 포함한 어떠한 전파방해도 수용합니다.

5150~5250MHz 대역은 다중 채널 모바일 위성 시스템에 치명적인 간섭을 유발할 수 있으므로 실내에서만 사용해야 합니다.

고전력 주파수 5250~5350MHz 및 5650~5850MHz의 주요 사용자(우선순위 사용자)에 할당되어 있으며 이 주파수는 LE-LAN 장비에 간섭을 주거나 또는 손상을 입힐 수 있습니다.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5 150-5 250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

폐기 및 재활용 정보

iPad 또는 배터리는 가정용 쓰레기로 폐기하면 안됩니다. 해당 지역의 환경법 및 지침에 따라 iPad 또는 배터리를 폐기하십시오. Apple 재활용 프로그램 및 재활용 수거 장소에 관한 정보는 www.apple.com/kr/recycling 사이트를 방문하십시오. 제한 물질 및 기타 Apple의 환경 계획에 관한 정보는 www.apple.com/kr/environment/ 사이트를 방문하십시오.

배터리 교체하기: iPad의 리튬 이온 배터리는 Apple 또는 ASP(공인 서비스 제공업체)에서 교체해야 합니다. 배터리 서비스 및 재활용에 대한 자세한 내용은 www.apple.com/kr/batteries/service-and-recycling/ 사이트로 이동하십시오.

캘리포니아 배터리 충전기 에너지 효율성



Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

대만 배터리 성명

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

중국 배터리 성명

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

EC(유럽 연합)—폐기 정보



이 기호는 지역 법률 및 지침에 따라 이 제품 및/또는 제품의 배터리를 가정용 쓰레기와 분리하여 폐기해야 함을 의미합니다. 이 제품의 수명이 다하면 지역 관청에서 지정한 수거 장소에 가져가십시오. 폐기 시 제품 및/또는 배터리를 개별 수거하고 재활용하면 천연 자원 절약에 도움이 되며 보건 및 환경을 보호하는 방식으로 재활용해야 합니다.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment/.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment/.

ENERGY STAR® 준수 성명



에너지를 절약하기 위해 iPad는 2분 동안 사용하지 않으면 잠기도록 설정되어 있습니다. 이 설정을 변경하려면 설정 > 일반 > 자동 잠금으로 이동하십시오. iPad를 잠금 해제하려면 잠자기/깨우기 버튼 또는 홈 버튼을 누르십시오.

iPad는 ENERGY STAR의 에너지 효율 지침을 준수합니다. 에너지 소비를 줄여 금전적으로 절약하고 귀중한 자원을 보존할 수 있습니다. ENERGY STAR에 대한 추가 정보를 보려면 www.energystar.gov 사이트로 이동하십시오.

Apple과 환경

Apple에서는 작동 및 제품의 환경적 영향을 최소화하는 것을 책임으로 인식하고 있습니다. 추가 정보를 보려면 www.apple.com/kr/environment/ 사이트로 이동하십시오.

🍏 Apple Inc.

© 2015 Apple Inc. 모든 권리 보유.

Apple, Apple 로고, AirDrop, AirPlay, AirPort, Apple TV, FaceTime, Finder, GarageBand, 사용법 유도, iBooks, iCloud 키체인, iMessage, iPad, iPad Air, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, iTunes U, 키체인, Keynote, Mac, Numbers, OS X, Pages, Passbook, Photo Booth, Podcast 로고, Safari, Siri, Smart Cover 및 Spotlight는 미국 및 그 밖의 나라에서 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.

AirPrint, Apple Pay, EarPods, Flyover, Handoff, iPad mini, Lightning, Multi-Touch 및 Touch ID는 Apple Inc.의 상표입니다.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Extras, iTunes Match, iTunes Plus, iTunes Store는 미국과 그 밖의 나라에서 등록된 Apple Inc.의 서비스 상표입니다.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
408-996-1010
www.apple.com

App Store, iBooks Store 및 iTunes Radio는 Apple Inc.의 서비스 상표입니다.

iOS는 미국과 그 밖의 나라에서 등록된 Cisco의 상표이며 허가 하에 사용되고 있습니다.

Bluetooth® 단어 표시 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.에서 소유하고 있는 등록 상표이며, Apple Inc.에서는 허가 하에 이런 상표를 사용하고 있습니다.

ENERGY STAR® 미국에서 등록된 상표입니다.

Adobe 및 Photoshop은 미국 및/또는 그 밖의 나라에 있는 Adobe Systems Incorporated의 상표 또는 등록 상표입니다.

여기에 언급된 다른 회사명 및 제품명은 각 회사의 상표일 수 있습니다.

이 설명서의 정보가 정확하도록 모든 노력을 기울였습니다. Apple은 인쇄 오류 또는 오기에 대한 책임을 지지 않습니다.

일부 App은 일부 지역에서만 사용 가능합니다. App 지원 여부는 변경될 수 있습니다.

KH019-00130/2015-04